

Első használat előtt tisztítsa ki hideg vízzel a kávéfőzőjét.

Először készítsen egy vagy két kávéfőzőnyi kávé, ezeket öntse ki.

Tisztításkor ne használjon fémdörzsi mosogatót, mosószeret vagy súrolószert (tisztá víz és szódabikarbóna használata javasolt)

1. Töltse meg az alsó részt hideg vízzel a biztonsági szelepig.
2. Csúsztassa a tölcsér alakú szűrőt az alsó részbe és töltse meg kávéval, ügyeljen arra, hogy az örölt kávé ne kerüljön az alsó rész szélére.
3. Csavarja a felső részt az alsó részre, úgy, hogy azt ne a nyelénél fogva húzza.
4. Helyezze a kávéfőzőt a tűzhelyre.
5. Amikor a felső rész megtelik kávéval, kapcsolja le a tűzhelyet.

#### Javaslatok:

Ne használja a kávéfőzőt víz nélkül.

Tartsa távol a gyerekektől.

Ne használjon más porokat, úgy mint kakaó, árpa, oldható termékek, amelyek eltömíthetik a szűrőlapot.

Időnként ellenőrizze a tölcsért, szűrőlapot és a tömítőt.

Használat után hagyja a kávéfőzőt lehűlni, utána nyissa csak szét.

A kávéfőző aljának megfelelő méretű főzőlapon/gázon használja.

Használat előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a kávéfőzőt biztonsági szeleppel, szűrővel, tömítővel és tölcsér alakú szűrővel ellátták.

A forró kávéfőzőt csak a nyelénél vagy a fedő gombjánál érintse meg.