

15501 Öntöttvas flekkensütő és láb

Használható húсок, halak, zöldségek és egyéb ételek grillezésére.

Használat előtt ügyeljen rá, hogy a lábak megfelelően vannak rögzítve a tárcsába. A tárcsát mindig stabil helyen használja.

Használata, tisztítása: első használat előtt távolítsa el a rozsdásodást gátló védőviaszt. Ehhez a grillezőt forró vízben, semleges folyékony mosogatószerrel mossa el, törölje szárazra. Ezután kenje ki zsírral vagy szalonnával és alaposan hevítse fel. Minden használat után meleg mosogatószeres vízzel mossa el, szárítsa meg és kenje be zsírral vagy szalonnával a rozsdásodás elkerülése érdekében.

Használat során a grillező felforrósodik! Sütőkesztyű használata javasolt.