## Bevezető

Köszönti új Alcor készüléke!

Köszönjük, hogy termékünket választotta! Ahhoz, hogy az eszközt minél tovább örömmel és megelégedéssel használhassa, kérjük az eszköz használatba vétele előtt olvassa el ezt a rövid üzembehelyezési útmutatót, amely segít az első lépések megtételében.

Javasoljuk, hogy őrizze meg ezt az útmutatót későbbi használatra, illetve ha később a terméket eladja vagy elajándékozza, kérjük adja tovább ezt a dokumentumot az új tulajdonosnak.

## Biztonsággal kapcsolatos figyelmeztetések

Ez az útmutató fontos információkat tartalmaz a készülék kényelmes és biztonságos használatával kapcsolatban. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot, mielőtt a készüléket használatba venné.

- Ne tárolja a készüléket szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között, valamint poros vagy párás helyen. Különösen ügyeljen arra, hogy ne hagyja az eszközt nyáron napon parkoló, lezárt gépjárműben. Ne tegye ki az eszközt közvetlen napfénynek.
- A készüléket legfeljebb 2000 méteres tengerszint feletti magasságon, valamint 0°C – 35°C közötti hőmérsékleti tartományon történő használatra tervezték. Az eszköz nem alkalmas trópusi éghajlaton történő használatra.
- Óvja a készüléket az ütődésektől. Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le az eszközt. Ezek a fizikai behatások a készülék megsérülését vagy hibás működését eredményezhetik.
- Mindig körültekintően állítsa be a készülék hangerejét, ha az eszközt fülhallgatóval használja. A tartósan magas hangerőn történő zenehallgatás halláskárosodáshoz vezethet! Amennyiben fülcsengést vagy egyéb kellemetlenséget érez zenehallgatás közben, csökkentse a hangerőt vagy szüneteltesse a készülék használatát.
- A gyártó cég nem vállal felelősséget a készülék merevlemezén/SSD-jén tárolt, illetve az eszközzel kezelt és elért adatok biztonságáért. A mindenkori felhasználó felelőssége, hogy fontos adatairól rendszeresen biztonsági mentést készítsen. A készülék javítását végző szerviz nem készít biztonsági másolatot a készülék tárhelyén tárolt adatokról, illetve a szervizelési folyamat során törölheti annak tartalmát; ezért javasoljuk, hogy készítsen biztonsági másolatot az eszközön tárolt adatokról, amennyiben a készülék szervizelése szükségessé válik. A szerviz adatmentést illetve adathelyreállítást nem végez.
- A készülék nem tartalmaz felhasználó által, otthoni körülmények között javítható részegységet vagy alkatrészt, ezért a készüléket ne szerelje szét és ne végezzen módosításokat rajta. A készülék szervizelését kizárólag erre jogosított szakszerviz végezheti. Nem jogosult személy által végzett módosítások a készülékre vonatkozó

jótállás megszűnését eredményezik. (Kivételt képez a készülék tárhelyének bővítése az eszközön található SSD bővítőhely használatával.)


- A készülékház tisztításához ne használjon alkoholt, vegyszereket, hígítót vagy benzint, mivel ez a készülék vagy a burkolat megsérülését okozhatja. Az eszköz burkolatának tisztítását kizárólag puha, száraz ruhával végezze.
- Ha a készülék akkumulátora töltés közben felpúposodik, égett vagy szokatlan szagot bocsát ki, a készülék töltését haladéktalanul szakítsa meg, és vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel!
- Mind a készüléket, mind annak tartozékait ill. csomagolását tartsa távol kisgyermekektől. Az eszköz apró részegységeket tartalmaz, melyek lenyelés esetén fulladást okozhatnak. A készülék csomagolásának részét képező műanyag zacskókat illetve apró tárgyakat tartsa távol csecsemőktől ill. kisgyermekektől, mivel balesetet vagy fulladást okozhatnak!
- A gyártó cég fenntartja a jogot a készülék tulajdonságainak és funkcióinak előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására. Jelen útmutató az elkészítés során aktuális információkat tartalmazza, a konkrét termék kezelése ettől kis mértékben eltérhet.
- A készülék nem vízálló, ezért óvja nedvességtől és párától. Ügyeljen arra, hogy az eszközt ne érje folyadék.

**Megjegyzések:**


- A készülék előre telepített operációs rendszerrel érkezik. A szoftver használatával kapcsolatos kérdéseivel kérjük, hogy forduljon a szoftvert gyártó céghez.
- A gyártó cég nem vállal felelősséget a készüléken található vagy arra utólag telepített, harmadik féltől származó szoftverek hibamentes működéséért vagy kompatiblitásáért. A szoftverek működésével ill. használatával kapcsolatos kérdéseivel kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot az adott szoftver fejlesztőjével.
- Jelen kezelési útmutatóban található képernyőképek eltérhetnek a készüléken láthatóaktól. Eltérés esetén mindig a konkrét termék működése az irányadó.


- A gyártó cég nem vállal felelősséget ezen kezelési útmutatóban szereplő esetleges nyomdai vagy szerkesztési hibákért.

## A készülék felépítése és kezelőszervei




USB3.0 csatlakozó
Tápcsatlakozó
Mini HDMI csatlakozó
USB Type-C csatlakozó


USB2.0 csatlakozó
Fülhallgató csatlakozó
Memóriakártya olvasó


Felső burkolat
Hűtőventilátor
SSD bővítőhely
Alsó burkolat


## Windows 10 bevezető

Windows 10 Start menü: A kezdőképernyő alján található Windows tálca bal alsó sarkában található Start gombot megnyomva jelenítheti meg a Start menüt. Ez tartalmazza a leggyakrabban futtatott programokat, elérhetőek innen a beállítások, illetve csempés elrendezésben is láthatóak a leggyakrabban használt alkalmazások is. (Egyes alkalmazások használatához Microsoft fiók szükséges.) A csempék áthelyezhetőek, ehhez húzza azokat a kívánt helyre.




## Keresés


Kereséshez használja a keresősávot.





## Alkalmazások

A Start menün rögzített alkalmazásokon kívül lehetőség van az összes alkalmazás megjelenítésére is, ehhez válassza a „Minden alkalmazás” opciót.


Amennyiben egy alkalmazás csempéjét a Start menühöz szeretné adni, kattintson jobb egérgombbal a kívánt alkalmazáson, majd válassza a „Hozzáadás a Start menühöz” lehetőséget.





Ha el szeretne távolítani egy csempét a Start menüből, akkor válassza a „Levétel a Start menüről” lehetőséget.




Ha a képernyő alján található tálcára szeretne újabb alkalmazásokat rögzíteni a Start menüből, kattintson az egér jobb gombjával a kívánt alkalmazásra, majd válassza az „Egyebek” " „Rögzítés a tálcán” lehetőséget. A kívánt alkalmazást a tálcára is húzhatja a Start menüből.




Ha el szeretné távolítani az adott alkalmazást a tálcáról, kattintson az alkalmazás tálcán található ikonján az egér jobb gombjával, és válassza a „Levétel a tálcáról” lehetőséget. Az alkalmazás nem kerül törlésre a számítógépről, csupán a parancsikonja kerül eltávolításra a tálcáról.




## Start Menü

Start menü kibontása








Felhasználói fiók váltása, kijelentkezés, fiókkal kapcsolatos beállítások.




A gépház megnyitása, beállítások.





Főkapcsoló: A számítógép kikapcsolása, újraindítása vagy altatása. A számítógép bekapcsoló gombjának rövid megnyomásával a készüléket alvó állapotba küldheti. A gomb hosszan történő megnyomásával a készülék kikapcsolható. Javasoljuk, hogy az eszköz leállításához lehetőség szerint mindig a Főkapcsoló alól elérhető „Leállítás” opciót használja

Keresés




Gépház







Értesítési központ

Az értesítési központból gyorsan elérhet bizonyos beállításokat, pl. be- vagy kikapcsolhatja a repülőgépes módot, a Wi-Fi-t vagy a Bluetooth-t.
Ugyanitt jelennek meg az alkalmazásokkal ill. a rendszerrel kapcsolatos értesítések is.

## Feladatnézet

A Windows 10 újítása a tálcán található Feladatnézet gomb , melyre kattintva szintén megjeleníthetőek a futó alkalmazások ill. az esetleges virtuális asztalok.



## SSD bővítés

A készülék dedikált bővítőhellyel rendelkezik max. 1 TB kapacitású, M.2 SATA szabványú csatlakozóval rendelkező SSD-k részére. Bővítéshez 22 × 80 mm-es SSD modul használatát javasoljuk, mivel a kisebb (22 × 40 mm-es) modul használata esetén az nem rögzíthető az alaplapon megfelelő módon, és használat ill. szállítás közben elmozdulhat. A nem megfelelően rögzített adathordozó használatából fakadó károkért (ideértve, de nem korlátozva a modul vagy a készülék sérülésére vagy a tárolt adatok sérülésére vagy megsemmisülésére) a gyártó cég nem vállal felelősséget.

A készülék bővítéséhez M.2 PCIe csatlakozóval rendelkező SSD-k nem használhatóak.

## Az LCD kijelzőre vonatkozó pixelhibák garanciális elfogadásával kapcsolatos tájékoztatás

A készülék kijelzőjére vonatkozó pixelhibákat az iparágban megszokott módon, az ISO 13406-2 szabvány második osztályának megfelelően kezeljük, ami azt jelenti, hogy egymillió pixelenként legfeljebb

- 2 állandóan fehér (világos) (1. típus),
- 2 állandóan fekete (sötét) (2. típus),
- 5 alpixel (RGB hibás – az adott pixel piros/zöld/kék komponenséből az egyik hibás, 3. típus)

pixel esetén az adott LCD panel nem tekinthető hibásnak.

## Windows 10 terméktámogatás

A készülékre telepített Windows 10 operációs rendszerrel kapcsolatban kérjük, hogy keressék fel a Microsoft Windows 10 terméktámogatási oldalát. (https://support.microsoft.com/hu-hu/products/windows?os=windows-10)