

BaByliss[®]
PARIS



Fabriqué en Chine

Made in China

AS200E - B46b

FRANÇAIS

AS200E

Lisez d'abord les consignes de sécurité.
CONSEILS D'UTILISATION

- Assurez-vous que vos cheveux sont secs à 80 % et parfaitement démaillés. Séparez la chevelure en la divisant en mèches prêtes à être mises en forme.
- Fixez l'accessoire de votre choix sur la brosse soufflante.
- Mettez l'interrupteur en position « »», «1» ou «II» afin d'allumer l'appareil, puis réglez la chaleur en fonction de votre type de cheveu.
- Après utilisation, mettez l'interrupteur en position «0» afin d'éteindre l'appareil. Ensuite, débranchez l'appareil.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

Changer d'accessoire

- Placez l'accessoire sur la poignée et alignez les deux encoches de l'accessoire avec les boutons de la poignée.
- Enfoncez l'accessoire sur la poignée jusqu'à ce qu'un clic confirme qu'il est bien fixé.
- Pour retirer un accessoire, maintenez les deux boutons de la poignée enfoncés et détachez l'accessoire de la poignée.

Brosse rotative 50 mm à poils doux

Pour actionner la brosse, maintenez les boutons «<<» et «>>» enfoncés. Ceux-ci permettent de faire tourner la tête de brosse dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens contraire.

- Placez la brosse sous une mèche de cheveux près du cuir chevelu et maintenez-la en place durant quelques secondes afin de donner du volume aux racines.
- Faites glisser l'appareil le long de la mèche et faites tourner la brosse de la racine jusqu'aux pointes en maintenant enfoncé le bouton de rotation adéquat.
- Pendant ce temps, résistez à la rotation de la brosse en tirant celle-ci vers le bas. Vous créerez ainsi une tension dans la mèche de cheveu.

IMPORTANT! Plusieurs tentatives peuvent s'avérer nécessaires pour maîtriser parfaitement cette technique. Si la brosse tourne trop rapidement, relâchez tout simplement le bouton de rotation et retirez l'appareil des cheveux.

- Lorsque vous arrivez au bout de la mèche, poursuivez la rotation de la brosse pour rentrer les pointes vers l'intérieur.
- Répétez l'opération pour chaque mèche.

Brosse 20 mm à poils doux

- Positionnez la brosse sous une mèche de cheveux, près des racines.
- Faites glisser lentement la brosse le long de la mèche, des racines jusqu'aux pointes. Faites pivoter légèrement l'appareil pour boucler les pointes.
- Répétez l'opération pour chaque mèche.

Peigne de lissage

- Tournez la molette de réglage de la tension au-dessus de l'accessoire de lissage afin de sélectionner le réglage convenant à votre type de cheveu.

Remarque : lors de la première utilisation de l'accessoire de lissage, sélectionnez le réglage le plus bas, puis augmentez progressivement la tension jusqu'à obtenir le résultat souhaité.

Voici un aperçu des réglages de la tension :

Cheveux fins = réglage 1
Cheveux moyennement épais = réglage 2
Cheveux épais = réglage 3
Cheveux bouclés = réglage 4

- Positionnez le peigne de lissage sous une mèche de cheveux, aussi près que possible des racines, le peigne de lissage écarté de la tête.
- De l'autre main, tirez la mèche de cheveux contre le peigne jusqu'à ce que les dents pénètrent dans la mèche.
- Faites délicatement glisser le peigne de lissage à travers la mèche, des racines jusqu'aux pointes.
- Répétez l'opération pour chaque mèche.

Embout de séchage

- Dirigez le flux d'air sur les cheveux et déplacez la brosse soufflante tout autour de la tête afin d'éliminer l'humidité excédentaire avant la mise en forme.

Réglages de température

L'appareil dispose de deux réglages de température et d'une fonction air froid. Mettez l'interrupteur dans la première position pour sélectionner la fonction air froid «*», dans la deuxième position pour choisir la chaleur modérée «1» et dans la troisième position pour obtenir la chaleur intense «II».

Remarque : si vos cheveux sont fins, délicats, colorés ou décolorés, privilégiez les réglages de température plus modérés. Si vos cheveux sont plus épais, utilisez le réglage plus intense.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour garder votre appareil dans des conditions optimales, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

Entretien général

- Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et froid.
- Frottez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide. Évitez que l'eau ne pénètre dans l'appareil et veillez à ce que celui-ci soit parfaitement sec avant utilisation.
- Enroulez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil. Enroulez plutôt celui-ci séparément, à côté de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil avec le cordon d'alimentation tendu.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation.

Nettoyage du filtre

- Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et froid.
- Maintenez fermement la poignée de l'appareil et ouvrez le filtre à partir des rainures près de l'entrée du cordon d'alimentation. Le filtre arrière est à présent ouvert.
- À l'aide d'une brosse à poils doux, éliminez les cheveux et autres résidus contenus dans le filtre.
- Remettez le filtre arrière en place en fermant le couvercle.

ENGLISH

AS200E

Read the safety instructions first.
HOW TO USE

- Ensure your hair is 80% dry and combed through to remove any tangles. Create your parting and divide the hair into sections ready for styling.
- Secure the selected attachment onto the airstyler.
- Slide the switch to the "1", "I" or "II" position to turn the appliance on and select a heat setting suitable for your hair type.
- After use, slide the switch to the '0' setting to switch off and unplug the appliance.
- Allow the appliance to cool before storing away.

Changing the Attachments

- Place the attachment onto the handle and line up the two indents on the attachment with the buttons on the handle.
- Push the attachment onto the handle until it clicks into place.
- To remove an attachment, press and hold the two buttons on the handle and pull the attachment up and away.

Rotating 50mm Soft Bristle Brush Attachment

To make the brush rotate, press and hold the buttons marked '<<' and '>>'. This will make the brush head rotate clockwise and anti-clockwise.

- Place the brush underneath the hair section close to the scalp and hold for a few seconds to boost volume at the roots.
- Move the styler down through the hair and start to rotate the brush away from your head by pressing and holding the appropriate rotation button.
- As you do this, resist the rotation of the brush by pulling the brush downwards. This will create tension through the section of hair.

IMPORTANT! It may take several attempts to prefect this technique, if the brush spins too quickly, simply release the rotation button and remove from the hair.

- As you reach the ends of the hair section, continue rotating the brush to roll the ends under.
- Repeat for each section of hair.

20mm Soft Bristle Brush Attachment

- Place the brush head under a section of hair, close to the roots.

- Slowly move the brush down along the section, towards the ends of the hair. Rotate the appliance slightly to curl the ends under.

Repeat for each section of hair.

Straightening Attachment

- Turn the tension control dial on the top of the straightening attachment to select the required setting for your hair type.

Please note: When using the straightening attachment for the first time, select setting 1 and gradually increase the tension until the desired result is achieved.

Below is a guide of the tension settings:

Fine = Setting 1
Medium = Setting 2
Thick = Setting 3
Curly = Setting 4

- Place the straightening attachment under a section of hair, as close to the roots as possible with the straightening comb pointing away from your head.

- Use your other hand to pull the hair section taut against the brush head until the straightening combs penetrate through the hair.

- Gently glide the straightening brush through the section of hair, until you reach the ends.
- Repeat for each section of hair.

Drying Nozzle Attachment

- Direct the airflow onto the hair and move the airstyler around the head to remove excess moisture pre-styling.

Heat Settings

There are 2 heat settings plus a cool setting. Slide the switch to the first position to select the cool setting "1", the second position for the low heat "1", and the third position for the high heat "II".

Please note: If you have delicate, fine, bleached or coloured hair, use the lower heat settings. For thicker hair, use the higher heat setting.

CLEANING & MAINTENANCE

To help keep your appliance in the best possible condition, please follow the steps below:

General

- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool. To clean the outside of the appliance, wipe with a damp cloth. Make sure that no water enters the appliance and it is completely dry before use.

- Do not wrap the lead around the appliance; instead coil the lead loosely by the side of the appliance.
- Do not use the appliance at a stretch from the power point.
- Always unplug after use.

Cleaning the Filter

- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool.
- Holding the handle of the appliance firmly, lift the filter open from the grooves close to the cord bushing. This will enable the rear filter to open.
- Using a soft brush, clean any hair and other debris from the filter.

- Replace the rear filter by closing the lid shut.

DEUTSCH

AS200E

Lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise.
VERWENDUNG

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Haar zu 80% trocken und durchgekämmt ist, so dass es keine Knötchen mehr enthält. Entscheiden Sie, welche Aufteilung Sie wählen wollen, und schneifen Sie die Strähnen zum Stylen vor.
- Befestigen Sie den jeweiligen Aufsatz auf dem Airstyler.
- Schieben Sie den Schalter auf Position "1", "I" oder "II", um das Gerät einzuschalten und wählen Sie für Ihren Haartyp geeignete Temperaturstufe.
- Schieben Sie nach dem Gebrauch den Schalter wieder auf '0', um das Gerät auszuschalten, und ziehen Sie den Netzstecker.
- Das Gerät vor dem Verstauen abkühlen lassen.

Auswechseln der Aufsätze

- Einbringen am Aufsatz mit den Griff schieben und die beiden Einkerbungen am Aufsatz mit den Auskerbungen am Griff ausrichten.

- Den Aufsatz auf den Griff schieben, bis er einrastet.
- Um einen Aufsatz zu entfernen, die beiden Tasten am Griff gedrückt halten und dann den Aufsatz nach oben abziehen.

Rotierender Bürstenaufsatz 50mm mit weichen Borsten

Die Bürste dreht sich, wenn Sie mit '<<' bzw. '>>' gekennzeichneten Tasten gedrückt halten. Dadurch dreht sich der Bürstenkopf im bzw. gegen den Uhrzeigersinn.

- Die Bürste unter der Haarsträhne in der Nähe der Kopfhaut ansetzen und einige Sekunden dort halten, um mehr Volumen an die Haarwurzeln zu bringen.
- Den Styler am Haar entlang in Richtung Haarspitzen bewegen und die Drehbewegung der Bürste vom Kopf weg einschalten, indem Sie die entsprechende Drehtaste betätigen.

Wirken Sie dabei der Drehbewegung entgegen, indem Sie die Bürste nach unten ziehen. Dadurch bringen Sie Spannung in die Strähne.

WICHTIG! Es erfordert ein wenig Übung, um diese Technik zu perfektionieren. Wenn die Bürste zu schnell dreht, lassen Sie einfach die Rotationsaste los und entfernen die Bürste aus dem Haar.

- Wenn Sie am Ende der Haarsträhne angelangt sind, drehen Sie die Bürste weiter, um die Haarspitzen nach innen zu legen.

Dieser Vorgang für jede Haarsträhne wiederholen.

Bürstenaufsatz 20mm mit weichen Borsten

- Den Bürstenkopf unter einer Haarsträhne in der Nähe der Haarwurzeln ansetzen.
- Dann die Bürste langsam an der Haarsträhne entlang in Richtung Haarspitzen bewegen. Das Gerät leicht drehen, um den Haarspitzen einen Schwung nach innen zu verleihen.
- Diesen Vorgang für jede Haarsträhne wiederholen.

Glättaufsatz

- Drehen Sie das Spannungs-Einstellrad oben auf der Glättaufsatz, um die für Ihren Haartyp erforderliche Einstellung auszuwählen.

Anmerkung: Wenn Sie den Glättaufsatz zum ersten Mal verwenden, wählen Sie Einstellung 1 und erhöhen danach die Spannung schrittweise, bis das gewünschte Resultat erreicht ist.

Nachfolgend finden Sie eine Anleitung zu den Spannungseinstellungen:

Fein = Einstellung 1
Mittel = Einstellung 2
Dick = Einstellung 3
Lockig = Einstellung 4

- Den Glättaufsatz so nah wie möglich an den Haarwurzeln unter einer Haarsträhne so ansetzen, dass der Glättkamm vom Kopf weg gerichtet ist.

- Mit der anderen Hand die Haarsträhne straff gegen den Bürstenkopf ziehen, bis die Glättzinken das Haar durchdringen.

- Dann den Glättkamm sanft durch die Haarsträhne bis an die Haarspitzen gleiten lassen.

- Diesen Vorgang für jede Haarsträhne wiederholen.

Trockendüsenaufsatz

Er zijn 2 warmtestanden plus een koude stand. Schuif de schakelaar naar de eerste positie '1' voor matige warmte en naar de derde stand 'II' voor een hoge temperatuur.

Temperatuureinstellingen

Das Gerät bietet 2 Warmtestufen und eine Kühstufe. Schieben Sie den Schalter für die Kühstufe "1" auf die erste Position, die zweite Position "I" ist für geringere Hitze, und die dritte Position "II" ist für größere Hitze.

Anmerkung: Für empfindliches, feines, gebleichtes oder koloriertes Haar sollten Sie eine niedrige Temperaturstufe wählen. Für dickeres Haar können Sie die höhere Temperaturstufe verwenden.

Um Ihr Gerät in bestmöglichem Zustand zu halten, beachten Sie bitte die folgenden Schritte:

Allgemein

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und abgekühlt ist.

Die Außenseite des Geräts mit einem feuchten Tuch abwischen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt und es vor dem Gebrauch wieder vollständig trocken ist.

- Das Kabel nicht um das Gerät wickeln, sondern es stattdessen locker neben dem Gerät aufrollen.
- Das Gerät nicht zu weit weg von der Steckdose verwenden, um nicht am Kabel zu zerrren.
- Nach der Verwendung immer den Netzstecker ziehen.

Reinigen des Filters

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und abgekühlt ist.
- Den Griff des Geräts festhalten und den Filter aus den Kerben in der Nähe der Kabelbuchse ziehen. Danach kann die hintere Filterabdeckung geöffnet werden.
- Mit einer weichen Bürste Haare und andere Rückstände vom Filter entfernen. Den rückseitigen Filter durch Schließen des

NEDERLANDS

AS200E

Lees eerst de veiligheidsinstructies.
GEBRUIKSAANWIJZING

- Zorg ervoor dat uw haar 80% droog is en klitvrij is doorgekamd. Verdeel het haar in plukken om het te stylen.
- Bevestig die gewenste opzetborstel op de airstyler.
- Schuif de schakelaar naar stand "1" of "I" of "II" per accendere. Selecteerna een temperatuur adatta til tipo di capello.
- Dopo l'uso, far scorrere l'interruttore su "0" per spegnere e staccare l'apparecchio dalla corrente.
- Lasciar raffreddare l'apparecchio prima di riparlo.
- Cambiare gli accessori**
- Inserire l'accessorio sul manico, allineando i due trattini dell'accessorio con i pulsanti sul manico.
- Premere l'accessorio sul manico fino a sentire uno scatto, che ne conferma il corretto posizionamento.
- Per togliere l'accessorio, tenere premuti i due pulsanti sul manico, quindi sollevare l'accessorio e toglierlo.

Accessorio spazzola rotante 50 mm punte morbide

Per ruotare la spazzola, tenere premuti i pulsanti "<<" e ">>". La spazzola ruota in senso orario e antiorario.

Posizionare la spazzola sotto la sezione di capelli, vicino al cuoio capelluto. Mantenere per alcuni secondi per dare volume alle radici.

- Per ruotare la spazzola lungo i capelli, iniziando a ruotare la spazzola allontanandola dalla testa tenendo premuto l'apposito pulsante di rotazione.

IMPORTANTE! Potrebbero risultare necessari diversi tentativi per perfezionare questa tecnica. Se la spazzola gira troppo rapidamente, rilasciare semplicemente il pulsante di rotazione e togliere dai capelli.

Il nagliungere le estremità della sezione di capelli, continuare a ruotare la spazzola per arrotolare le estremità verso l'interno.

- Ripetere l'operazione per ogni sezione di capelli.

Accessorio spazzola 20mm punte morbide

- Posizionare la testa della spazzola sotto una sezione di capelli, vicino alle radici.

Spostare delicatamente la spazzola verso il basso lungo la sezione di capelli, verso le estremità dei capelli. Ruotare leggermente l'apparecchio per arricciare le estremità verso l'interno.

Ripetere l'operazione per ogni sezione di capelli.

Accessorio lisciacapelli

Girare la rotella di controllo della tensione sulla parte superiore dell'accessorio lisciacapelli per selezionare l'impostazione necessaria dell'accessorio lisciante per il proprio tipo di capelli.

Nota: quando si utilizza l'accessorio lisciacapelli per la prima volta, selezionare l'impostazione 1, quindi aumentare gradualmente la tensione fino a raggiungere il risultato desiderato.

Di seguito viene riportata la guida per le impostazioni della tensione:

Capelli sottili = Impostazione 1
Capelli medi = Impostazione 2
Capelli spessi = Impostazione 3
Capelli ricci = Impostazione 4

- Posizionare l'accessorio lisciacapelli sotto una sezione di capelli, il cui vicino possibile alle radici, e con l'accessorio rivolto all'esterno rispetto alla testa.

- Usare l'altra mano per tendere la sezione di capelli contro la testa della spazzola, per far penetrare nei capelli l'accessorio lisciacapelli.

Far scorrere delicatamente la spazzola lisciacapelli lungo la sezione di capelli fino a raggiungere le estremità.

Ripetere l'operazione per ogni sezione di capelli.

Accessorio barchetta asciugante

Dirigere il flusso d'aria sui capelli e spostare l'apparecchio attorno alla testa per eliminare l'umidità residua.

Regolazioni della temperatura

CI sono 2 livelli di temperatura più una funzione "aria fresca". Far scorrere l'interruttore in prima posizione ("1") per selezionare la funzione aria fresca, in seconda posizione ("I") per la temperatura più alta.

Nota: in caso di capelli delicati, sottili, schiariti o tinti, usare le temperature più basse. Per capelli più spessi, usare le temperature più alte.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per mantenere l'apparecchio nelle migliori condizioni possibili, procedere come descritto di seguito.

In generale

- Controllare che l'apparecchio sia spento, staccato dalla corrente e raffreddato.

Per pulire l'esterno dell'apparecchio, usare un panno umido. Controllare che non si infitri acqua nell'apparecchio e che sia completamente asciutto prima dell'uso.

- Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio; arrotolarlo invece libero a lato dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo risulta troppo teso dalla presa elettrica.

Staccare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica dopo l'uso.

Pulizia del filtro

- Controllare che l'apparecchio sia spento, staccato dalla corrente e raffreddato.
- Tenere saldamente il manico dell'apparecchio e aprire il filtro sollevandolo dalle scanalature vicine al raccordo del filo elettrico. Quest'operazione permette di aprire la parte superiore del filtro posteriore.

- Con una spazzolina morbida, eliminare i capelli ed eventuali altri residui dal filtro.

- Riposizionare il filtro posteriore chiudendo il coperchio.

ITALIANO

AS200E

Leggere prima le istruzioni.
ISTRUZIONI PER L'USO

- Asciugare i capelli all'80% e pettinarli per eliminare eventuali nodi. Dividere i capelli in sezioni, pronti per essere lavorati.
- Attaccare l'accessorio selezionato sull'apparecchio.
- Far scorrere l'interruttore su "1", "I" o "II" per accendere. Selezionare una temperatura adatta al tipo di capello.
- Dopo l'uso, far scorrere l'interruttore su "0" per spegnere e staccare l'apparecchio dalla corrente.
- Lasciar raffreddare l'apparecchio prima di riparlo.
- Cambiare gli accessori**
- Inserire l'accessorio sul manico, allineando i due trattini dell'accessorio con i pulsanti sul manico.
- Premere l'accessorio sul manico fino a sentire uno scatto, che ne conferma il corretto posizionamento.
- Per togliere l'accessorio, tenere premuti i due pulsanti sul manico, quindi sollevare l'accessorio e toglierlo.

Accessorio spazzola rotante 50 mm punte morbide

Per ruotare la spazzola, tenere premuti i pulsanti "<<" e ">>". La spazzola ruota in senso orario e antiorario.

Posizionare la spazzola sotto la sezione di capelli, vicino al cuoio capelluto. Mantenere per alcuni secondi per dare volume alle radici.

Per ruotare la spazzola lungo i capelli, iniziando a ruotare la spazzola allontanandola dalla testa tenendo premuto l'apposito pulsante di rotazione.

IMPORTANTE! Potrebbero risultare necessari diversi tentativi per perfezionare questa tecnica. Se la spazzola gira troppo rapidamente, rilasciare semplicemente il pulsante di rotazione e togliere dai capelli.

Il raggiungere le estremità della sezione di capelli, continuare a ruotare la spazzola per arrotolare le estremità verso l'interno.

Ripetere l'operazione per ogni sezione di capelli.

Accessorio spazzola 20mm punte morbide

Posizionare la testa della spazzola sotto una sezione di capelli, vicino alle radici.

Spostare delicatamente la spazzola verso il basso lungo la sezione di capelli, verso le estremità dei capelli. Ruotare leggermente l'apparecchio per arricciare le estremità verso l'interno.

Ripetere l'operazione per ogni sezione di capelli.

Accessorio lisciacapelli

Girare la rotella di controllo della tensione sulla parte superiore dell'accessorio lisciacapelli per selezionare l'impostazione necessaria dell'accessorio lisciante per il proprio tipo di capelli.

Nota: quando si utilizza l'accessorio lisciacapelli per la prima volta, selezionare l'impostazione 1, quindi aumentare gradualmente la tensione fino a raggiungere il risultato desiderato.

Di seguito viene riportata la guida per le impostazioni della tensione:

Capelli sottili = Impostazione 1
Capelli medi = Impostazione 2
Capelli spessi = Impostazione 3
Capelli ricci = Impostazione 4

- Posizionare l'accessorio lisciacapelli sotto una sezione di capelli, il cui vicino possibile alle radici, e con l'accessorio rivolto all'esterno rispetto alla testa.

- Usare l'altra mano per tendere la sezione di capelli contro la testa della spazzola, per far penetrare nei capelli l'accessorio lisciacapelli.

SVENSKA					
AS200E	AS200E	AS200E	AS200E	AS200E	AS200E
Läs säkerhetsanvisningarna innan du använder produkten. <p>ANVÄNDNING</p> <ul style="list-style-type: none">Se till att håret är 80 % torrt och samma ienom det för att ta bort eventuella knutar. Skapa benan och dela upp håret i sektioner som är redo för styling. Placera önskat borststillbehör på airstyleren. Starta apparaten genom att föra reglaget till läget ***, "I" eller "II" och välj en temperatur som passar din hårtyp. Stäng av apparaten när du är klar genom att föra reglaget till läge "0" och dra sladden ur väggkontakten. Låt apparaten svalna innan du lägger undan den.					
Byta tillbehör <ul style="list-style-type: none">Placera tillbehöret på skafvet och sätt skårnorna på tillbehöret i linje med knapparna på skafvet. Tryck tillbehöret på skafvet tills det klickar på plats. Ta bort tillbehör genom att trycka länge på de två knapparna på skafvet och dra tillbehöret uppåt och bort.					
Roterande borste med mjuka borst – 50 mm <p>Starta rotären av borstshuvudet:tryck och håll ned knapparna << och >>. Detta får borstshuvudet att rotera medurs eller moturs.</p> <ul style="list-style-type: none">Placera borsten under en hårsektion, så nära hårbotten som möjligt. Håll kvar i några sekunder för att skapa volym vid rötterna. För stylen ned längs hårsektionen. Börja rotera borsten bort från huvudet genom att hålla ned lämplig rotationsknapp. Håll emot borsstens roteten medan du gör det genom att dra borsten nedåt. Detta skapar spänning i hårsektionen. VIKTIGT! Det kan ta flera försök att finjustera tekniken. Om borsten roterar för snabbt släpper du bara rotationsknappen och tar bort apparaten ur läget. Fortsätt rotera borsten när du når hårtopparna för att rulla in topparna under håret. Upprepa i varje hårsektion.					
Borste med mjuka borst – 20 mm <ul style="list-style-type: none">Placera borstshuvudet under en hårsektion, nära rötterna. För styren långsamt nedåt längs sektionen, mot hårtopparna. Vrid apparaten en aning för att böja topparna inåt. Upprepa i varje hårsektion.					
Plattning <ul style="list-style-type: none">Välj rätt inställning för din hårtyp med spänningsreglaget på plattningstillbehörets ovsnida.					
Observera: Välj inställning 1 första gången du använder plattningstillbehöret och öka gradvis spänningen tills önskat resultat uppnås. <p>Vägledning för spänningsinställningar:</p> Fint/tunt hår = inställning 1 Medeltjockt hår = inställning 2 Tjockt hår = inställning 3 Lockigt hår = inställning 4					
<ul style="list-style-type: none">Placera plattningstillbehöret under en hårsektion, så nära rötterna som möjligt. Plattningskammens ska peka utåt från huvudet. Placera rettekammen under en hårsektion, så närmre hodebunnen som mulig. Rettekammen skal peke bort fra hudet ditt. Bruk den andre hånden og hold hårløkken stram mot brestehodet inntil rettekammen har trengt gjennom hårløkken. Gre rettekammen forsiktig gjennom hårløkken helt til du kommer til hårtuppene. Gjenta med hver hårseksjon.					
Torkmunstykke <ul style="list-style-type: none">Rikta luftflødet mot håret og flytta rundt airstyleren rundt huvudet for att få bort överskottsfukt före styling.					
Temperaturinställningar <p>Det finns 2 temperaturinställningar och en kallfultinställning. För reglaget till det första läget om du vill ha kallfultinställningen **, det andra läget för låg temperatur "I" och det tredje läget för hög temperatur "II".</p> <p>Observera: Använd de låga temperaturinställningarna om du har sprött, tunt, blekt eller färgat hår. Använd den högre temperaturinställningen för tjockare hår.</p>					
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL <p>Följ stegen nedan för att hålla apparaten i bästa möjliga skick:</p>					
Allmänt <ul style="list-style-type: none">Kontrollera att apparaten är avstängd, urkopplad och sval. Rengör apparatens utsida med en fuktig trasa. Se till att inget vatten tränger in i apparaten och att den är helt torr innan användning. Snurra in sladden runt apparaten utan rulla ihop den löst brevid den. Använd inte apparaten med sträckt sladd från strömkällan. Dra alltid ur väggkontakten efter användning.					
Rengöra filter <ul style="list-style-type: none">Kontrollera att apparaten är avstängd, urkopplad och sval. Håll apparatens skaff i ett fast grepp. Lyft upp filteret från skärnan nära sladdens bussning. På så vis öppnas det bakre filtret. Avlägsna eventuellt hår och annan smuts från filteret med en mjuk borste. Sätt tillbaka det bakre filtret genom att stänga locket.					

NORSK					
AS200E	AS200E	AS200E	AS200E	AS200E	AS200E
Läs sikkerhetsinstruksjonen først. SLIK BRUKES APPARATET					
<ul style="list-style-type: none">Pass på at håret er 80% tørt og greidd slik at alle eventuelle floker er fjernet. Lag skillekkl vil du ha den, og del deretter håret i passende seksjoner som er klare til stylingen. Fest det valgte tilbehøret på luftstyleren (airstyler). Skvy bryteren til posisjon «I», «II» eller «II» for å skru på apparatet, og velg en varmeinnstilling som egner seg for din hårtyp. Skvy bryteren til posisjonen «0» for å skru av apparatet etter bruk. Trekk ut støpslet fra stikkkontakten. La apparatet få tid til å kjøle seg med før det blir pakket bort.					
Bytte redskap <ul style="list-style-type: none">Plasser tilbehøret på håndtaket slik at de to innsnittene på tilbehøret passer med knappene på håndtaket. Trykk tilbehøret på plass på håndtaket til det klinker på plass i riktig posisjon. For å fjerne tilbehøret, trykk og hold inne de to knappene på håndtaket og dra tilbehøret opp og av håndtaket.					
Roterende 50 mm mjuk hårbørste som tilbehør <p>For å få borsten til å rotere, må du trykke og holde inne knappene merket med << og >>. Dette vil gjøre at borstehodet roterer i retningene mot og med klokken.</p> <ul style="list-style-type: none">Plasser borsten under hårløkken nærme hodebunnen, og hold den der i noen få sekunder for å skape volum ved hårtoppene. Beveg deretter stylen gjennom håret og beveg å rotere fra borsten i retningen bort fra hodet ditt ved å trykke og holde inne den riktige rotasjonsknappen. Mens du gjør dette, må du motarbeide borsstens rotasjon ved å trekke borsten nedover. Dette vil gjøre at hårløkken som styles forblir stram. VIKTIG! Det kan ta flere forsøk å finjustere tekniken. Om borsten roterer for raskt slapper du bara rotationsknappen og tar bort apparaten ur läget. Fortsatt å rotere borsten når du nærmer deg hårtuppene, slik at enden på hårløkken kroller seg innover. Gjenta med hver hårseksjon.					
20 mm mjuk hårbørste som tilbehør <ul style="list-style-type: none">Plasser borstehodet under en hårløkk nærme hodebunnen. Beveg borsten sakte nedover hårløkken fra røttena til hårtuppene. Roterer apparatet litt slik at tuppena kroller seg innover. Gjenta med hver hårseksjon.					
Rettekam <ul style="list-style-type: none">Velg egnet innstilling for din hårtype ved å dreie på hjulet som kontrollerer stramheten på toppen av rettekammen.					
Vennligst merk: Når du benytter rettekammen for første gang, bør du velge innstilling 1, og deretter øke stamheten gradvis til du har oppnådd ønsket resultat. <p>Under finner du en veiledning for de ulike stramhetsinnstillingene:</p> Fint = Innstilling 1 Middels = Innstilling 2 Tjukt = Innstilling 3 Kroket = Innstilling 4					
<ul style="list-style-type: none">Plasser rettekammen under en hårseksjon, så nærmre hodebunnen som mulig. Rettekammen skal peke bort fra hudet ditt. Bruk den andre hånden og hold hårløkken stram mot brestehodet inntil rettekammen har trengt gjennom hårløkken. Gre rettekammen forsiktig gjennom hårløkken helt til du kommer til hårtuppene. Gjenta med hver hårseksjon.					
Hårføner-tilbehør <ul style="list-style-type: none">Ret luftstrømmen mot håret og beveg luftstyleren rundt hodet for å fjerne fuktighet for stylingen.					
Varmeinnstillinger <p>Apparatet har to varmeinnstillinger og en innstilling for kaldluft. Skvy bryteren til den første posisjonen for å velge kaldluft «I», den andre posisjonen for svak varme «II» og den tredje posisjonen for sterk varme «III».</p> <p>Vennligst merk: Hvis du har ømfintlig, fint, bleket eller farget hår, benytt innstillingen med svak varme. For tykkere hår, bruk innstillingen med sterk varme.</p>					
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD					
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD <p>For å sikre at apparatet ditt holder seg i best mulig stand, vennligst følg disse prosedyrene:</p>					
Allmänt <ul style="list-style-type: none">Kontrollera att apparaten är avstängd, urkopplad och sval. Rengör apparatens utsida med en fuktig trasa. Se till att inget vatten tränger in i apparaten och att den är helt torr innan användning. Snurra in sladden runt apparaten utan rulla ihop den löst brevid den. Använd inte apparaten med sträckt sladd från strömkällan. Dra alltid ur väggkontakten efter användning.					
Rengöra filter <ul style="list-style-type: none">Kontrollera att apparaten är avstängd, urkopplad och sval. Håll apparatens skaff i ett fast grepp. Lyft upp filteret från skärnan nära sladdens bussning. På så vis öppnas det bakre filtret. Avlägsna eventuellt hår och annan smuts från filteret med en mjuk borste. Sätt tillbaka det bakre filtret genom att stänga locket.					

SVENSKA					
AS200E	AS200E	AS200E	AS200E	AS200E	AS200E
Läs säkerhetsanvisningarna innan du använder produkten. <p>ANVÄNDNING</p> <ul style="list-style-type: none">Se till att håret är 80 % torrt och samma ienom det för att ta bort eventuella knutar. Skapa benan och dela upp håret i sektioner som är redo för styling. Placera önskat borststillbehör på airstyleren. Starta apparaten genom att föra reglaget till läget ***, "I" eller "II" och välj en temperatur som passar din hårtyp. Stäng av apparaten när du är klar genom att föra reglaget till läge "0" och dra sladden ur väggkontakten. Låt apparaten svalna innan du lägger undan den.					
Byta tillbehör <ul style="list-style-type: none">Placera tillbehöret på skafvet och sätt skårnorna på tillbehöret i linje med knapparna på skafvet. Tryck tillbehöret på skafvet tills det klickar på plats. Ta bort tillbehör genom att trycka länge på de två knapparna på skafvet och dra tillbehöret uppåt och bort.					
Roterande borste med mjuka borst – 50 mm <p>Starta rotären av borstshuvudet:tryck och håll ned knapparna << och >>. Detta får borstshuvudet att rotera medurs eller moturs.</p> <ul style="list-style-type: none">Placera borsten under en hårsektion, så nära hårbotten som möjligt. Håll kvar i några sekunder för att skapa volym vid rötterna. För stylen ned längs hårsektionen. Börja rotera borsten bort från huvudet genom att hålla ned lämplig rotationsknapp. Håll emot borsstens roteten medan du gör det genom att dra borsten nedåt. Detta skapar spänning i hårsektionen. VIKTIGT! Det kan ta flera försök att finjustera tekniken. Om borsten roterar för snabbt släpper du bara rotationsknappen och tar bort apparaten ur läget. Fortsätt rotera borsten när du når hårtopparna för att rulla in topparna under håret. Upprepa i varje hårsektion.					
Borste med mjuka borst – 20 mm <ul style="list-style-type: none">Placera borstshuvudet under en hårsektion, nära rötterna. För styren långsamt nedåt längs sektionen, mot hårtopparna. Vrid apparaten en aning för att böja topparna inåt. Upprepa i varje hårsektion.					
Plattning <ul style="list-style-type: none">Välj rätt inställning för din hårtyp med spänningsreglaget på plattningstillbehörets ovsnida.					
Observera: Välj inställning 1 första gången du använder plattningstillbehöret och öka gradvis spänningen tills önskat resultat uppnås. <p>Vägledning för spänningsinställningar:</p> Fint/tunt hår = inställning 1 Medeltjockt hår = inställning 2 Tjockt hår = inställning 3 Lockigt hår = inställning 4					
<ul style="list-style-type: none">Placera plattningstillbehöret under en hårsektion, så nära rötterna som möjligt. Plattningskammens ska peka utåt från huvudet. Placera rettekammen under en hårseksjon, så närmre hodebunnen som mulig. Rettekammen skal peke bort fra hudet ditt. Bruk den andre hånden og hold hårløkken stram mot brestehodet inntil rettekammen har trengt gjennom hårløkken. Gre rettekammen forsiktig gjennom hårløkken helt til du kommer til hårtuppene. Gjenta med hver hårseksjon.					
Torkmunstykke <ul style="list-style-type: none">Rikta luftflødet mot håret og flytta rundt airstyleren rundt huvudet for att få bort överskottsfukt före styling.					
Temperaturinställningar <p>Det finns 2 temperaturinställningar och en kallfultinställning. För reglaget till det första läget om du vill ha kallfultinställningen **, det andra läget för låg temperatur "I" och det tredje läget för hög temperatur "II".</p> <p>Observera: Använd de låga temperaturinställningarna om du har sprött, tunt, blekt eller färgat hår. Använd den högre temperaturinställningen för tjockare hår.</p>					
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL <p>Följ stegen nedan för att hålla apparaten i bästa möjliga skick:</p>					
Allmänt <ul style="list-style-type: none">Kontrollera att apparaten är avstängd, urkopplad och sval. Rengör apparatens utsida med en fuktig trasa. Se till att inget vatten tränger in i apparaten och att den är helt torr innan användning. Snurra in sladden runt apparaten utan rulla ihop den löst brevid den. Använd inte apparaten med sträckt sladd från strömkällan. Dra alltid ur väggkontakten efter användning.					
Rengöra filter <ul style="list-style-type: none">Kontrollera att apparaten är avstängd, urkopplad och sval. Håll apparatens skaff i ett fast grepp. Lyft upp filteret från skärnan nära sladdens bussning. På så vis öppnas det bakre filtret. Avlägsna eventuellt hår och annan smuts från filteret med en mjuk borste. Sätt tillbaka det bakre filtret genom att stänga locket.					

SVENSKA					
AS200E	AS200E	AS200E	AS200E	AS200E	AS200E
Läs säkerhetsanvisningarna innan du använder produkten. <p>ANVÄNDNING</p> <ul style="list-style-type: none">Se till att håret är 80 % torrt och samma ienom det för att ta bort eventuella knutar. Skapa benan och dela upp håret i sektioner som är redo för styling. Placera önskat borststillbehör på airstyleren. Starta apparaten genom att föra reglaget till läget ***, "I" eller "II" och välj en temperatur som passar din hårtyp. Stäng av apparaten när du är klar genom att föra reglaget till läge "0" och dra sladden ur väggkontakten. Låt apparaten svalna innan du lägger undan den.					
Byta tillbehör <ul style="list-style-type: none">Placera tillbehöret på skafvet och sätt skårnorna på tillbehöret i linje med knapparna på skafvet. Tryck tillbehöret på skafvet tills det klickar på plats. Ta bort tillbehör genom att trycka länge på de två knapparna på skafvet och dra tillbehöret uppåt och bort.					
Roterande borste med mjuka borst – 50 mm <p>Starta rotären av borstshuvudet:tryck och håll ned knapparna << och >>. Detta får borstshuvudet att rotera medurs eller moturs.</p> <ul style="list-style-type: none">Placera borsten under en hårsektion, så nära hårbotten som möjligt. Håll kvar i några sekunder för att skapa volym vid rötterna. För stylen ned längs hårsektionen. Börja rotera borsten bort från huvudet genom att hålla ned lämplig rotationsknapp. Håll emot borsstens roteten medan du gör det genom att dra borsten nedåt. Detta skapar spänning i hårsektionen. VIKTIGT! Det kan ta flera försök att finjustera tekniken. Om borsten roterar för snabbt släpper du bara rotationsknappen och tar bort apparaten ur läget. Fortsätt rotera borsten när du når hårtopparna för att rulla in topparna under håret. Upprepa i varje hårsektion.					
Borste med mjuka borst – 20 mm <ul style="list-style-type: none">Placera borstshuvudet under en hårsektion, nära rötterna. För styren långsamt nedåt längs sektionen, mot hårtopparna. Vrid apparaten en aning för att böja topparna inåt. Upprepa i varje hårsektion.					
Plattning <ul style="list-style-type: none">Välj rätt inställning för din hårtyp med spänningsreglaget på plattningstillbehörets ovsnida.					
Observera: Välj inställning 1 första gången du använder plattningstillbehöret och öka gradvis spänningen tills önskat resultat uppnås. <p>Vägledning för spänningsinställningar:</p> Fint/tunt hår = inställning 1 Medeltjockt hår = inställning 2 Tjockt hår = inställning 3 Lockigt hår = inställning 4					
<ul style="list-style-type: none">Placera plattningstillbehöret under en hårsektion, så nära rötterna som möjligt. Plattningskammens ska peka utåt från huvudet. Placera rettekammen under en hårseksjon, så närmre hodebunnen som mulig. Rettekammen skal peke bort fra hudet ditt. Bruk den andre hånden og hold hårløkken stram mot brestehodet inntil rettekammen har trengt gjennom hårløkken. Gre rettekammen forsiktig gjennom hårløkken helt til du kommer til hårtuppene. Gjenta med hver hårseksjon.					
Torkmunstykke <ul style="list-style-type: none">Rikta luftflødet mot håret og flytta rundt airstyleren rundt huvudet for att få bort överskottsfukt före styling.					
Temperaturinställningar <p>Det finns 2 temperaturinställningar och en kallfultinställning. För reglaget till det första läget om du vill ha kallfultinställningen **, det andra läget för låg temperatur "I" och det tredje läget för hög temperatur "II".</p> <p>Observera: Använd de låga temperaturinställningarna om du har sprött, tunt, blekt eller färgat hår. Använd den högre temperaturinställningen för tjockare hår.</p>					
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL <p>Följ stegen nedan för att hålla apparaten i bästa möjliga skick:</p>					
Allmänt <ul style="list-style-type: none">Kontrollera att apparaten är avstängd, urkopplad och sval. Rengör apparatens utsida med en fuktig trasa. Se till att inget vatten tränger in i apparaten och att den är helt torr innan användning. Snurra in sladden runt apparaten utan rulla ihop den löst brevid den. Använd inte apparaten med sträckt sladd från strömkällan. Dra alltid ur väggkontakten efter användning.					
Rengöra filter <ul style="list-style-type: none">Kontrollera att apparaten är avstängd, urkopplad och sval. Håll apparatens skaff i ett fast grepp. Lyft upp filteret från skärnan nära sladdens bussning. På så vis öppnas det bakre filtret. Avlägsna eventuellt hår och annan smuts från filteret med en mjuk borste. Sätt tillbaka det bakre filtret genom att stänga locket.					

SVENSKA					
AS200E	AS200E	AS200E	AS200E	AS200E	AS200E
Läs säkerhetsanvisningarna innan du använder produkten. <p>ANVÄNDNING</p> <ul style="list-style-type: none">Se till att håret är 80 % torrt och samma ienom det för att ta bort eventuella knutar. Skapa benan och dela upp håret i sektioner som är redo för styling. Placera önskat borststillbehör på airstyleren. Starta apparaten genom att föra reglaget till läget ***, "I" eller "II" och välj en temperatur som passar din hårtyp. Stäng av apparaten när du är klar genom att föra reglaget till läge "0" och dra sladden ur väggkontakten. Låt apparaten svalna innan du lägger undan den.					
Byta tillbehör <ul style="list-style-type: none">Placera tillbehöret på skafvet och sätt skårnorna på tillbehöret i linje med knapparna på skafvet. Tryck tillbehöret på skafvet tills det klickar på plats. Ta bort tillbehör genom att trycka länge på de två knapparna på skafvet och dra tillbehöret uppåt och bort.					
Roterande borste med mjuka borst – 50 mm <p>Starta rotären av borstshuvudet:tryck och håll ned knapparna << och >>. Detta får borstshuvudet att rotera medurs eller moturs.</p> <ul style="list-style-type: none">Placera borsten under en hårsektion, så nära hårbotten som möjligt. Håll kvar i några sekunder för att skapa volym vid rötterna. För stylen ned längs hårsektionen. Börja rotera borsten bort från huvudet genom att hålla ned lämplig rotationsknapp. Håll emot borsstens roteten medan du gör det genom att dra borsten nedåt. Detta skapar spänning i hårsektionen. VIKTIGT! Det kan ta flera försök att finjustera tekniken. Om borsten roterar för snabbt släpper du bara rotationsknappen och tar bort apparaten ur läget. Fortsätt rotera borsten när du når hårtopparna för att rulla in topparna under håret. Upprepa i varje hårsektion.					
Borste med mjuka borst – 20 mm <ul style="list-style-type: none">Placera borstshuvudet under en hårsektion, nära rötterna. För styren långsamt nedåt längs sektionen, mot hårtopparna. Vrid apparaten en aning för att böja topparna inåt. Upprepa i varje hårsektion.					
Plattning <ul style="list-style-type: none">Välj rätt inställning för din hårtyp med spänningsreglaget på plattningstillbehörets ovsnida.					
Observera: Välj inställning 1 första gången du använder plattningstillbehöret och öka gradvis spänningen tills önskat resultat uppnås. <p>Vägledning för spänningsinställningar:</p> Fint/tunt hår = inställning 1 Medeltjockt hår = inställning 2 Tjockt hår = inställning 3 Lockigt hår = inställning 4					
<ul style="list-style-type: none">Placera plattningstillbehöret under en hårsektion, så nära rötterna som möjligt. Plattningskammens ska peka utåt från huvudet. Placera rettekammen under en hårseksjon, så närmre hodebunnen som mulig. Rettekammen skal peke bort fra hudet ditt. Bruk den andre hånden og hold hårløkken stram mot brestehodet inntil rettekammen har trengt gjennom hårløkken. Gre rettekammen forsiktig gjennom hårløkken helt til du kommer til hårtuppene. Gjenta med hver hårseksjon.					
Torkmunstykke <ul style="list-style-type: none">Rikta luftflødet mot håret og flytta rundt airstyleren rundt huvudet for att få bort överskottsfukt före styling.					
Temperaturinställningar <p>Det finns 2 temperaturinställningar och en kallfultinställning. För reglaget till det första läget om du vill ha kallfultinställningen **, det andra läget för låg temperatur "I" och det tredje läget för hög temperatur "II".</p> <p>Observera: Använd de låga temperaturinställningarna om du har sprött, tunt, blekt eller färgat hår. Använd den högre temperaturinställningen för tjockare hår.</p>					
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL <p>Följ stegen nedan för att hålla apparaten i bästa möjliga skick:</p>					
Allmänt <ul style="list-style-type: none">Kontrollera att apparaten är avstängd, urkopplad och sval. Rengör apparatens utsida med en fuktig trasa. Se till att inget vatten tränger in i apparaten och att den är helt torr innan användning. Snurra in sladden runt apparaten utan rulla ihop den löst brevid den. Använd inte apparaten med sträckt sladd från strömkällan. Dra alltid ur väggkontakten efter användning.					
Rengöra filter <ul style="list-style-type: none">Kontrollera att apparaten är avstängd, urkopplad och sval. Håll apparatens skaff i ett fast grepp. Lyft upp filteret från skärnan nära sladdens bussning. På så vis öppnas det bakre filtret. Avlägsna eventuellt hår och annan smuts från filteret med en mjuk borste. Sätt tillbaka det bakre filtret genom att stänga locket.					

SVENSKA					
AS200E	AS200E	AS200E	AS200E	AS200E	AS200E
Läs säkerhetsanvisningarna innan du använder produkten. <p>ANVÄNDNING</p> <ul style="list-style-type: none">Se till att håret är 80 % torrt och samma ienom det för att ta bort eventuella knutar. Skapa benan och dela upp håret i sektioner som är redo för styling. Placera önskat borststillbehör på airstyleren. Starta apparaten genom att föra reglaget till läget ***, "I" eller "II" och välj en temperatur som passar din hårtyp. Stäng av apparaten när du är klar genom att föra reglaget till läge "0" och dra sladden ur väggkontakten. Låt apparaten svalna innan du lägger undan den.					
Byta tillbehör <ul style="list-style-type: none">Placera tillbehöret på skafvet och sätt skårnorna på tillbehöret i linje med knapparna på skafvet. Tryck tillbehöret på skafvet tills det klickar på plats. Ta bort tillbehör genom att trycka länge på de två knapparna på skafvet och dra tillbehöret uppåt och bort.					
Roterande borste med mjuka borst – 50 mm <p>Starta rotären av borstshuvudet:tryck och håll ned knapparna << och >>. Detta får borstshuvudet att rotera medurs eller moturs.</p> <ul style="list-style-type: none">Placera borsten under en hårsektion, så nära hårbotten som möjligt. Håll kvar i några sekunder för att skapa volym vid rötterna. För stylen ned längs hårsektionen. Börja rotera borsten bort från huvudet genom att hålla ned lämplig rotationsknapp. Håll emot borsstens roteten medan du gör det genom att dra borsten nedåt. Detta skapar spänning i hårsektionen. VIKTIGT! Det kan ta flera försök att finjustera tekniken. Om borsten roterar för snabbt släpper du bara rotationsknappen och tar bort apparaten ur läget. Fortsätt rotera borsten när du når hårtopparna för att rulla in topparna under håret. Upprepa i varje hårsektion.					
Borste med mjuka borst – 20 mm <ul style="list-style-type: none">Placera borstshuvudet under en hårsektion, nära rötterna. För styren långsamt nedåt längs sektionen, mot hårtopparna. Vrid apparaten en aning för att böja topparna inåt. Upprepa i varje hårsektion.					
Plattning <ul style="list-style-type: none">Välj rätt inställning för din hårtyp med spänningsreglaget på plattningstillbehörets ovsnida.					
Observera: Välj inställning 1 första gången du använder plattningstillbehöret och öka gradvis spänningen tills önskat resultat uppnås. <p>Vägledning för spänningsinställningar:</p> Fint/tunt hår = inställning 1 Medeltjockt hår = inställning 2 Tjockt hår = inställning 3 Lockigt hår = inställning 4					
<ul style="list-style-type: none">Placera plattningstillbehöret under en hårsektion, så nära rötterna som möjligt. Plattningskammens ska peka utåt från huvudet. Placera rettekammen under en hårseksjon, så närmre hodebunnen som mulig. Rettekammen skal peke bort fra hudet ditt. Bruk den andre hånden og hold hårløkken stram mot brestehodet inntil rettekammen har trengt gjennom hårløkken. Gre rettekammen forsiktig gjennom hårløkken helt til du kommer til hårtuppene. Gjenta med hver hårseksjon.					
Torkmunstykke <ul style="list-style-type: none">Rikta luftflødet mot håret og flytta rundt airstyleren rundt huvudet for att få bort överskottsfukt före styling.					
Temperaturinställningar <p>Det finns 2 temperaturinställningar och en kallfultinställning. För reglaget till det första läget om du vill ha kallfultinställningen **, det andra läget för låg temperatur "I" och det tredje läget för hög temperatur "II".</p> <p>Observera: Använd de låga temperaturinställningarna om du har sprött, tunt, blekt eller färgat hår. Använd den högre temperaturinställningen för tjockare hår.</p>					
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL <p>Följ stegen nedan för att hålla apparaten i bästa möjliga skick:</p>					
Allmänt <ul style="list-style-type: none">Kontrollera att apparaten är avstängd, urkopplad och sval. Rengör apparatens utsida med en fuktig trasa. Se till att inget vatten tränger in i apparaten och att den är helt torr innan användning. Snurra in sladden runt apparaten utan rulla ihop den löst brevid den. Använd inte apparaten med sträckt sladd från strömkällan. Dra alltid ur väggkontakten efter användning.					
Rengöra filter <ul style="list-style-type: none">Kontrollera att apparaten är avstängd, urkopplad och sval. Håll apparatens skaff i ett fast grepp. Lyft upp filteret från skärnan nära sladdens bussning. På så vis öppnas det bakre filtret. Avlägsna eventuellt hår och annan smuts från filteret med en mjuk borste. Sätt tillbaka det bakre filtret genom att stänga locket.					

SVENSKA					
AS200E	AS200E	AS200E	AS200E	AS200E	AS200E
Läs säkerhetsanvisningarna innan du använder produkten. <p>ANVÄNDNING</p> <ul style="list-style-type: none">Se till att håret är 80 					