SAMSUNG

SM-R365

Felhasználói kézikönyv

Hungarian. 09/2017. Rev.1.1

www.samsung.com

Tartalom

Kezdeti lépések

4 Fontos tudnivalók
6 Az értékesítési doboz tartalma
7 A készülék elrendezése
9 Akkumulátor
11 A Gear viselése
12 A Gear be- és kikapcsolása
13 A Gear csatlakoztatása mobilkészülékhez
15 A Gear használata mobilkészülék nélkül
16 A készülék be- és kikapcsolása

Alapok

17 Érintőképernyő
20 Navigálás a képernyőn
21 Kezdőképernyő
25 Állapotjelző panel
27 Alkalmazások képernyő
28 Képernyőzár beállítása
28 Hívások fogadása
29 Segélykérő üzenetek
30 A Gear megkeresése
31 A Gear frissítése

Alkalmazások

32 Zenelejátszó
35 Egészséget támogató alkalmazások
38 24 órás napló
39 Testmozgás
42 Lépések
43 Emeletek
44 Pulzus
46 Együtt
47 Víz
48 Koffein
49 Speedo On
50 Telefon megkeresése
51 Időzítő
51 Stopperóra
52 Program
52 Időjárás
52 Beállítások

Samsung Gear alkalmazás

61 Bevezető
62 INFÓ
63 BEÁLLÍTÁSOK

Függelék

68 Hibakeresés
71 Az akkumulátor eltávolítása

Kezdeti lépések

Fontos tudnivalók

Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- Bizonyos tartalmak a régió, a modell műszaki adatai és a készülék szoftverének függvényében eltérőek lehetnek.
- A jelentős CPU- és RAM-használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítményproblémákért amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a Gear vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A Gear által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más média tartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- A Gearrel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy megszűnhet a támogatásuk. Amennyiben kérdései vannak a Gearrel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- A Gear operációs rendszerének módosítása, vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a Gear meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.
- A Gearhez csatlakoztatott mobilkészülék gyártójától és típusától függően elképzelhető, hogy az ebben a kézikönyvben megtalálható funkciók némelyike nem a leírásnak megfelelően működik.
- Egyes funkciók nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhetők el.

A víz- és porállóság megtartása

A készülék víz- és poralló. A készülék víz- és porállóságának megőrzése érdekében tartsa be gondosan ezeket a javaslatokat. Ennek elmulasztása a készülék sérülését okozhatja.

- Ne tegye ki a készüléket **nagy erővel mozgó víznek**.
- Ne használja a készüléket búvárkodáshoz, sznorkelezéshez és semmilyen gyorsan áramló vízben végzett vízi sporthoz.
- Amennyiben a készülék vagy a keze nedves, akkor a készülék használata előtt szárítsa meg őket.
- Ha a készüléket édesvíz éri, szárítsa meg száraz, puha ruhával. Ha a készülék bármilyen édesvíztől eltérő folyadéknak például parfümnek, szappanos víznek, olajnak, medencevíznek, tengervíznek, naptejnek vagy testápolónak lett kitéve, öblítse le a készüléket édesvízzel és alaposan szárítsa meg tiszta, puha ruhával mielőtt újra használná. Ha nem így tesz akkor a készülékben működési zavarok jelentkezhetnek illetve a külseje elváltozhat.
- **Ha a készülék leesik vagy ütés éri**, akkor a készülék víz- és poralló képessége csökkenhet.
- Ne szerelje szét a készüléket. Csökkenthet a víz- és porállóság.
- Ne tegye ki a készüléket levegő vagy víz nagy hőmérsékleti változásának.
- Ne szárítsa a készüléket semmilyen eszközzel (például hajszárítóval).
- A készülék vízállósága a szaunában csökkenhet.
- Egyes funkciók például az érintőképernyő nem feltétlenül működnek megfelelően **ha a készüléket vízben használják**.
- **A készülék felügyelt környezetben került ellenőrzésre és megadott körülmények között víz- és porállónak minősült. (Megfelel az ISO 22810:2010 nemzetközi szabvány 50 m-es vízmélységre vonatkozó vízállósági követelményeinek így tehát a készülék használható sekély vízben. Megfelel az IEC 60529 IP6X besorolás szerinti porállóság követelményeinek.)**

Tájékoztató ikonok

Figyelmeztetés: olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják

Vigyázat: olyan helyzetek, amelyek a készülék vagy más eszközök károsodását okozhatják

Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

Az értékesítési doboz tartalma


Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:


- Gear Fit2 Pro
- Töltő bölcső
- Rövid kezelési útmutató

- A Gear Fit2 Pro készülékre ebben a kézikönyvben Gear néven utalunk.
- A Gearhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a Gearhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a Gearrel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A jóvá nem hagyott tartozékok használata során romolhat a teljesítmény, és előfordulhat meghibásodás, ilyen esetekre nem vonatkozik a garancia.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

A készülék elrendezése

Gear






Ne helyezzen éles tárgyakat a légnyomás-érzékelőbe. A Gear belső alkatrészei megsérülhetnek.

- Gondoskodjon arról, hogy tisztán tartsa a szíjat. Szennyező anyagok, mint por vagy festékek maradandó foltokat hagyhatnak a szíjon.
- Az ívelt kijelzőn látható színek a nézőponttól függően eltérőek lehetnek.

Gombok

Gomb		Művelet
	Kezdőlap/ Bekapcsolás	• Nyomja meg hosszan a Gear be- és kikapcsolásához. • Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához. • Tartsa lenyomva legalább 7 másodpercig a Gear újraindításához. • Megnyomásával az Óra képernyőről megnyitható az Alkalmazások képernyő. • Megnyomásával minden más képernyőről megnyitható az Óra képernyő.
	Vissza	• Nyomja meg az előző képernyőre visszatéréshez.

Töltő bölcső



Ügyeljen, hogy a töltőbölcsőt ne érje víz.

Akkumulátor

Az akkumulátor töltése


A Gear első használatbavételét megelőzően vagy ha a készülék hosszabb időn keresztül használaton kívül volt az akkumulátort fel kell tölteni.

1 Csatlakoztassa a töltőkábelt az USB töltő adapterhez.

- Csak kifejezetten a Gearhez tervezett töltőbölcsőt használjon. A Gear harmadik féltől származó töltőbölcsővel nem tölthető fel.
- A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.

2 Illessze az USB töltő adaptert egy elektromos aljzatba.

3 Helyezze a Geart a töltőbölcsőre úgy, hogy a töltő érintkezők egymás felé nézzenek.



4 A Gear teljes feltöltését követően vegye le a töltőbölcsőről. Húzza ki a töltőt a konnektorból.

Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni az elektromos aljzatból. Használat során a töltőnek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.

Az akkumulátor-energiafogyasztás csökkentése

A Gear különféle funkciókat kínál, amelyek segítenek takarékoskodni az akkumulátor energiájával.

- Amikor nem használja a Geart, váltson alvó üzemmódba úgy, hogy a képernyőt letakarja a tenyerével.
- Kapcsolja be az energiatakarékos módot.
- Amikor nincs használatban, kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Amikor nincs használatban, kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.
- Csökkentse a képernyő fényerejét.
- Kapcsolja ki az óra folyamatos megjelenítése funkciót.
- Szabja testre a **Samsung Gear** értesítések beállításait a mobilkészüléken.
- Kapcsolja ki a GPS funkciót.


Töltési tippek és elővigyázatossági intézkedések az akkumulátorral kapcsolatban

- A töltő érintkező el kezdhet rozsdásodni ha izzadság vagy folyadék kerül rá. Az akkumulátor töltése előtt tisztítsa meg az érintkezőket.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a Gear a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A Gear bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.
- Egyszerre több alkalmazás használata gyorsan lemeríti az akkumulátort. Annak érdekében, hogy nehogy a készülék kikapcsoljon az adatok átvitele közben, ezeket az alkalmazásokat mindig az akkumulátor teljes feltöltését követően használja.
- Ha a Geart más készülékekkel együtt tölti a töltés tovább tarthat.
- Töltés közben a Gear felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással az élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha a Gear nem töltődik megfelelően vigye Samsung-márkaszervizbe.
- Sérült kábelt ne használjon.

A Gear viselése

A Gear felvétele

Nyissa ki a csatot, és helyezze az órát a csuklója köré. Állítsa be a szíjat úgy, hogy illeszkedjen a csuklójához, helyezze a pecket valamelyik nyílásba, majd zárja be a csatot.



A szíjat ne hajlítgassa túl erősen, mert az a Gear sérülését okozhatja.

- Ha a szívritmust pontosabban kívánja mérni a Gearrel, viselje közvetlenül a csuklója felett. Részletekhez lásd: A Gear helyes viselése.
- A szíj cseréjéhez látogasson egy Samsung szervizközpontba.


Tippek és elővigyázatossági intézkedések a szíjhoz

- A Gear viselésekor legyen óvatos. Ha érzékeny bőre van, vagy a Geart túl szorosan veszi fel, az kényelmetlen lehet.
- Vannak, akik a Gear hosszú ideig tartó viselését kényelmetlennek találhatják.
- Ha a szíjat hosszú ideig szappan, izzadság, allergén vagy szennyező anyagok érik, az bőrirritációhoz vezethet.
- Ne viselje a Geart túl szorosan. Ügyeljen rá, hogy tisztán és szárazon tartsa a készüléket. Noha a készülék megfelel a nemzetközi szabványoknak, előfordulhat, hogy egyesek bőrirritációt tapasztalhatnak, ha allergiásak egyes anyagokra.

A Gear be- és kikapcsolása

A Gear bekapcsolásához tartsa néhány másodpercig lenyomva a Bekapcsológombot. Amikor először kapcsolja be vagy visszaállítja a Geart, előugró ablak jelenik meg. A Samsung Gear alkalmazás a mobilkészülékre történő letöltéséhez és telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Részletekhez lásd: A Gear csatlakoztatása mobilkészülékhez.

A Gear kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.



Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.

A Gear újraindítása

Amennyiben a Gear lefagyott, az újraindításhoz tartsa hosszan nyomva a Kezdőlap gombot legalább 7 másodpercig.

A Gear csatlakoztatása mobilkészülékhez

A Samsung Gear alkalmazás telepítése

A Gear és mobilkészülék csatlakoztatásához telepítse a mobilkészülékre a Samsung Gear alkalmazást. Mobilkészüléktől függően a Samsung Gear alkalmazást a következő helyekről töltheti le:

- Samsung Android készülékek: **Galaxy Apps**, **Play Áruház**
- Egyéb Android készülékek: **Play Áruház**

A Samsung Gear alkalmazás nem telepíthető olyan mobilkészülékre, amely nem támogatja a Gearrel történő szinkronizálást. Győződjön meg róla, hogy a mobilkészülék kompatibilis Gearrel.

A Gear csatlakoztatása mobilkészülékhez Bluetooth-on keresztül

Gear

1 A Gear bekapcsolása.

2 Válassza ki a használni kívánt nyelvet majd érintse meg a **Következő** lehetőséget.

Megjelenik egy képernyő amelyen letöltheti és telepítheti a Samsung Gear alkalmazást.

Ha úgy szeretné használni a Geart hogy nem csatlakoztatja mobilkészülékhez, olvassa el A Gear használata mobilkészülék nélkül részben leírtakat.

Mobilkészülék

3 Indítsa el a **Samsung Gear** alkalmazást.

Ha szükséges frissítse a Samsung Gear alkalmazást a legújabb verzióra.

4 Érintse meg a **KEZDÉS** elemet.

5 A képernyőn válassza ki a Gear típusát.

Ha nem találja a megfelelő Gear-típust, érintse meg **AZ ENYÉM NINCS ITT** lehetőséget.

6 Amikor megjelenik a Bluetooth-aktiválási kérést tartalmazó ablak érintse meg a **BEKAPCSOLÁS** gombot.

7 A csatlakozás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amikor a készülékek csatlakoztak egy oktatóanyag jelenik meg a Gear képernyőjén. A Gear alapvető vezérlésének elsajátításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- A csatlakozás módja és a képernyőképek a mobilkészüléktől és a szoftververziótól függően eltérőek lehetnek.
- A támogatott mobilkészülékek és funkciók a régiótól, szolgáltatótól, illetve a készülék gyártójától függően eltérők lehetnek. Látogasson el a www.samsung.com oldalra a kompatibilis készülékek megtekintéséhez.
- A Gear összes funkciójának használatához, frissítse a Samsung Health alkalmazást a legújabb verzióra.

A Gear csatlakoztatása új mobilkészülékhez

Amikor a Geart másik mobilkészülékhez csatlakoztatja, előugró ablak kéri a Gear visszaállítására. A Gearen tárolt fontos adatokról mindenképpen készítsen biztonsági mentést. A Gear biztonsági mentésével kapcsolatos további információkért lásd: Adatok biztonsági mentése és visszaállítása.

1 Nyissa meg a Gearen az Alkalmazások képernyőt, és érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolódás új telefonhoz** lehetőséget.

A Gear és mobilkészülék közötti csatlakozás megszűnik. Visszaállítás után, automatikusan Bluetooth-párosítási módba lép.

2 Indítsa el egy másik mobilkészüléken a **Samsung Gear** alkalmazást, és csatlakozzon a Gearhez.

Ha a mobilkészülék, amelyhez csatlakozni kíván, már egy másik Gearhez csatlakozik, az Ön Gear készüléke nem fogja tudni létrehozni a kapcsolatot. A jelenlegi Gear csatlakoztatásához válassza le a mobilkészüléket az előző Gearről.

Távoli kapcsolat

Távolról csatlakoztathatja a Geart és a mobilkészüléket, amikor nincs Bluetooth-kapcsolat. Ezzel a kapcsolattal továbbra is fogadni tud értesítéseket a mobilkészülékről. Nyissa meg a mobilkészüléken a **Samsung Gear** lehetőséget, és érintse meg a **BEÁLLÍTÁSOK** → **A Gear kapcsolata** lehetőséget, és érintse meg a **Távoli kapcsolódás** kapcsolót.

A Gear használata mobilkészülék nélkül

A Geart úgy is használhatja, hogy nem csatlakoztatja mobilkészülékhez. A Geart első bekapcsolásakor, illetve visszaállításkor állíthatja be mobilkészülék nélküli használatra. Egyes funkciók ilyenkor nem elérhetők.

1 A Gear bekapcsolása.

2 Válassza ki a használni kívánt nyelvet majd érintse meg a **Következő** lehetőséget.

3 Érintse meg a ? lehetőséget és simítson felfelé a képernyőn majd érintse meg **itt**.

4 Tekintse meg az értesítést és olvassa el a szerződési feltételeket, és fogadja el őket.

5 Személyes adatainak védelmére kövesse a PIN-kód beállítására vonatkozó utasításokat.

6 Hozzon létre biztonsági mentéshez és adat-visszaállításhoz használt PIN-kódot.

7 Állítsa be a dátumot és az időt.

- Ha a mobilkészülék nélkül használt Geart mobilkészülékhez szeretné csatlakoztatni, lásd: Kapcsolódás a telefonhoz.
- Az Önálló mód első beállításakor látogasson el a www.samsung.com oldalra és tekintse meg a vonatkozó jogi nyilatkozatokat.

A készülék be- és kikapcsolása

A képernyő bekapcsolásához nyomja meg a Kezdőlap gombot vagy a Vissza gombot.

A képernyő kikapcsolásához takarja le a tenyerével. A képernyő automatikusan kikapcsol, ha a Geart egy megadott ideig nem használják.

A képernyőt az ébresztési mozdulattal is be, illetve kikapcsolhatja. További információkért lásd: Eszköz.

Alapok


Érintőképernyő

- Ügyeljen arra, hogy más elektromos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- A sérülés elkerülése érdekében ne érintse meg az érintőképernyőt éles eszközzel, és ne nyomja túlságosan az ujjával.

- Képernyő szélein a Gear nem biztos, hogy érzékeli az érintést.
- Ajánlott az ujjaival megérinteni az érintőképernyőt.
- Ha a Víz alatti mód aktív az érintőképernyő nem elérhető.


Érintés

Alkalmazás megnyitásához, menüelem kijelöléséhez vagy a képernyő egy gombjának megnyomásához érintse meg ujjával a kívánt elemet.




Hosszú érintés

A Szerkesztési mód megnyitásához vagy az elérhető opciók megtekintéséhez érintse meg hosszan a képernyőt legalább két másodpercig.




Húzás

Egy ikon mozgatásához érintse meg hosszan és húzza a kívánt helyére.



Simítás

Más panelek megtekintéséhez simítson balra vagy jobbra. Az értesítések részleteinek megtekintéséhez felfelé vagy lefelé is simíthat a képernyőn.




Navigálás a képernyőn

Váltás az Óra és az Alkalmazások képernyő között


Ha az Óra képernyő használata közben meg szeretné nyitni az Alkalmazások képernyőt, nyomja meg a Kezdőlap gombot.

Ha nem az Óra képernyő van megnyitva, és szeretne oda visszatérni, nyomja meg a Kezdőlap gombot.



Visszatérés az előző képernyőre


Ha szeretne visszatérni az előző képernyőre nyomja meg a Vissza gombot.



Kezdőképernyő

Bevezető

A Kezdőképernyő több panelből állhat. Az Óra képernyő a Kezdőképernyő kiindulópontja. Elemek, például értesítések vagy widgetek megtekintéséhez simítson balra vagy jobbra a képernyőn.



Az elérhető widgetek, értesítések, valamint ezek elrendezése a szoftververziótól függően különböző lehet.

Értesítési képernyő


Maradjon naprakész a mobilkészüléken előforduló eseményekkel, értesítésekkel és üzenetekkel kapcsolatban. A Gear értesítési funkciójának beállításait a mobilkészüléken módosíthatja. További információkért lásd: Értesítések.

Beérkező értesítések megtekintése

Ha értesítést kap, az értesítéssel kapcsolatos információ, például az értesítés típusa, megjelenik a képernyőn a Gear pedig rezeg. Érintse meg az értesítést a részletek megtekintéséhez. Ha meg nem tekintett üzenetei vannak, egy narancsszínű pont jelenik meg a képernyőn.

A Gearnek nincs hangszórója, tehát az értesítések megérkezését csak rezgéssel jelzi, hangot nem ad. A rezgési beállításokkal kapcsolatban további információkért lásd: Rezgés.

Az értesítés típusától függően, az értesítés részleteinek megtekintéséhez érintse meg a **TOVÁBB** elemet az Értesítések képernyőn.



Ha az üzenet hosszú szöveget vagy csatolmányt tartalmaz, ellenőrizze az üzenetet a mobilkészüléken.

Egyéb értesítések megtekintése

Simítson jobbra az Óra képernyőn, ha szeretné megtekinteni az értesítések listáját.

Más alkalmazások értesítéseinek megtekintéséhez simítson fölfelé az Értesítések képernyőn.

Értesítések letiltása

1 Jobbra simítva nyissa meg az Értesítések képernyőt.

2 Érintsen meg egy értesítést a letiltani kívánt alkalmazástól.

3 Simítson fölfelé a képernyőn, majd érintse meg az **Alkalm. blokk.** elemet.

A Gear innentől kezdve nem fog értesítéseket kapni az érintett alkalmazástól.

Ha a Gearen még nem kapott értesítést, az értesítéseket a mobilkészüléken tilthatja le. Indítsa el mobilkészülékén, a **Samsung Gear** lehetőséget, érintse meg a **BEÁLLÍTÁSOK** → **Értesítések** → **Értesítések kezelése** lehetőséget, majd érintse meg a kapcsolót azon alkalmazás mellett melynek értesítéseit blokkolni kívánja.

Óra képernyő

Az aktuális idő megtekintése. Megnézheti a lépésszámát, pulzusszámát és más adatokat is.



Ha nem az Óra képernyő látszódik, akkor megnyitásához nyomja meg a Kezdőlap gombot.

Az óraszámlap váltása

Érintse meg hosszan az Óra képernyőt, majd óraszámlap választásához simítson balra vagy jobbra a képernyőn. Az órát testre is szabhatja a **Stilizálás** elem megérintésével.


A Gear óraszámlapát a mobilkészülékről is átválthatja. Indítsa el mobilkészülékén, a **Samsung Gear** alkalmazást, érintse meg a **BEÁLLÍTÁSOK** → **Óraszámlapok** lehetőséget, majd válasszon órafelületet.

Widgetek

A Kezdőképernyőhöz widgeteket adhat hozzá. A widgetek korlátozott funkciókat kínáló kis alkalmazások, amelyek információkat jelenítenek meg és kényelmes hozzáférést biztosítanak. Az alábbi widgeteket használhatja alapértelmezés szerint.



24 órás napló



Lépések



Pulzus



Emeletek



Testmozgáz

Widgetek hozzáadása

A Kezdőképernyőhöz további widgeteket adhat hozzá.

Simítson balra, érintse meg a ⊕ elemet, és válasszon widgetet. A kijelölt widget hozzáadásra kerül.

Widgetek áthelyezése

Érintsen meg hosszan egy widgetet majd húzza a kívánt helyre.


Widgetek eltávolítása

Érintsen meg hosszan egy widgetet, majd érintse meg a ⊖ ikont.

Állapotjelző panel

Ez a panel az aktuális állapotot mutatja, illetve konfigurálhatja segítségével a beállításokat. Emellett jelenlegi tevékenységi állapotát is megtekintheti.

Simítson az Óra képernyőn lefelé a képernyő felső széléről.



Állapotjelző ikonok

A képernyő tetején állapotjelző ikonok láthatók. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.

A megjelenített állapotjelző ikonok régiónként eltérőek lehetnek.

Ikon	Jelentés
	A Bluetooth-kapcsolat létrejött
	A Bluetooth-kapcsolat megszakadt
	Bluetooth-fülhallgató csatlakoztatva
	Wi-Fi csatlakozva
	Akkumulátor töltöttségi szintje

Zenelejátszás

Lejátszhatja a Gearre vagy a mobilkészülékre mentett zenéket.

Érintse meg az állapotjelző panelen a ♪ ikont.

Ne zavarjanak mód

Beállíthatja hogy a Gear ne rezegjen és ne kapcsolja be a képernyőt, amikor értesítés érkezik, kivéve a riasztásokat.

Érintse meg az állapotjelző panelen a ⊖ ikont.

Az Óra képernyő tetején megjelenik a ⊖ ikon.

Fényerő beállítása

Beállíthatja a Gear kijelző fényerejét a környezetnek megfelelően.

Érintse meg az állapotjelző panelen a ☼ ikont, és állítsa be a fényerőt a ^ vagy v ikonok megérintésével.

A fényerő-beállítási képernyőn érintse meg a ☼ elemet, vagy kültéri módba való belépéshez állítsa be a maximális fényerőszintet. A maximális fényerő kültéri módban 5 percig tart.

Víz alatti mód

Ha a vízben edz Víz alatti módba léptetheti az órát.

Érintse meg az állapotjelző panelen, a 💧 → ▽ lehetőséget.

Az érintőképernyő, az ébresztési mozdulat funkció, és az óra folyamatos megjelenítse funkció kikapcsol és a 💧 ikon megjelenik az Óra képernyőn.


Nyomja meg hosszan lenyomva a Kezdőlap gombot a Víz alatti mód kikapcsolásához amíg meg nem jelenik a kör a 💧 körül.

Alkalmazások képernyő

Az Alkalmazások képernyőn minden alkalmazás ikonja látható.

Ha az Óra képernyő használata közben meg szeretné nyitni az Alkalmazások képernyőt, nyomja meg a Kezdőlap gombot.

Az összes alkalmazás megtekintéséhez simítson fölfelé vagy lefelé a képernyőn.



Alkalmazások megnyitása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

Elemek mozgatása

Érintsen meg hosszan egy alkalmazást az Alkalmazások képernyőn, majd húzza a kívánt helyre.

A Gear alkalmazásait a mobilkészüléken is átrendezheti. További információkért lásd: Alkalmazások.

Alkalmazások telepítése

Vásárolhat és letölthet kifejezetten a Gearre készített alkalmazásokat. A funkció használatához csatlakoztatni kell a Geart és a mobilkészüléket.

Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** lehetőséget, és érintse meg a **BEÁLLÍTÁSOK** → **Samsung Galaxy Apps** lehetőséget. Böngéssze az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy keressen alkalmazásokat kulcsszó alapján.

Alkalmazások eltávolítása

Érintsen meg hosszan, egy alkalmazást az Alkalmazások képernyőn. Az eltávolítható alkalmazásokon megjelenik a ⊖ ikon. Válasszon ki egy alkalmazást, és érintse meg a lehetőséget.

Mobilkészülék segítségével is eltávolíthat alkalmazásokat a Gearről. További információkért lásd: Alkalmazások.

Képernyőzár beállítása

Megelőzheti, hogy mások elérjék a Geart, amikor nem viseli. Ha engedélyezte a képernyőzár funkciót, a zár be fog kapcsolni, amikor leveszi a Geart. A funkció bekapcsolása után a Gear feloldó kódot kér minden alkalommal, amikor bekapcsolja a képernyőt.

PIN-kód beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyőzár** → **Képer.zár típusa** → **PIN** lehetőséget.

A PIN csak számokat tartalmaz. Adjon meg négy számot, és a jóváhagyáshoz adja meg újra a PIN kódot.

A Gear feloldása

Kapcsolja be a képernyőt, és adja meg a feloldó kódot.

A funkció kikapcsolásához érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Beállítások** → **Képernyőzár** → **Képer.zár típusa** lehetőséget, adja meg a PIN-kódot, majd érintse meg a **Nincs** lehetőséget.

Hívások fogadása

A Gearre értesítéseket kaphat a bejövő hívásokról és megnézheti ki telefonál. Beszélgetés csak a csatlakoztatott mobilkészüléken lehetséges.

Hívás fogadása

Ha hívás érkezik, érintse meg a elemet, és húzza lefelé. A hívás funkció automatikusan elindul a mobilkészüléken. Beszélgetésre mobilkészülékét használja.

Hívás elutasítása

Utasítson el egy hívást és küldjön elutasító üzenetet a hívónak.

Ha hívás érkezik, érintse meg a elemet, és húzza felfelé. Ha elutasítási üzenetet szeretne küldeni a hívónak, érintse meg az **ELUTASÍTÓ ÜZEN.EK** lehetőséget és válasszon üzenetet.

Nem fogadott hívás

Ha nem fogad egy hívást, az állapotsávon értesítés jelenik meg. Simítson jobbra, az Óra képernyőn és ellenőrizze a nem fogadott hívások értesítéseit az Értesítések képernyőn.

A Gear nem használható telefonbeszélgetésre vagy hívások indítására.

Segélykérő üzenetek

Segélykérő üzenetet küldhet vészhelyzetben, ha háromszor gyorsan megnyomja a Gear Kezdőlap gombját.

Segélykérő üzenetek beállítása

1 Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást érintse meg a **BEÁLLÍTÁSOK** → **Segélykérés küldése** lehetőséget, és érintse meg a kapcsolót a bekapcsoláshoz.

2 Ha még nem adott hozzá segélykérési névjegyeket, kövesse a képernyőn látható utasításokat.

A vészhelyzeti névjegyek hozzáadása

Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást érintse meg a **BEÁLLÍTÁSOK** → **Segélykérés küldése** → **Segélykérő üz. címzettjei** → **HOZZÁAD** lehetőséget.

Érintse meg a **Névjegy létrehozása** lehetőséget és írja be az elérhetőségeket vagy már meglévő névjegy segélykérési névjegyként történő kiválasztásához érintse meg a **Kiválasztás a névjegyzékből** lehetőséget.

Segélykérő üzenet halasztásának beállítása

Beállíthatja, hogy a Gear öt másodperccel azután küldje el a segélykérő üzenetet, hogy háromszor gyorsan megérintette a Gear Kezdőlap gombját.

Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást és érintse meg a **BEÁLLÍTÁSOK** → **Segélykérés küldése** lehetőséget. Érintse meg a **Visszaszáml. küldés előtt** kapcsolót a bekapcsoláshoz.

Segélykérő üzenetek küldése

Vészhelyzet esetén nyomja meg háromszor gyorsan a Gear Kezdőlap gombját.

A Gear segélykérő üzenetet küld a segélykérési névjegyeknek. Az üzenetek tartalmazzák az aktuális tartózkodási helyét, és egy linket, amelyen követhetők a valós idejű helyadatai 60 percig.

Segélykérő üzenet elküldése után az Óra képernyőn megjelenik a ikon. Simítson jobbra a segélykérő üzenet eredményének megtekintéséhez.

Tartózkodási hely megtekintése

A helyadatait is tartalmazó segélykérési üzenet elküldése után, megtekintheti tartózkodási helyét az Értesítések képernyőn. Simítson jobbra az Óra képernyőn, az Értesítések képernyő megnyitásához, és érintse meg a segélykérő értesítést az aktuális helyadatok megtekintéséhez a térképen.

Tartózkodási helyének a segélykérési névjegyekkel történő megosztásának befejezéséhez, görgessen le a képernyőn, és érintse meg a **Megosztás vége** → lehetőséget.

A Gear megkeresése

Ha nem találja a Geart, használhatja a Samsung Gear alkalmazást a mobilkészüléken, hogy megtalálja.

1 Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást, és érintse meg a **BEÁLLÍTÁSOK** → **Gear megkeresése** lehetőséget.

2 Érintse meg a lehetőséget.

A Gear rezegni kezd, és a képernyő bekapcsol. Húzza az ikont fölfelé a Gearen, vagy érintse meg a mobilkészüléken a lehetőséget, a rezgés leállításához.

Vezérelheti a Geart távolról, ha nem találja vagy ellopták a készüléket. Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást és érintse meg a **BEÁLLÍTÁSOK** → **Gear megkeresése** → **Távvezérlés** lehetőséget, és érintse meg a kapcsolót a bekapcsoláshoz.

A Gear frissítése

A Gear frissíthető a legújabb szoftverre.

Frissítés vezeték nélkül

A Gear a FOTA (firmware vezeték nélkül) szolgáltatás segítségével közvetlenül frissíthető a legújabb szoftverre.

1 Indítsa el a mobilkészüléken, a **Samsung Gear** alkalmazást.

2 Érintse meg a **BEÁLLÍTÁSOK** lehetőséget.

3 Érintse meg a **Gear névjegye** → **Gear szoftverének frissítése** → **Manuális frissítésletöltés** lehetőséget.

4 Érintse meg a **LETÖLTÉS** lehetőséget, és töltse le a mobilkészülékre a legújabb szoftververziót.

5 Olvassa el a képernyőn megjelenő információkat, majd érintse meg a **TELEPÍTÉS MOST** lehetőséget.

A Gear lemásolja a frissített szoftvert a mobilkészülékről és újraindul.

A frissítések automatikus kereséséhez érintse meg az **Automatikus frissítésletöltés** kapcsolót. A frissítéseket csak akkor tölti le a rendszer, ha a készülék Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.

Alkalmazások


Zenelejátszó

Bevezető

Hallgathat a Gearre és a mobilkészülékre elmentett zenéket.

Zenelejátszás

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenelejátszó** lehetőséget.



Zenelejátszás a mobilkészüléken

Amikor kiválaszt egy mobilkészüléket, hogy zenét játsszon le róla, vezérelheti a zene lejátszását a Gearről.

A zene a mobilkészülékről kerül lejátszásra.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenelejátszó** lehetőséget.

2 Ha a zenét nem a mobilkészülék játssza le, érintse meg a elemet hogy a zene a mobilkészülékből szóljon.

3 Zene lejátszásához érintse meg a ▶ elemet.

A zene a mobilkészüléken kerül lejátszásra.

A hangerő beállításához, illetve némításhoz érintse meg a elemet.

Zene importálása

Importálhatja a mobilkészüléken tárolt zenéket a Gearre.

1 Indítsa el a mobilkészüléken a **Samsung Gear** alkalmazást.

2 Érintse meg a **BEÁLLÍTÁSOK** → **Zene küldése a Gearre** lehetőséget.

3 Érintse meg a **Számok kijelölése** lehetőséget.

4 Válassza ki a kívánt fájlokat, és érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

A mobilkészülékre nemrégiben felvett zenék a Gearrel való szinkronizálásához érintse meg az **Automatik. szinkronizálás** kapcsolót, majd az Automatikus szinkronizálás előugró ablakban érintse meg az **OK** gombot. A zenét a rendszer a Gear töltése közben szinkronizálja.

Zene lejátszása a Gearen

A Gearen zenét játszhat le. Ha szeretné meghallgatni a Gearen elmentett zenét, csatlakoztatnia kell hozzá egy Bluetooth-fülhallgatót.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenelejátszó** lehetőséget.

2 Ha a zenét nem a Gear játssza le, érintse meg a elemet hogy a zene a Gearről szóljon.

A kívánt beállítás kiválasztásához érintse meg a → **Keverés**, **Ismétlés** vagy **Kedvenc** lehetőséget.

3 Zene lejátszásához érintse meg a elemet.

A zene a Gearen kerül lejátszásra.

A könyvtár képernyő megnyitásához érintse meg a elemet, és húzza felfelé a képernyő alsó szélétől. A könyvtár képernyőn megtekintheti az épp most játszott zeneszámot és lejátszási listát, és zeneszámok, albumok és előadók szerint rendezheti a zenéket.

Amikor zenét ment el a Gearre, az olyan zeneszámok, amelyek tempója megfelel az Ön mozgási ritmusának, automatikusan felkerülnek a lejátszási listára.

Egészséget támogató alkalmazások

Bevezető


Használja a Lépésszámlálót, az Edzés és a Pulzusszámmérő alkalmazásokat az egészsége és fizikai kondíciója támogatásához. Beállíthat edzéscélokat, és rendszeresen rögzítheti, ellenőrizheti előrehaladását.

Ha a Geart egy kompatibilis Samsung Health alkalmazással szinkronizálja, használhat további kiegészítő funkciókat. A kiegészítő funkciók használatával ellenőrizheti pulzusnaplóit és egyebeket.

- A 24 órás napló, a Lépés-, Emelet-, Edzés-, Pulzus-, Víz- és Koffeinfigyelő, valamint az Együtt alkalmazás kizárólag a szórakozását, jóllétét és erőnléti céljait szolgálja. Nem orvosi használatra valók. Olvassa el figyelmesen az utasításokat ezen funkciók használata előtt.
- A Gear illetve a Gear szoftver valamint a készülékre előre telepített alkalmazások használata során megszerzett információk alkalmatlanok, pontatlanok, hiányosak, illetve megbízhatatlanok lehetnek.

A Gear helyes viselése

Pulzusszámméréshez viselje a Geart csuklójánál, ahogyan az a lenti ábrán látható. Ne rakja fel a Geart túl szorosan.



- A pulzusmérő érzékelő pontossága a mérés körülményeitől és a környezettől függően változhat.
- A pulzusmérőt csak pulzusa mérésére használja.
- Ne nézzen közvetlenül a pulzusmérő érzékelő fényébe. Ellenkező esetben károsodhat a látása. Ügyeljen, hogy gyermekek ne nézzenek közvetlenül a fénybe.
- A hideg környezet hatással lehet a mérés eredményére; télen vagy hideg időben tartsa magát melegen, amikor a pulzusát méri.
- A pulzus mérését ülő, nyugodt helyzetben kell elvégezni. Ne mozogjon pulzus mérés közben. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a mérés nem pontos.
- Ha a mért érték nagyon eltér a várható pulzusszámtól, pihenjen 30 percig, majd ismételje meg a mérést.
- Dohányzás vagy alkohol fogyasztás megváltoztathatja a normál pulzusszámot.
- Ne beszéljen, ásítson vagy vegyen mély levegőt pulzusmérés közben. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a mérés nem pontos.
- Mivel a pulzusmérő érzékelő fény segítségével méri közelítőleg a pulzust, a pontosság a fényelnyelést és a tükröződést érintő fizikai tényezőktől, mint például a vérkeringéstől/vérnyomástól, a bőr állapotától, az erek sűrűségétől függően változhat. Emellett nagyon magas vagy alacsony pulzusszám mellett a mérés pontatlan lehet.
- Vékony csuklójú felhasználók esetén pontatlan pulzusmérés jelentkezhet, ha a készüléket lazán viselik, és emiatt a fény visszaverődése egyenetlen. Ha a pulzusmérés nem működik megfelelően, mozdítsa a készülék pulzusmérő érzékelőjét jobbra, balra, le vagy föl a csuklóján, illetve fordítsa úgy a készüléket, hogy a pulzusmérő érzékelő szorosan simuljon a csuklója belső felére.
- Ha a pulzusmérő érzékelő koszos, törölje meg, és próbálja újra a mérést. A szíj és a csukló között lévő akadályok, mint szőr, kosz vagy más tárgyak, akadályozhatják a fény egyenletes visszaverődését. Kérjük, használat előtt távolítsa el az ilyen akadályokat.
- Ha a készülék érintésre forrónak érződik, vegye le, amig ki nem hűl. A készülék forró felületének hosszan kitett bőrön égési sérülések keletkezhetnek.

További tudnivalók

- Ezen adatgyűjtés kizárólag az Ön által kért szolgáltatás céljára történik, beleértve ebbe az Ön jóllétét növelő információk nyújtását, az adatok biztonsági mentését/szinkronizálását, az adatok elemzését, statisztikai célokat, illetve a jobb szolgáltatások kifejlesztését és biztosítását. (Azonban ha belép a Samsung fiókba a Samsung Health alkalmazásból, akkor az adatok biztonsági mentési célból a kiszolgálóra mentésre kerülhetnek.) A személyes adatok az ilyen cél teljesüléséig tárolásban maradhatnak. A közösségi oldalakon megosztott vagy tárhelyre mentett adatokat külön kell törölni.
- A közösségi oldalakon megosztott vagy másoknak továbbított adatok nem megfelelő használata a felhasználó kizárólagos felelőssége. Legyen körültekintő, amikor a személyes adatait megosztja másokkal.
- Ha a Gear mobilkészülékhez van csatlakoztatva, hitelesítse a kommunikációs protokollt a megfelelő működés érdekében. Amennyiben vezeték nélküli csatlakozást használ, mint pl. Bluetooth-t, a Geart megzavarhatja a más készülékek által keltett elektromos interferencia. Kerülje a Gear használatát olyan készülékek mellett, amelyek rádióhullámokat bocsátanak ki.
- A Samsung Health alkalmazásban használt tartalmak az alkalmazás szoftververziójának függvényében eltérőek lehetnek. Az alkalmazással biztosított szolgáltatás értesítés nélkül változhat vagy a támogatása megszűnhet.
- A Samsung Health alkalmazásban elérhető funkciók és szolgáltatások köre az Ön tartózkodási helyén érvényes jogszabályoktól és előírásoktól függően változhat.
- Elképzelhető hogy az Ön régiójától függően a Samsung Health egyes funkciói nem érhetők el.
- A Samsung Health funkciói kizárólag fitnesz- és tájékoztatási célokat szolgálnak és betegségek vagy egyéb állapotok diagnosztizálására, illetve betegségek gyógyítására, enyhítésére, kezelésére vagy megelőzésére nem alkalmasak.




- A lépések egyenetlensége, az egy helyben járás, illetve a kitérők miatt a mért távolság eltérhet a tulajdonképpen megtett távolságtól.
- Csak az elmúlt 28 nap adatai kerülnek mentésre. A korábbi adatokat a mobilkészülék Samsung Health alkalmazásában tekintheti meg.

24 órás napló

A Gear figyeli és rögzíti a napi tevékenységét, és arra bátorítja, hogy egészséges maradjon.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **24 órás napló** lehetőséget.



Elégetett kalóriáinak adataiba az alapanyagcseréje (BMR) is beleszámít, ennek kiszámításához a rendszer pedig a profiljában megadott adatokat használja. Megvásárlás után a Gear az elégetett kalóriák adatait a pontos idő alapján mutatja.

- **Egészséges**: azt mutatja, az Edzés funkció használatával vagy anélkül végzi-e az edzést.
- **Könnyű**: a könnyű tevékenységekkel, például könnyű sétával töltött időt mutatja.
- **Tétlen**: a legalább egy órán át mozdulatlanul töltött időt jelzi. Hogy segítse az aktívan maradást, a Gear jelzi, hogy mozogjon 50 perc inaktivitás után.
- **Alvás**: az alvás időtartamát mutatja.

Az aktivitási napló részleteinek megtekintéséhez érintse meg a kívánt tevékenységet.

Testmozgás

Rögzítheti testmozgásának adatait, testmozgás típusától függően például a testmozgás időtartamát, a megtett távolságot, az elégetett kalóriákat.

- Amikor a Gear és a mobilkészülék csatlakoznak, a funkció a mobilkészülék helyadatait használja. Szükség esetén aktiválja a mobilkészülék helyfunkcióját.
- A funkció használata előtt, a várandós nők, az idősek, kisgyermekek, valamint olyanok számára akik, olyan betegségekben szenvednek, mint a krónikus szívbetegség és magas vérnyomás, kérjék ki egy orvos tanácsát.
- Ha szédül, fájdalmat érez, vagy légzési nehézsége támad edzés közben, állítsa le ezt a funkciót, és kérje ki egy orvosi szakember tanácsát.
- Ha most vásárolta vagy visszaállította a Geart, hozzon létre profilt magának.

Testmozgás a Gearrel

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Testmozgás** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Mozgás típusa** lehetőséget, és válassza ki a figyelni kívánt edzéstípust.

Egyes edzéstípusoknál tekintse meg a kijelzőn látható utasításokat, majd érintse meg az **OK** gombot.

3 Céltípus kiválasztásához érintse meg a **Cél** elemet.

Ha cél nélkül kíván edzeni, érintse meg az **Egysz. edzés** elemet.


4 A cél beállításához érintse meg a vagy elemet, majd érintse meg a elemet.

5 A testmozgás típusától függően érintse meg a **Hely** vagy **Kalauz időköze** elemet, és válasszon a lehetőségek közül.

A helyfunkció használata esetén a mobilkészülék vagy a Gear GPS-ét használja a helyadatok rögzítéséhez.

6 Érintse meg az **Indítás** lehetőséget a testmozgás megkezdéséhez.

- Pulzusát a rendszer automatikusan méri, amikor elkezdi a testmozgást. Ha szeretné pulzusát pontosabban mérni a Gearrel, viselje a Geart szorosan az alkarján, pont a csuklója fölött.
- A pontosabb mérés érdekében ne mozogjon, amíg a pulzusa meg nem jelent a kijelzőn.
- Ha az **Úszás** lehetőséget választja, automatikusan aktiválódik a Víz alatti üzemmód.



7 A képernyőn balra vagy jobbra simítva, vagy a képernyő alját megérintve megtekintheti az edzés adatait, például az elégetett kalóriákat és az aktuális sebességet.

Úszás közben, további edzésinformációkat tekinthet meg, például a korábbi úszásnemet és ütemet.

- Ha intenzív testmozgást végez, és szeretné, hogy a pulzusa megmérése pontosabb legyen, álljon meg egy rövid időre.
- Ha a tevékenység típusaként az **Úszás**-t választja, automatikusan aktiválódik a vízzár mód és az érintőképernyő letiltásra kerül. A képernyő automatikusan változik Ön pedig láthatja az edzésadatokat.

8 A testmozgás befejezéséhez nyomja meg a Vissza gombot, majd érintse meg a **Befejezés** lehetőséget.

A testmozgás folytatásához nyomja meg ismét a Vissza gombot.

A úszás befejezéséhez, érintse meg hosszan a Bekapcsológombot a Víz alatti üzemmód kikapcsolásához majd érintse meg a **Befejezés** elemet.

9 Az edzési adatok megtekintéséhez a testmozgás befejezését követően simítson fölfelé vagy lefelé a képernyőn.

Automatikus edzésfelismerés

Ha már legalább egyszer 10 percig edzett úgy, hogy közben viselte a Geart, akkor a készülék automatikusan felismeri, hogy edz, és rögzíti az edzés típusát és időtartamát.


Ha több mint egy percre abbahagyja az edzést, a Gear automatikusan felismeri, hogy abbahagyta az edzést, és kikapcsolja a funkciót.

- A különböző edzéstípusok közül csak a gyaloglás, futás, ellipszisgyakorlatok, evezés és kerékpározás mérhető.
- Az automatikus edzésfelismerési funkció a gyorsulásérzékelő segítségével méri a megtett távolságot és az elégetett kalóriákat. A mérések a gyaloglási és edzési szokásaitól függően pontatlanok lehetnek.

Lépések

A Gear méri a megtett lépések számát és a megtett távolságot.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Lépések** lehetőséget.



A heti adatok megtekintéséhez simítson fölfelé vagy lefelé a képernyőn.

- Némi késést tapasztalhat, mielőtt a Lépések alkalmazás érzékelné a lépéseit, majd megjelenítené a lépésszámot. Némi késést tapasztalhat azelőtt is, hogy a cél eléréséről tájékoztató előugró ablak megjelenne.
- Amennyiben autóban vagy vonaton utazás során használja a lépésszámlálót, a vibráció befolyásolhatja a lépésszámot.

Kitűzött lépésszám beállítása


1 A beállítások képernyő megnyitásához érintse meg a **Cél beállítása** elemet.

2 A cél beállításához érintse meg a vagy elemet, majd érintse meg a elemet.

Emeletek

Rögzítheti és nyomon követheti, hogy hány emeletet mászik meg.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Emeletek** lehetőséget.



A heti adatok megtekintéséhez simítson fölfelé vagy lefelé a képernyőn.

- A készülék 3 métert tekint egy emeletnek. A mért emeletek száma nem feltétlenül felel meg a ténylegesen megmászott emeletek számának.
- A mért emeletszám a környezettől, a felhasználó mozgásától és az épület tulajdonságaitól függően pontatlan lehet.
- Előfordulhat hogy a mért emeletek száma nem pontos ha víz vagy idegen anyag kerül a nyomásérzékelő nyílásába (légnyomás-érzékelő). Ha bármilyen tisztítószer, izzadság vagy esőcseppek kerülnek a Gearre, öblítse le tiszta vízzel és alaposan szárítsa meg a nyomásérzékelő nyílását (légnyomás-érzékelőt) használat előtt.

Kitűzött emeletszám beállítása

1 A beállítások képernyő megnyitásához érintse meg a **Cél beállítása** elemet.

2 A cél beállításához érintse meg a vagy elemet, majd érintse meg a elemet.

Pulzus

A pulzus mérése és rögzítése.

- A Gear pulzusfigyelő alkalmazása kizárólag fitnesz- és tájékoztatási célt szolgál, és betegségek vagy egyéb állapotok diagnosztizálására, illetve betegségek gyógyítására, enyhítésére, kezelésére vagy megelőzésére nem alkalmas.
- Ha a szívritmust pontosabban kívánja mérni a Gearrel, viselje a Geart közvetlenül a csuklója felett. Részletekhez lásd: A Gear helyes viselése.

Vegye figyelembe a következőket a pulzusszám mérésének megkezdése előtt:

- Ha most vásárolta vagy visszaállította a Geart, hozzon létre profilt magának.
- Pihenjen 5 percet a mérés elvégzése előtt.
- Ha a mért érték nagyon eltér a várható pulzusszámtól, pihenjen 30 percig majd mérje meg újra.
- Télen vagy hidegben tartsa magát melegen pulzusszám mérés közben.
- Dohányzás vagy alkohol fogyasztás megváltoztathatja a normál pulzusszámot.
- Ne beszéljen, ásítson vagy vegyen mély levegőt pulzusmérés közben. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a mérés nem pontos.
- A felhasználó mozdulatai, egyéni testi tulajdonságai, a mérés körülményei és környezete befolyásolhatják a pulzusmérő érzékelő pontosságát.
- Ha nem működik a pulzusmérő érzékelő, ellenőrizze a Gear elhelyezkedését a csuklóján, valamint azt, hogy nincs-e akadályoztatva az érzékelő. Ha a pulzusmérő érzékelő működésében továbbra is fennáll a probléma, vigye be a készüléket egy Samsung szervizközpontba.


Pulzusszám mérése

1 Érintse meg a **Pulzus** lehetőséget az Alkalmazások képernyőn.

2 A pulzusszámmérés indításához érintse meg a **Mérés** elemet.

Egy pillanat múlva megjelenik a képernyőn az aktuális pulzusa.

A Gear a kiválasztott címke függvényében jelenít meg információt a pulzusáról.



Pulzusszám követése


A Gear automatikusan és rendszeresen méri és figyeli a pulzusát. Továbbá, a Gear képes automatikusan mérni a pulzusszámát valahányszor pihen vagy edzést végez. További információkért lásd: Automata pulzus.

1 Érintse meg a **Pulzus** lehetőséget az Alkalmazások képernyőn.

2 A beállítások képernyő megnyitásához érintse meg az **Autom. pulzus** lehetőséget és válasszon mérési időközt.

- Ha a **Gyakori** vagy **Soha** lehetőséget választja, előfordulhat hogy a Gear nem fogja automatikusan mérni a pulzusszámát az edzésérzékelő funkció használatakor vagy ha gyakran mozgatja a karját.
- Ha a **Mindig** lehetőséget választja, a rendszer az edzésérzékelő funkció használatakor automatikusan méri a pulzusszámot. A Gear akkumulátora, viszont így gyorsabban merül.

Napi pulzusszámadatait grafikonon is megtekintheti és láthatja a pulzusszámzónákat.



Együtt

A mobilkészülékén használt Samsung Health használatával megoszthatja lépésszámát és versengésbe kezdhet kapcsolatként felvett barátaival.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Együtt** lehetőséget.

A Gearen lévő adatok ellenőrzéséhez aktiválja az Együtt funkciót a mobilkészülékén futó Samsung Health alkalmazásban.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Víz


Rögzítheti és figyelheti, hogy hány pohár vizet iszik.

Vízfogyasztás rögzítése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Víz** lehetőséget.

2 Érintse meg a ⊕ ikont, amikor iszik egy pohár vizet.

Ha véletlenül helytelen értéket adott meg, kijavíthatja a ⊖ megérintésével.



A heti adatok megtekintéséhez simítson fölfelé vagy lefelé a képernyőn.

Kitűzött fogyasztás beállítása

1 A beállítások képernyő megnyitásához érintse meg a **Cél beállítása** elemet.

2 A célbeállítási funkció bekapcsolásához érintse meg a ○ ikont. (● : be)

3 Érintse meg a **Napi cél** elemet.

4 A cél beállításához érintse meg a ∧ vagy ∨ elemet, majd érintse meg a ✓ elemet.

Koffein


Rögzítheti és figyelheti, hogy hány csésze kávét iszik.

Koffeinfogyasztás rögzítése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Koffein** lehetőséget.

2 Érintse meg a ⊕ ikont, amikor iszik egy csésze kávét.

Ha véletlenül helytelen értéket adott meg, kijavíthatja a ⊖ megérintésével.



A heti adatok megtekintéséhez simítson fölfelé vagy lefelé a képernyőn.

Koffeinfogyasztási korlát beállítása

1 A beállítások képernyő megnyitásához érintse meg a **Korlát beállítása** elemet.

2 A célbeállítási funkció bekapcsolásához érintse meg a ikont. (: be)

3 Érintse meg a **Napi korlát** elemet.

4 A cél beállításához érintse meg a vagy elemet, majd érintse meg a elemet.

Speedo On

Nyilvántarthatja úszásait és kezelheti a nyilvántartást.

Érintse meg a **Speedo On** lehetőséget az Alkalmazások képernyőn.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 A medence hosszának beállításához érintse meg a **POOL** és a ⊖ vagy ⊕ lehetőséget, majd érintse meg a **NEXT** gombot.

A hosszúság mértékegységének megváltoztatásához érintse meg a **SETTINGS** → **UNIT FORMAT** elemet.

2 Érintse meg a **QUICK START** → **START SWIM** elemet az úszóedzés rögzítésének megkezdéséhez cél beállítása nélkül.

A Víz alatti mód automatikusan aktiválódik és a rendszer mérni kezdi a távolságot, az ütemet és az időtartamot.

Érintse meg a **TRIALS** elemet és válassza ki az elérni kívánt célt.

Alternatív megoldásként, érintse meg **DISTANCE** vagy **TIME** elemet és hozzon létre saját célt.

3 Nyomja meg a Vissza gombot és tartsa hosszan lenyomva a Kezdőlap gombot a Víz alatti módból való kilépéshez majd érintse meg a **FINISH** elemet a figyelés leállításához.

Ellenőrizze a rögzített adatokat.

A rendszer minden úszóadatot a Gearre ment el. Ha meg szeretné nézni a korábbi adatokat, érintse meg a **SWIM LOG** elemet és válassza ki a megtekinteni kívánt bejegyzést.


Telefon megkeresése

Ha nem tudja hol tette le a mobilkészüléket, a Gear segít megtalálni.

1 Az Alkalmazás képernyőn érintse meg a **Tel. megker.** lehetőséget.

2 Érintse meg a lehetőséget.


A mobilkészülék hangot bocsájt ki, rezeg és bekapcsolja a képernyőt. Húzza a ikont balra vagy jobbra a mobilkészüléken vagy érintse meg a ikont a Gearen.



A mobilkészülék helyének megtekintése

Érintse meg a **Tel. keresése** lehetőséget.

A Gear megjeleníti a mobilkészülék helyét.



Időzítő

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Időzítő** lehetőséget.

2 A beállítások képernyő megnyitásához érintse meg a **BEÁLLÍTÁS** elemet.

3 Az óra, perc és másodperc beállításához érintse meg a vagy elemet.

4 A beállítások mentéséhez érintse meg az **OK** gombot.

5 Érintse meg az **Indítás** lehetőséget.

6 Amikor az időzítő lejár, húzza a ikont felfelé.

Stopperóra

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Stopperóra** lehetőséget.

2 Egy esemény méréséhez érintse meg az **Indítás** lehetőséget.

Esemény mérése közben köridő rögzítéséhez érintse meg a **Kör** elemet.

3 Az időmérés leállításához érintse meg a **LEÁLLÍTÁS** gombot.

Az időmérés újraindításához érintse meg a **FOLYTATÁS** elemet.

A köridők törléséhez érintse meg a **Nullázás** lehetőséget.

A stopperóra naplójának megtekintéséhez simítson fölfelé vagy lefelé a képernyőn.

Program

Megtekintheti a mobilkészüléken elmentett eseményeket és ütemezéseket.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Program** lehetőséget.

2 Simítson felfelé vagy lefelé az ütemezések megtekintéséhez.

Időjárás

Ha a mobilkészülék csatlakozik megtekintheti a Gearen a mobilkészüléken beállított helyek időjárási adatait.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Időjárás** lehetőséget.

2 Nézze meg a mai nap időjárási adatait.

Simítson felfelé vagy lefelé a holnapi vagy heti időjárási információk megtekintéséhez.

Beállítások

Bevezető

Testreszabhatja a funkciók és alkalmazások beállításait. Különböző opciók beállításával még inkább személyre szabhatja a Geart.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

Megjelenítés

A kijelző beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Megjelenítés** lehetőséget.

- **Óraszámlapok**: óratípus kiválasztása.
- **Mindig van óra**: beállításával a Gear folyamatosan megjeleníti az órát, amikor a képernyő ki van kapcsolva. (: be)
- **Értesítésjelzése**: beállíthatja, hogy nem fogadott üzenetek esetén a Gear megjelenítsen egy narancsszínű pontot az Órák képernyőn.
- **Fényerő**: állítsa be a kijelző fényerejét.

- **Kijelző időkorlát**: a Gear kijelző kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Betűtípus**: a betűtípus és -méret módosítása.

Az Óra folyamatos megjelenítése funkció csak akkor aktiválódik, ha viseli a Geart. Ha nem viseli a Geart vagy viselés közben elalszik, az óra nem jelenik meg akkor sem ha az Óra folyamatos megjelenítése funkció be van kapcsolva.

Rezgés

Módosíthatja a rezgési beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Rezgés** lehetőséget.


- **Rezgés**: a rezgés funkció be- és kikapcsolása. (: be)
- **Hosszú rezgés**: a rezgés hosszának megnövelése hogy a hívási vagy értesítési riasztások észrevehetőbbek legyenek. (: be)

Eszköz

Változtassa meg a Gear beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Eszköz** lehetőséget.

- **Kezdőlap gomb 2x**: a Gear Kezdőlap gombjának kétszeri megnyomására végrehajtandó művelet kiválasztása.
- **Ébresztési mozdulat**: beállíthatja, hogy a Gear bekapcsolja a képernyőt, ha felemeli a karját, és kikapcsolja a képernyőt, ha leereszti a karját.



- **Ne zavarjanak**: beállításával a készülék a bejövő hívásokat és riasztásokat leszámítva, némítja az értesítési hangokat.
- **Dátum és idő**: az aktuális dátum és idő beállítása manuálisan.
- **Nyelv**: a Gear nyelvének kiválasztása.

Dátum és idő, **Nyelv** opciók csak akkor elérhetők amikor a Gear nincs mobilkészülékhez csatlakoztatva.

Kapcsolatok

Bluetooth

Használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más Bluetooth-kompatibilis készülékekkel.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak a készülékek között a működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).

  A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Bluetooth** lehetőséget.

- **Bluetooth**: a Bluetooth funkció be- és kikapcsolása.
- **BT-headset**: Bluetooth-fülhallgató keresése és csatlakozása a Gearhez.

A fülhallgató csak a Gearen történő zene lejátszáskor használható, illetve hallgathat vele eligazító üzeneteket és értesítéseket edzés közben.

Wi-Fi

Ez a funkció akkor érhető el, ha a Gear nincs csatlakoztatva a mobilkészülékhez Bluetooth révén.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** kapcsolót. (: aktív)

2 Érintse meg a **Wi-Fi-hálózatok** → **Keresés** lehetőséget.

3 Válasszon hálózatot a Wi-Fi-hálózatok listájáról.

A jelszót igénylő hálózatok lakatikonnal jelennek meg.

4 Érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget.

- Ha a Gear egyszer már csatlakozott egy Wi-Fi hálózathoz, attól kezdve minden alkalommal jelszó kérése nélkül is újra csatlakozni fog ahhoz a hálózathoz, ha a hálózat elérhető. Ha nem szeretné, hogy a Gear automatikusan csatlakozzon a hálózathoz, válassza ki a hálózatok listájáról, és érintse meg az **Elfelejtés** elemet.
- Ha nem sikerül megfelelően csatlakozni egy Wi-Fi-hálózathoz, indítsa újra a készülék Wi-Fi funkcióját vagy a vezeték nélküli routert.
- Használaton kívül az akkumulátor töltésének védelme érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.
- Hibakeresés módban csatlakoztathatja a Geart Wi-Fi hálózathoz, miközben a Gear mobilkészülékhez csatlakozik Bluetooth révén.

Jelzések

Beállíthatja, hogy a Gear rezegjen, amikor lecsatlakozik a mobilkészülékről.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Jelzések** kapcsolót. (: aktív)

Hely

Beállíthatja, hogy a Gear alkalmazásai használják a helyadatokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Hely** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **GPS** kapcsolót. (: aktív)

Képernyőzár

Beállíthatja a Geart, hogy amikor Ön nem viseli, aktiválja a képernyőzár funkciót.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Képernyőzár** lehetőséget.

- **Képer.zár típusa**: a képernyőzár funkció be- vagy kikapcsolása. További információkért lásd: Képernyőzár beállítása.
- **Súgó**: a képernyőzár funkció használatával kapcsolatos súgóinformációk megtekintése.

Energiatakarékosság


Takarékoskodhat az akkumulátor energiájával úgy, hogy aktiválja az energiatakarékos üzemmódot, amely korlátozza a Gear funkcióit.

- A színeket a szürke árnyalataiként jeleníti meg a kijelzőn.
- Értesítések kikapcsolása.
- Kikapcsolja a Wi-Fi funkciót.
- Kiegészítő funkciók korlátozása.
- Korlátozza a Gear processzorának teljesítményét.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Energ.takarék.** → lehetőséget. Másik lehetőségként tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, amikor a képernyő be van kapcsolva, majd érintse meg az **Energ.takarék.** → lehetőséget.



A mód kikapcsolásához érintse meg a **KIKAPCSOLÁS** → elemet.



Profil

Megadhatja profilja adatait, mint például nemét, magasságát és súlyát.

Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Profil** lehetőséget, és adja meg a profilbeállításokat.

Mozgási jelzések

Beállításával engedélyezi, hogy a Gear értesítésekben jelezze, amikor eléri az edzési célt, illetve hogy legyen aktív.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Mozgási jelzések** elemet, majd válassza ki a kívánt értesítési elemeket. (: elem kiválasztva)

Edzészlelés

Ha több mint 10 percig edz, bátorítást kaphat az edzésre, illetve automatikusan mérheti a pulzusszámát ha a Gear érzékeli hogy edzést végez.

A Beállítások képernyőn, érintse meg az **Edzészlelés** elemet és válasszon edzést amelynél ösztönzést szeretne kapni és használni kívánja az automatikus pulzusszámmérés funkciót. (: elem kiválasztva)

Továbbá, a Gear megjeleníti a hozzávetőleges tartózkodási helyét amikor futási vagy gyaloglási edzést érzékel. Érintse meg a **Gyaloglás,futás** → **Auto. helymeghat.** elemet majd az aktiváláshoz érintse meg az **Auto. helymeghat.** kapcsolót.

- Ha szeretné automatikusan mérni a pulzusszámát edzés közben, válassza a **Mindig** lehetőséget az Automatikus pulzus funkciónál. További információkért lásd: Automata pulzus.
- Az automatikus hely funkció aktiválása esetén, a Gear akkumulátora gyorsabban lemerül.

Automata pulzus

A Gear automatikusan méri és figyeli a pulzusát.

A Beállítások képernyőn, érintse meg az **Autom. pulzus** lehetőséget és válasszon mérési időközt.

- **Mindig**: a Gear folyamatosan méri a pulzusszámát, mozgástól függetlenül.
- **Gyakori**: pihenés közben a Gear rendszeresen méri a pulzusszámát.
- **Soha**: a Gear nem méri automatikusan a pulzusszámát.
- **Súgó**: az Automatikus pulzus funkció használatával kapcsolatos súgóinformációk megtekintése.

- Ha a **Gyakori** vagy **Soha** lehetőséget választja, előfordulhat hogy a Gear nem méri a pulzusszámot edzés közben.
- Ha a **Mindig** lehetőséget választja, a Gear akkumulátora gyorsabban lemerül.

Gear adatai

A Gear adatainak megtekintésére szolgál.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Gear adatai** lehetőséget.

- **Gear szoftverfrissítése**: a Gear frissítése manuálisan.
- **Alkalmazások auto. frissítése**: módosíthatja a Gear alkalmazásaira vonatkozó automatikus frissítési beállításokat.
  - **Kikapcsolva**: beállíthatja, hogy a készülék ne frissítse a Gear alkalmazásait.
  - **Csak Wi-Fi-n**: beállíthatja, hogy a készülék csak akkor frissítse a Gear alkalmazásait, ha Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.

- **Gear szoftverfrissítése** és az **Alkalmazások auto. frissítése** lehetőség csak akkor jelenik meg, ha anélkül használja a Geart, hogy mobilkészülékhez csatlakoztatná.
- A szoftver frissítéséhez a Gear akkumulátorának töltöttségi szintje el kell hogy érje a 15%-ot.

- **Eszköz névjegye**: a Gear adatainak elérése.
- **Diagnosztikai adatok jelentése**: beállíthatja hogy a Gear automatikusan elküldje a Samsungnak a készülék diagnosztikai adatait. (: be)
- **Gear alaph.**: a Gear beállításainak visszaállítása a gyári alapértékekre és minden adat törlése.
- **Hibakeresés**: az USB-hibakeresési mód aktiválása vagy kikapcsolása Gear-alkalmazások fejlesztéséhez. (: be)

Kapcsolódás új telefonhoz

Csatlakoztathatja a Geart új mobilkészülékhez. Másik mobilkészülékhez csatlakoztathatja a Geart visszaállítás után, mellyel adatokat törölt a médiafájlok és a személyes adatok kivételével.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolódás új telefonhoz** lehetőséget.

Ez a funkció akkor érhető el, ha a Gear csatlakoztatva van mobilkészülékhez.

Kapcsolódás a telefonhoz

Csatlakoztathatja a Geart mobilkészülékhez, miközben mobilkészülék nélkül használja a Geart.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolódás a telefonhoz** lehetőséget.

A **Kapcsolódás a telefonhoz** lehetőség csak akkor jelenik meg, ha anélkül használja a Geart, hogy mobilkészülékhez csatlakoztatná.

- **Igen**: a Gear csatlakoztatása új mobilkészülékhez és az egészségügyi adatok, beállítások helyreállítása.
- **Nem**: a Gear csatlakoztatása új mobilkészülékhez és az egészségügyi adatok, beállítások visszaállítása gyári értékekre.


Samsung Gear alkalmazás

Bevezető

A Gear és mobilkészülék csatlakoztatásához telepítenie kell a mobilkészülékre a Samsung Gear alkalmazást. Ellenőrizheti a Gear állapotát és letölthet ajánlott órafelületeket. Emellett testreszabhatja a Gear különböző alkalmazásait, mint például az értesítési beállításokat.

Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást.

- Bizonyos funkciók esetleg nem érhetők el a csatlakoztatott mobilkészülék típusától függően.
- A képernyőképek az alkalmazás verziójától függően eltérőek lehetnek.



Érintse meg a ⋮ ikont az alábbi opciók használatához:

- **Leválasztás**: a Gear lecsatlakoztatása az aktuálisan csatlakoztatott mobilkészülékről.
- **Kapcsolódás új Gearhez**: a Gear lecsatlakoztatása az aktuálisan csatlakoztatott mobilkészülékről és új Gear csatlakoztatása. Érintse meg a **ELLENŐRZÉS** lehetőséget új Gear kereséséhez. Ha egy korábban csatlakozott másik Gearhez szeretne csatlakozni, válasszon egyet a **PÁROSÍTOTT ESZKÖZÖK** listáról.
- **Felhasználói kézikönyv**: a Gear használatának megismeréséhez használja a felhasználói kézikönyvet.
- **Kapcsolatfelvétel**: a **Samsung Members** támogatási szolgáltatásokat nyújt az ügyfelek részére, például segít diagnosztizálni a készülék problémáit, és használatával a felhasználók kérdéseket és hibabejelentéseket küldhetnek. Emellett információkat oszthat meg másokkal a Galaxy-felhasználók közösségében, és megtekintheti a legutóbbi Galaxy-híreket és tippeket. A **Samsung Members** segíthet megoldani, a készülék használata során felmerülő problémát.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

INFÓ

Megtekintheti a Gear állapotát, a Samsung Health adatait, és letölthet ajánlott órafelületeket.

Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást, és érintse meg az **INFÓ** lehetőséget.

GEAR NÉVJEGYE

Áttekintést nyújt a Gear akkumulátorának állapotáról, a tárhelyről és a RAM-ról.

A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy elemet.

AJÁNLOTT ÓRASZÁMLAPOK

Letölthet ajánlott órafelületeket a **Galaxy Apps** áruházból.

Válasszon ki egy letölteni kívánt ajánlott órafelületet. További órafelületek megtekintéséhez érintse meg a **TOVÁBBI ÓRASZÁMLAPOK** lehetőséget.

AJÁNLOTT ALKALMAZÁSOK

Letölthet ajánlott alkalmazásokat a **Galaxy Apps** áruházból.

Válasszon ki egy letölteni kívánt ajánlott alkalmazást. További alkalmazások megtekintéséhez érintse meg a **TOVÁBBI ALKALMAZÁSOK** lehetőséget.

EGÉSZSÉG

Megtekintheti a Samsung Health mentett adatait.

Érintse meg a **SAMSUNG HEALTH INDÍT.** lehetőséget.

BEÁLLÍTÁSOK

Óraszámlapok

Módosíthatja a képernyőn mutatott óra típusát.

Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást, és érintse meg a **BEÁLLÍTÁSOK** → **Óraszámlapok** lehetőséget, majd válassza ki a kívánt óratípust. A kiválasztott órafelület megjelenik az Óra képernyőn.

Érintse meg a **STILIZÁLÁS** elemet az órafelületen megjelenítendő háttér és elemek kiválasztásához.

Értesítések

Módosíthatja az értesítési funkciók beállításait. Legyen mindig naprakész a különböző eseményekkel, például a mobilkészülékre érkezett új üzeneteivel kapcsolatosan.

Érintse meg a mobilkészülék Alkalmazások képernyőjén a **Samsung Gear** alkalmazást, érintse meg a **BEÁLLÍTÁSOK** → **Értesítések** lehetőséget, a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót, majd kapcsolja be az elemeket.

- **Értesítések kezelése**: a mobilkészülék mely alkalmazásai küldjenek értesítéseket a Gearre.
- **Mutatás csak a Gear viselésekor**: a Gear csak akkor jelenít meg értesítéseket, miközben viseli.
- **Mutatás a telefon használatakor**: a Gear megjelenít értesítéseket, miközben a mobiltelefont használja.
- **Képernyő bekapcsolása**: beállítása esetén a Gear képernyője értesítés érkezésekor bekapcsolódik.
- **Részletek automatikusan**: beállítása esetén érkezésükkor a Gear megjeleníti az értesítések részleteit.
- **Értesítés jelzése**: beállíthatja, hogy nem fogadott üzenetek esetén a Gear megjelenítsen egy narancsszínű pontot az Órák képernyőn.

Alkalmazások

Testreszabhatja a Gear Alkalmazások képernyőjét. Kiválaszthatja és átrendezheti az alkalmazásokat.

Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást és érintse meg a **BEÁLLÍTÁSOK** → **Alkalmazások** lehetőséget.

Alkalmazások eltávolítása

Érintse meg az ⋮ → **Eltávolítás** lehetőséget, és érintse meg a Gearről eltávolítani kívánt alkalmazások melletti ⊖ lehetőséget.

Alkalmazások átrendezése

Érintse meg az ⋮ → **Átrendezés** lehetőséget, majd érintse meg a kívánt alkalmazás melletti ⇕ ikont, és húzza fel vagy le egy másik helyre.

Zene küldése a Gearre

Elmentett hangfájljait mobilkészülékéről átviheti a Gearre.

Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást és érintse meg a **BEÁLLÍTÁSOK** → **Zene küldése a Gearre** lehetőséget.

Amikor nincs elég szabad memória a Gearen, a rendszer törli a kedvencnek nem jelölt zenefájlokat a legrégebbiektől kezdve ha aktiválta az automatikus szinkronizáció funkciót.

- **Számok kijelölése**: hangfájlok kiválasztása és manuális átküldése a mobilkészülékről a Gearre.
- **Automatik. szinkronizálás**: beállításával a készülék szinkronizálja a hangfájlokat a Gearrel, ameddig a Gear tölt.
- **Szinkronizálandó listák**: a Gearrel szinkronizálandó lejátszási listák kiválasztása.

Szinkronizálandó listák lehetőség csak akkor érhető el, ha a Samsung Music alkalmazás telepítve van a mobilkészüléken.

Segélykérés küldése

Beállíthatja a készüléket, hogy a Gear Kezdőlap gombjának háromszori megnyomására segélykérő üzeneteket küldjön.

Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást, érintse meg a **BEÁLLÍTÁSOK** → **Segélykérés küldése** lehetőséget, és érintse meg a kapcsolót a bekapcsoláshoz. További információkért lásd: Segélykérő üzenetek.

Gear megkeresése

Ha elveszíti vagy nem tudja hova tette, távolról vezérelheti a Geart.

Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást és érintse meg a **BEÁLLÍTÁSOK** → **Gear megkeresése** lehetőséget.

- **Újraaktiválás tiltása**: beállítása esetén a Gearen a készülék visszaállítása után meg kell adni az Ön Samsung-fiókjának adatait. Így mások nem aktiválhatják újra a készüléket, ha elveszti vagy ellopják.
- **Távvezérlés**:
  - **Gear keresése**: a Gear helyének megtekintése.
  - **Gear zárolása**: a Gear zárolása távolról az illetéktelen hozzáférés megelőzése érdekében.
  - **Gear adatainak törlése**: a Gearen tárolt összes személyes adat törlése távolról. A Gear visszaállítását követően az adatok nem állíthatók helyre, és a Gear megkeresése funkció sem használható.

A Gear kapcsolata

Testreszabhatja a Gear vezeték nélküli kapcsolódási beállításait.

Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást, érintse meg a **BEÁLLÍTÁSOK** → **A Gear kapcsolata** lehetőséget, és érintse meg a kapcsolót a bekapcsoláshoz.

- **Távoli kapcsolódás**: ezzel a funkcióval távolról csatlakoztathatja a Geart és a mobilkészüléket, amikor a készülékek között nem hozható létre Bluetooth-kapcsolat.
- **Wi-Fi-profilok szinkr.**: beállításával a készülék szinkronizálja az elmentett Wi-Fi hálózatok listáját a Gearrel.

Gyorsüzenetek

Hozzáadhat és szerkeszthet sablonokat az üzenetek megválaszolásához.

1. Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást és érintse meg a **BEÁLLÍTÁSOK** → **Gyorsüzenetek** lehetőséget.
2. Érintse meg a **Gyors válaszok** vagy **Híváselutasító üzenetek** lehetőséget.
3. Válassza ki a szerkeszteni kívánt sablont.

   További sablonok létrehozásához érintse meg a ⊕ ikont.
4. Szerkessze a sablont, majd érintse meg a **MENT** lehetőséget.

Samsung Health

Tekintse meg a Samsung Health elmentett adatait.

Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást és érintse meg a **BEÁLLÍTÁSOK** → **Samsung Health** lehetőséget.

Samsung Galaxy Apps

Vásárolhat és letölthet a Gearre specializált alkalmazásokat a **Galaxy Apps** áruházból.

Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást és érintse meg a **BEÁLLÍTÁSOK** → **Samsung Galaxy Apps** lehetőséget.

Tallózzon kategóriánként, és válassza ki a letölteni kívánt alkalmazást.

Gear névjegye

Megtekintheti a Gear állapotát, mentheti vagy visszaállíthatja az adatokat, valamint frissítheti a Gear szoftverét.

Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást és érintse meg a **BEÁLLÍTÁSOK** → **Gear névjegye** lehetőséget.

- **Akkumulátor**: ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségi szintjét és a Gear fennmaradó használati idejét.

A fennmaradó használati idő azt mutatja, hogy mennyi idő elteltével merül le teljesen az akkumulátor. A fennmaradó használati idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

- **Tárhely**: megtekintheti a felhasznált és szabad memória állapotát. A szükségtelen fájlok törléséhez érintse meg a **TISZTÍTÁS** lehetőséget.

Az elérhető belső memória valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások a memória egy részét lefoglalják. A készülék frissítésekor változhat az elérhető kapacitás.

- **RAM**: megtekintheti a felhasznált és szabad memória állapotát. Ha szeretné felgyorsítani a Geart a használatban lévő memória csökkentésével, jelöljön be alkalmazásokat az alkalmazások listájában, és érintse meg a **TISZTÍTÁS** lehetőséget.
- **Gear szoftverének frissítése**: a Geart a legújabb szoftververzióra frissíti.
- **Bizt. mentés és visszaállítás**: a Gear adatainak mentése a Samsung Cloud tárhelyre vagy az adatok visszaállítása. További információkért lásd: Adatok biztonsági mentése és visszaállítása.

- **Jogi információk**: a Gearrel kapcsolatos jogi információk megtekintése.
- **Ismeretlen források**: beállításával a Gear engedélyezi az ismeretlen forrásokból származó alkalmazások telepítését.
- **Samsung account**: a Samsung fiók adatainak megtekintése.
- **Eszköz neve**: a Gear nevének módosítása.

Adatok biztonsági mentése és visszaállítása

Mentést készíthet a Gear beállításairól és egyéb alkalmazások beállításairól, és később visszaállíthatja őket.

Adatok mentéséhez, indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást és érintse meg a **BEÁLLÍTÁSOK** → **Gear névjegye** → **Bizt. mentés és visszaállítás** → **Adatok biztonsági mentése** lehetőséget. Az adatok mentésre kerülnek a Samsung Cloudba.

- A Gearre mentett zenékről nem készül biztonsági mentés.
- Az egészséget támogató alkalmazások adatai automatikusan mentésre kerülnek a csatlakoztatott mobilkészülék Samsung Health alkalmazásába.

Adatok visszaállításához indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást, és érintse meg a **BEÁLLÍTÁSOK** → **Gear névjegye** → **Bizt. mentés és visszaállítás** → **Adatokat visszaállít** lehetőséget. Visszaállnak a legutóbb mentett adatok.

A Samsung Gear névjegye

Megtekintheti a Samsung Gear alkalmazás verzióadatait.

Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást és érintse meg a **BEÁLLÍTÁSOK** → **A Samsung Gear névjegye** lehetőséget.

Függelék

Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal, próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön Gear-ével.

A Gear nem kapcsol be

Amikor az akkumulátor teljesen lemerült, akkor a Gear nem kapcsol be. A Gear bekapcsolása előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.

Az érintőképernyő lassan vagy hibásan reagál

- Ha képernyővédő fóliát vagy kiegészítő tartozékot helyez az érintőképernyőre, akkor előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog megfelelően működni.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően, ha az érintőképernyő megérintése közben kesztyűt visel, vagy ha a keze nem tiszta, illetve ha éles tárggyal vagy az ujjhegyével érinti a képernyőt.
- Párás környezetben vagy ha víz kerül rá, előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra a Geart.
- Győződjön meg róla, hogy a Gear szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő karcos vagy sérült, vigye be a készüléket egy Samsung márkaszervizbe.

A Gear lefagy vagy kritikus hibája van

Próbálja meg a következő megoldásokat. Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A Gear újraindítása

Amennyiben a Gear lefagy vagy összeomlik ki kell kapcsolnia és újra kell indítania a Geart.

Kényszerített újraindítás

Amennyiben a Gear lefagyott, az újraindításhoz tartsa hosszan nyomva a Kezdőlap gombot legalább 7 másodpercig.

A Gear visszaállítása

Amennyiben a fenti módszer nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat. Az Alkalmazások képernyőn, érintse meg a **Beállítások** → **Gear adatai** → **Gear alaph.** lehetőséget. A gyári alapértékekre történő visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a Gearen tárolt összes fontos adatról.

Másik Bluetooth eszköz nem találja a Geart

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a Gearen.
- Indítsa újra a Geart és próbálkozzon újból.
- Győződjön meg róla, hogy a Gear és a másik Bluetooth készülék a Bluetooth kapcsolat (10 m) távolságán belül vannak egymástól. A környezet és a használt készülékek függvényében a távolság változhat.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A Bluetooth-kapcsolat nem jött létre, Gear és a mobilkészülék nem csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth funkció mindkét eszközön aktiválva van.
- Biztosítsa, hogy a készülékek között ne legyen olyan akadályozó tárgy, mint fal vagy elektromos berendezés.
- Győződjön meg róla, hogy a mobilkészüléken telepítve van a Samsung Gear alkalmazás legfrissebb verziója.
- Győződjön meg róla, hogy a Gear és a másik Bluetooth készülék a Bluetooth kapcsolat (10 m) távolságán belül vannak egymástól. A környezet és a használt készülékek függvényében a távolság változhat.
- Indítsa újra mindkét eszközt és indítsa el újból a mobilkészüléken a Samsung Gear alkalmazást.

Az akkumulátorikon üres

Az akkumulátor lemerülőfélben van. Töltse fel az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Győződjön meg róla, hogy a Geart megfelelően csatlakoztatja a töltőbölcsőhöz, és a töltőbölcsőt megfelelően csatlakoztatja a töltőhöz.
- Keressen fel egy Samsung szervizközpontot, és cseréltesse ki az akkumulátort.

Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint új korában

- Amikor a Gear nagyon hideg, vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Az akkumulátor fogyasztása megnő bizonyos alkalmazások használatakor.
- Az akkumulátor fogyóeszköz, ezért a hasznos töltés idővel csökken.

A Gear érintése forró

Amikor olyan alkalmazásokat használ, amelyek több energiát igényelnek, vagy hosszabb ideig használja a Geart, akkor érintésre melegnek tűnhet. Ez normális jelenség és nincs hatással a Gear élettartamára vagy teljesítményére.

Ha a készülék túlhevül, vagy hosszan tartóan forrónak érződik egy ideig ne használja. Ha a készülék továbbra is túlmelegszik, forduljon egy Samsung-márkaszervizhez.

A Gear nem ismeri fel a pillanatnyi tartózkodási helyét

A Gear a mobilkészülék helyadatait használja. Bizonyos helyeken, mint például beltérben a GPS-jelek nem vehetők megfelelően.

A Gearen tárolt adatok eltűntek

Mindig készítsen biztonsági másolatot a Gearen tárolt minden fontos adatról a Samsung Gear alkalmazással. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a Gearen tárolt adatok elvesztéséért.

A Gear tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rés szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek közötti súrlódás a rés bővülését eredményezheti.

Az akkumulátor eltávolítása

- **Az akkumulátor eltávolításához forduljon hivatalos márkaszervizhez.**
  Az akkumulátor eltávolításával kapcsolatos utasításokhoz, lásd:
  www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Saját biztonsága érdekében **ne kísérelje meg eltávolítani** az akkumulátort. Ha az akkumulátort nem megfelelően távolítják el, az kárt tehet az akkumulátorban és a készülékben, ami személyi sérüléshez vezethet, és/vagy a készüléket veszélyessé teheti.
- A Samsung semmiféle olyan kárért vagy veszteségért nem vállal felelősséget (sem szerződéses, sem felelősségjogi alapon, beleértve ebbe a gondatlanság tényállását), amely abból ered, hogy ezen figyelmeztetéseket és utasításokat nem követték pontosan.

Szerzői jog

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.