

EDÉNY HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

Használat előtt mosogassa el az edényt.

Mosogatógépben mosogatható.

A forró edényt csak edényfogóval érintse.

A só t csak a víz forrásakor tegye az edénybe, így megelőzendő a korróziót elindító foltok kialakulását.

Ügyeljen arra – gáztűzhely esetén –, hogy a hőforrás csak az edény alját melegítse, az oldalát ne.

Üresen ne melegítse az edényt.

Ne használjon agresszív mosogatószert vagy karcot okozó mosogatóport.

Indokolt esetben forraljon néhány percig az edényben vizet egy kis mosogatószerrel.

Gyereket ne engedjen a forró edény közelébe.

Ügyeljen arra, hogy a műanyag csomagolóanyag gyerek kezébe ne kerüljön.