

Használati utasítás

Fűnyírókerék



FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt elvégezné a kerék cseréjét, kapcsolja ki a motort és várja meg, amíg a penge megáll. Elektromos készülék esetén csatlakoztassa le a hálózatról a készüléket.

A termék fűnyírógépek tartozéka, más célra nem használható. Minden esetben a gép leírásában szereplő, az eszközhöz javasolt kialakítású fűnyírókereket szerelje fel a készülékre a leírásban szereplő módon.

A kerék cseréje:

1. A keréktengellyel egybeépített takaró elemet (keréktárcsa) tekerje ki a foglalatból az óramutató járásával ellentétesen.
2. Távolítsa el a sérült kereket.
3. Helyezze a készüléken lévő tengelybefogadó nyílással fedésbe a kerék közepén a tengely számára kialakított nyílást.
4. A keréktengellyel egybeépített keréktárcsát, tengellyel a kerék felé, úgy illessze a kerék közepén lévő nyílásba, hogy a tengely menetes végét be tudja hajtani a gépen erre a célra kialakított menetes befogadó nyílásba.
5. A keréktárcsa kiképzése lehetővé teszi a kézzel történő meghúzást, rögzítést. Az óramutató járásával megegyező irányban tekerje be a keréktárcsával a hengert. Kézzel húzza meg.

Amennyiben nem rendelkezik megfelelő szaktudással és/vagy eszközökkel, kérjük keresse fel a legközelebbi szakszervizt.

Forgalmazó: Agroforg Kft. 1097 Budapest Táblás u. 29.