



Nyelv: ▶ MENU ▶ Nyomja meg a következő gombokat



1 Az akkumulátorok töltöttségi állapota

villog: Az akkumulátorok csaknem lemerültek

2 Kijelzőgombok és funkciók

MENU Főmenü/almenü megnyitása

OK Menüfunkció megerősítése / bevitel mentése

3 Hívás gomb

4 Hívás befejezése gomb

5 Vezérlőgomb / Telefonkönyv

6 1 gomb : Hálózati postaláda

7 0 gomb/Visszahívás gomb : Konzultációs hívás (villog) (nyomja le és tartsa lenyomva)

8 Kettős kereszt gomb : Billentyűzet zárolása/feloldása (nyomja le és tartsa lenyomva)

9 Csillag gomb : Csengőhang be/ki (nyomja le és tartsa lenyomva)

A készülék be- és kikapcsolása

▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva

Hívásindítás

Hívás kezdeményezése: ▶ adja meg a számot ▶

Hívás fogadása: ▶

Tárcsázás a újrAhívó listából: ▶ nyomja meg röviden ▶ válassza ki a bejegyzést ▶

Hívás befejezése: ▶

Készülék hangerejének beállítása a hívás során:

▶ ▶ a gombbal lehet beállítani a hangerőt

Híváslista

(összes vagy nem fogadott hívások)

▶ MENU ▶ Üzenetek ▶ Hívásl.:

Hívó fél visszahívása: ▶ MENU ▶ Üzenetek

▶ válasszon bejegyzést ▶

Lista típusának beállítása: ▶ MENU ▶ Beállítások ▶ Bázisállomás ▶ Lista típusa

Telefonkönyv

Nyissa meg: ▶ tartsa lenyomva a vezérlőgombot

Bejegyzés keresése: ▶ ▶ a gombbal görgessen a bejegyzésig

Szám mentése a telefonkönyvbe:

▶ ▶ MENU ▶ Új bejegyzés

Tárcsázás a telefonkönyvvel:

▶ ▶ válassza ki a bejegyzést ▶

Szöveg bevitel

Karakter törlése balra

Görgetés fel/le a gombbal

Kurzor mozgatása jobbra/balra a gombbal

Ébresztőóra

Be/kikapcsolás: ▶ MENU ▶ Ébresztőóra ▶

Aktiválás (✓ = Be)

Ébresztési idő beállítása: ▶ MENU ▶

Ébresztőóra ▶ Ébresztési idő

Riasztás kikapcsolása: ▶ nyomja meg bármelyik gombot

1 gomb: Üzenetek ellenőrzése a hálózati postafiókban

Előzetesen adja meg a számot a telefonon:

▶ MENU ▶ Hangposta ▶ Hál. p.fiók

▶ adja meg a számot

Gyorshívógombok: A telefonkönyv számait rendelje a 2-9 gombokhoz

▶ ▶ válasszon bejegyzést ▶ MENU

▶ Gyorsgomb

A tárcsázáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a gyorshívógombot

Beállítások

Dátum és idő: ▶ MENU ▶ Beállítások

▶ Dátum és idő

Hang: ▶ MENU ▶ Hangbeállítás



Részletes használati útmutató: → www.gigaset.com/manuals

Biztonsági óvintézkedések



A használat előtt olvassa el a biztonsági óvintézkedéseket.

Aramkimaradás esetén a készülék esetleg nem használható. Lehetséges, hogy segélyhívó hívásokat **sem lehet** indítani.

Nem lehetséges a segélyhívó számok hívása akkor sem, amikor a billentyűzár be van kapcsolva.



Ne használja az eszközt robbanásveszélyes környezetben, például festőüzemben.



A készülékek nem védettek a fröccsenések ellen. Ezért ne helyezze azokat nedves helyiségbe, például fürdőszobába vagy zuhanyzóba.



Kizárólag a készüléken feltüntetett hálózati adaptert használja.

A készüléket csak a mellékelt bázisállomásra lehet helyezni.



Csak a **specifikációnak** megfelelő (lásd: „Műszaki adatok”) **újratölthető akkumulátorokat** helyezzen be. Ha más módon jár el, azzal jelentős egészségkárosodást és személyi sérülést okozhat. A láthatóan sérült akkumulátorokat ki kell cserélni.



Kérjük, ne üzemeltesse tovább a hibás készülékeket - vagy javíttassa meg azokat a szervizben - mert zavart okozhatnak más mobil szolgáltatásokban.



Nem tudjuk garantálni, hogy a készülék tökéletesen működik minden hallókészülékkel. Probléma esetén kérjük, forduljon a hallókészülék technikusához.



Az orvosi eszközök működése is érintett lehet. Ne fedje az adott környezet műszaki feltételeit (például sebészetben). Ha orvosi berendezést használ (például szívritmus-szabályozót), kérjen tanácsot a megfelelő gyártótól.

Környezetvédelmi felügyeleti rendszer



A Gigaset Communications GmbH vállalatot a TÜV SÜD Management Service GmbH tanúsította az alábbi nemzetközi szabványoknak megfelelően:

ISO 14001 (környezet): 2007 szeptembere óta
ISO 9001 (minőség): 1994 februárja óta

Ártalmatlanítás

Ne dobja ki az akkumulátorokat a háztartási hulladékkal együtt!



Ez a készülék megfelel a 2012/19/EU európai irányelvnek. A helyi hatóság által kijelölt helyen kell ártalmatlanítani (elkülönítve az általános háztartási hulladéktól).

A helyi önkormányzattól és/vagy a helyi hulladékkezelő szolgáltatótól kaphat részletes információkat a készülék és az akkumulátorok ártalmatlanítására vonatkozóan.

Ügyfélszolgálat és támogatás

A részletes használati útmutatóban megtalálja a támogatáshoz való gyors hozzáférés módját.

→ www.gigaset.com/manuals.

Ha bármilyen további kérdése van, a telefon forgalmazója szívesen segít Önnek.

Engedélyezés

Ezt a készüléket analóg telefonvonalakhoz terveztük. Az Európai Gazdasági Térségben kívüli területeken (Svájz kivételével) az adott nemzeti jóváhagyás függvényében használható.

A Gigaset Communications GmbH ezennel kijelenti, hogy a Gigaset A116 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az európai megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcimen érhető el:

www.gigaset.com/docs.

Lásd még a „Nemzetközi megfelelőségi nyilatkozatok” és az „Európai megfelelőségi nyilatkozatok” fájlokat.

Műszaki adatok

Akkumulátorok

Nikkel-metál-hidrid (NiMH);
AAA (Micro, HR03); 1,2 V; min. 300 mAh

Általános adatok

DECT szabvány: támogatott
Rádiófrekvencia-tartomány: 1880-1900 MHz
A bázisállomás energiaellátása: 230 V ~/50 Hz tása:

Környezeti üzemelési feltételek:

+ 5° C és + 45° C között;
20% és 75% relatív páratartalom között

Sugárzási teljesítmény:

csatornánkénti átlagteljesítmény 10 mW,
250 mW impulzusteljesítmény

A bázisállomás teljesítményfelvétele:

Készletléti üzemmódban

- Készülék a bázisállomáson kb. 1,0 W

- Készülék a bázisállomásról levéve kb. 0,8 W

Hívás közben kb. 1,0 W