PARTYBOX ON-THE-GO



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Valamennyi termékünk esetén betartandó előírások:

1. Olvassa végig az útmutatót.
2. Őrizze meg az útmutatót.
3. Tartsa be a figyelmeztetéseket.
4. Kövesse az útmutató előírásait.
5. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat! A készüléket a gyártó előírásainak megfelelően telepítse.
6. Ne helyezze a készüléket hőforrás, például fűtőtest, hősugárzó, tűzhely, vagy egyéb, hőt kibocsátó berendezés (az erősítőket is ideértve) közelébe!
7. Ne hatástalanítsa a polarizált vagy földelt csatlakozó biztonsági funkcióját! A polarizált hálózati csatlakozó két villával van ellátva, egy szélesebbel, és egy keskenyebbel. A földelt hálózati csatlakozón két villa, és egy harmadik, földelési célokat szolgáló szár található. A széles villa és a harmadik szár az Ön biztonságát szolgálja. Ha a mellékelt csatlakozó nem illeszkedik a hálózati aljzatba, akkor az elavult aljzat kicserélése érdekében forduljon villanyszerelőhöz.
8. Ügyeljen rá, hogy senki ne lépjen a hálózati kábelre, és, hogy az ne is csípődjön be, különösen a hálózati aljzatoknál és a készülékből történő kivezetésnél.
9. Kizárólag a gyártó által meghatározott tartozékokat/kiegészítőket használja.
10. A terméket kizárólag a gyártó által meghatározott, vagy a készülékkel együtt értékesített görgős állvánnyal, állvánnyal, háromlábú állvánnyal, konzollal, vagy asztallal együtt használja. Görgőkkel ellátott állvány használata esetén a felborulásból eredő sérülések megelőzése érdekében óvatosan mozgassa a készüléket hordozó állványt.



11. Villámlással kísért viharok esetén, vagy, ha huzamosabb ideig nem használja a készüléket, válassza azt le a hálózatról.
12. A készülék váltakozó áramú hálózatról történő leválasztása során válassza le a tápkábel csatlakozóját a váltakozó áramú aljzatról.
13. A hálózati kábel csatlakozójának mindig működőképesnek kell lennie!
14. Ne tegye ki az elemeket magas hőmérsékletnek, például napsugárzásnak, tűznek, vagy más, hasonló hatásnak!
15. A készülék kizárólag a gyártó által mellékelt tápegységgel és/vagy töltőkábellel használandó.

VIGYÁZAT!	
ÁRAMÜTÉSVESZÉLY! NE NYISSA MEG!	
	AZ EGYENLŐ OLDALÚ HÁROMSZÖGBE FOGLALT, NYÍLHEGGYEL ELLÁTOTT VILLÁM ARRA FIGYELMEZTETI A FELHASZNÁLÓT, HOGY A TERMÉK BURKOLATÁN BELÜL SZIGETELÉSSEL NEM RENDELKEZŐ „VESZÉLYES FESZÜLTSÉG” TAPASZTALHATÓ, MELY KELLŐEN JELENTŐS MÉRTÉKŰ AHHOZ, HOGY AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉT HORDOZZA MAGÁBAN.
	AZ EGYENLŐ OLDALÚ HÁROMSZÖGBE FOGLALT FELKIÁLTÓJEL A KÉSZÜLÉKHEZ MELLÉKELT LEÍRÁSOKBAN TALÁLHATÓ FONTOS ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI (JAVÍTÁSI) ELŐÍRÁSOKRA HÍVJA FEL A FELHASZNÁLÓ FIGYELMÉT.
FIGYELEM: A TŰZ ÉS AZ ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐ VAGY NEDVESSÉG HATÁSÁNAK!	

AZ EURÓPAI UNIÓ VALAMENNYI TAGÁLLAMÁBAN BETARTANDÓ ELŐÍRÁSOK

Hangkimenettel rendelkező termékek esetén

A halláskárosodás megelőzése



Figyelem! Tartós halláskárosodás alakulhat ki, ha a fül- vagy fejhallgatót huzamosabb időn keresztül jelentős hangerővel használják.
Franciaország esetében: a termékeket bevizsgálták, hogy megfeleljenek az NF EN 50332 L.5232-1 szabvány hangnyomásszintre vonatkozó követelményeinek.

Megjegyzés:
– A halláskárosodás elkerülése érdekében ne alkalmazzon hosszú ideig túlságosan nagy hangerőszintet.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó WEEE jelzés ismertetése

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2014. 02. 14-én hatályba lépett WEEE irányelv jelentős változást hozott az életciklusuk végét elérő elektromos és elektronikus berendezések kezelése tekintetében.

A WEEE elsődleges célja az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékok újrafelhasználásának, újrahasznosításának és egyéb módokon történő újbóli használatának előmozdítása az ártalmatlanítással összefüggő erőfeszítések csökkentése érdekében.
A terméken vagy annak dobozán feltüntetett – az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására vonatkozó – WEEE embléma az alábbi áthúzott kerekes kukát foglalja magában.



A termék a szokásos háztartási hulladékoktól elkülönítve ártalmatlanítandó. Az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása a felhasználó kötelessége, amelynek a készülék ilyen jellegű veszélyes hulladékok újrahasznosítására szolgáló gyűjtőpontokon történő leadásával tehet eleget. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak elkülönített és szakszerű újrahasznosítása elősegíti a természeti erőforrások megőrzését. A szakszerű ártalmatlanítással és a hulladékgyűjtő pontok elérhetőségével kapcsolatos részletes információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzat illetékes osztályával, a háztartási hulladékok ártalmatlanítására szakosodott megfelelő céggel, vagy az érintett készüléket értékesítő üzlettel vagy a készülék gyártójával.

RoHS-irányelv szerinti megfelelőség

A termék megfelel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2011. június 8-i 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv követelményeinek.

Elemeket vagy akkumulátorokat tartalmazó termékek esetén

Az Európai Unió elemekről és akkumulátorokról szóló 2013/56/EU irányelve

A elemekről és akkumulátorokról szóló, korábbi irányelvet váltó új, 2013/56/EU irányelv 2015. 07. 01-én lépett hatályba a tagállamokban. Az irányelv bármilyen típusú elemre és akkumulátorra (AA, AAA, gombelemek, újratölthető akkumulátortelepek) vonatkozik, beleértve a készülékekbe beépítetteket is, kivéve a katonai és orvosi célú felhasználási módokat és az elektromos kéziszerszámokat. Az irányelv meghatározza az elemek és akkumulátorok összegyűjtésének, kezelésének, újrahasznosításának és ártalmatlanításának szabályait, célja pedig bizonyos veszélyes anyagok használatának betiltása, valamint az elemek, illetve akkumulátorok környezetvédelmi jellemzőinek, és az ellátási láncot alkotó valamennyi szereplő környezettudatosságának javítása.


Elhasználódott akkumulátorok eltávolítására, újrahasznosítására és ártalmatlanítására vonatkozó felhasználói tájékoztató

A készülékben vagy a távvezérlőben található akkumulátorok, illetve elemek eltávolításához a Használati útmutató behelyezéssel kapcsolatos eljárásához képest fordítva járjon el. A termék élettartamával azonos ideig működőképes, beépített akkumulátorok nem távolíthatók el a felhasználók által. Amennyiben működésképtelenség vagy újrahasznosítás következtében szükségessé válna az említett akkumulátorfajta kicserélése, azt a hivatalos márkaszervizzel kell elvégeztetni. Az Európai Unióban és egyéb régiókban az elemeket el kell különíteni a közönséges háztartási hulladékoktól. Az elemek ártalmatlanítása során környezetbarát módon kell eljárni. Az elhasznált elemek környezetbarát módon történő összegyűjtése, újrahasznosítása és ártalmatlanítása tekintetében kérje a helyi hulladékkezelési szakember segítségét.

FIGYELEM: Az elemek nem megfelelő kicserélése robbanásveszélyt okoz! A tűzesetek és az égési sérülések kockázatának csökkentése érdekében ne szerelje szét, törje össze vagy lyukassza ki az akkumulátort, ne zárja rövidre annak érintkezőit, valamint ne tegye ki 60 °C-nál (140 °F) magasabb hőmérsékletnek, és ne dobja tűzbe, illetve vízbe az akkumulátort! Az akkumulátorokat kizárólag az előírt típusúakra cserélje ki. Az alábbi áthúzott kerekes kuka azt jelzi, hogy az elemeket és az akkumulátorokat elkülönített módon kell gyűjteni:



A 0,0005%-nál több higanyt, 0,002%-nál több kadmiumot, illetve 0,004%-nál több ólmot tartalmazó elemeket, akkumulátorokat és gombelemeket az érintett fémtartalomra utaló kémiai vegyjellel kell ellátni: Hg, Cd vagy Pb. Lásd az alábbi szimbólumokat:



FIGYELEM: NE NYELJE LE AZ ELEMET, MIVEL AZ VEGYI JELLEGŰ ÉGÉSI SÉRÜLÉSEKET OKOZHAT! A készülékhez mellékelt távvezérlő gombelemmel működik. Lenyelés esetén mindössze 2 órán belül súlyos, belső égési sérüléseket okozhat, amely akár halálhoz is vezethet! Az elemek (a lemerültek is) gyermekektől távol tartandók! Ha attól tart, hogy az elemeket lenyelték, vagy azok egyéb módon valakinek a szervezetébe kerültek, azonnal forduljon orvoshoz!

A vezeték nélküli működésre alkalmas készülékek kivételével valamennyi termék esetén

A HARMAN International ezennel kijelenti, hogy a berendezés megfelel az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 2014/30/EU (EMC) és a kisfeszültségi villamossági termékeket szabályozó 2014/35/EU (LVD) irányelv követelményeinek. A megfelelőségi nyilatkozat a www.jbl.com címen elérhető honlapunk terméktámogatási pontja alatt tekinthető meg.

A vezeték nélküli működésre alkalmas összes termék esetén

A HARMAN International ezennel kijelenti, hogy a készülék az 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek, illetve egyéb vonatkozó előírásainak megfelel. A megfelelőségi nyilatkozat a www.jbl.com címen elérhető honlapunk terméktámogatási pontja alatt tekinthető meg.

TARTALOMJEGYZÉK

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK **2**

1. BEVEZETÉS **6**

2. A CSOMAG TARTALMA **6**

3. A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE **7**
3.1 A KÉSZÜLÉK TETEJE 7
3.2 HÁTLAP 8

4. ELHELYEZÉS **9**

5. BEKAPCSOLÁS **9**

6. A PARTYBOX HASZNÁLATA **10**
6.1 BLUETOOTH-KAPCSOLAT 10
6.2 USB-KAPCSOLAT 11
6.3 AUX CSATLAKOZÁS 12
6.4 ZENELEJÁTSZÁS VEZÉRLÉSE 12
6.5 HANGKEVERÉS MIKROFON ÉS/VAGY GITÁR HASZNÁLATÁVAL 13
6.6 MOBILKÉSZÜLÉK FELTÖLTÉSE 15

7. A PARTYBOX HORDOZÁSA **16**

8. SPECIÁLIS HASZNÁLATI MÓD **17**
8.1 FÉNYHATÁSOK 17
8.2 TWS MÓD 18
8.3 GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA 18
8.4 IPX4 védettségi fokozat 19

9. MŰSZAKI ADATOK **20**

10. HIBAELHÁRÍTÁS **21**


11. MEGFELELŐSÉG **22**

12. VÉDJEGYEK **22**

1. BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a termékünket választotta! Jelen útmutató a **PARTYBOX ON-THE-GO** hangsugárzóval kapcsolatos tudnivalókat ismerteti. Kérjük, hogy az üzembe helyezés előtt szánjon rá néhány percet, és olvassa végig a készülék különböző funkcióit, beállításait és használatát lépésről-lépésre ismertető útmutatót. A termék használata előtt olvassa végig és sajátítsa el az összes biztonsági előírást.
Ha bármilyen kérdése lenne a termékkel, annak üzembe helyezésével vagy működésével kapcsolatban, kérjük, hogy a forgalmazóhoz vagy ügyfélszolgálatunkhoz forduljon, vagy keresse fel honlapunkat: www.jbl.com.


2. A CSOMAG TARTALMA



1



2



3



4



5




6

1) A készülék
2) Vezeték nélküli mikrofon (két alkáli AA elemmel)*
3) Mikrofontartó hordtáska
4) Vállszíj
5) Tápkábel*
6) Gyors üzembe helyezési útmutató, Biztonsági adatlap, Garanciakártya

* A tápkábelek száma és típusa, valamint a mikrofonok száma térségenként eltérő.

3. A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

3.1 A KÉSZÜLÉK TETEJE



1) BASS BOOST
- A mélyhangzás szintjének beállítása: 1. szint, 2. szint vagy a mélyhangzás kikapcsolása.

2) + / –
- A fő hangerő beállítása.

3) MIC hangerőszint
- A mikrofon hangerőszintjének beállítása (ha csatlakoztatták).

4) GUITAR hangerőszint
- A gitár hangerőszintjének beállítása (ha csatlakoztatták).

5) ⏻
- Be- és kikapcsolás.

6) ●●●●
- Akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzése.

7) ☀
- Nyomja meg a különböző fényminták közötti átváltáshoz.

8) Mobilkészülék dokkolása

9) Vállszíjrögzítő horgok

10) GUITAR bemenet
- **:** Gitár csatlakoztatása.
- **GAIN:** A gitárerősítés beállítása.

11) ᛒ
- Nyomja meg a Bluetooth párosítási mód eléréséhez.
- Nyomja meg, és legalább 5 másodpercig tartsa lenyomva a True Wireless Stereo (TWS) párosítási mód eléréséhez.
- Nyomja meg, és legalább 20 másodpercig tartsa lenyomva az összes párosítási információ törléséhez.

12) - BASS +
- A mélyhangzás beállítása.

13) - TREBLE +
- A magas hangok beállítása.

14) LED-es körmotívum

15) - ECHO +
- A visszhangszint beállítása.

16) ▷
- Lejátszás, szüneteltetés vagy folytatás.


17) MIC bemenet
- Mikrofonaljzat: Mikrofon csatlakoztatása.
- GAIN: A mikrofonerősítés beállítása.

Figyelem!
– A hangsugárzó fényhatásainak bekapcsolásakor ne nézzen közvetlenül a fénykibocsátó részekre!

A LED működése

⏻	Fehéren világít	Bekapcsolva
	Sárgán világít	Készenléti üzemmód
	Nem világít	Kikapcsolva
ᛒ	Gyorsan, fehéren villog	Párosítás
	Folyamatosan, fehéren világít	Csatlakoztatva.
	Nem világít	Nincs csatlakoztatva
BASS BOOST	Fehéren világít	Bekapcsolva
	Nem világít	Kikapcsolva
	Gyorsan, pirosan villog	Alacsony akkumulátortöltöttség
	Lassan, fehéren villog	Töltés folyamatban
	Fehéren világít	A hangsugárzó akkor éri el a teljes mértékű töltöttséget, ha mind az öt jelzőfény fehéren világít.

3.2 Hátlap



1) ϟ (Váltakozó áramú hálózati csatlakoztatás)
- Csatlakoztassa hozzá a készüléket a váltakozó áramú áramforráshoz.

2) (USB)
- USB-tárolóeszköz csatlakoztatása.
- Mobilkészülék feltöltése.

3) (AUX)
- Külső hanglejátszó eszköz 3,5 mm-es hangkábelen (nem tartozék) keresztüli csatlakoztatása.


4. ELHELYEZÉS

Figyelem!
– Ne üljön rá a hangsugárzóra, és ne nyomja azt meg! Ellenkező esetben meghibásodást, személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat.

Helyezze a hangsugárzót sík és stabil felületre, és győződjön meg arról, hogy a gumitalpak lefelé néznek.

5. BEKAPCSOLÁS

Figyelmeztetések:
– Kizárólag a mellékelt tápkábelt használja.
– A hangsugárzó váltakozó áramú hálózatról és a beépített akkumulátorról egyaránt üzemeltethető.



1. Csatlakoztassa hozzá a készüléket a váltakozó áramú hálózathoz.
   • A beépített akkumulátor használatához a hangsugárzó feltöltését követően válassza le a váltakozó áramú tápellátást.

2. A bekapcsoláshoz nyomja meg a ⏻ gombot.


Tanácsok:
– A beépített akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében teljes mértékben töltse fel a hangsugárzót annak első alkalommal történő használatát megelőzően.
– Élettartamának meghosszabbítása érdekében legalább 3 havonta egyszer teljes mértékben töltse fel az akkumulátort. Az akkumulátor hasznos élettartama a felhasználás módjától és a környezeti feltételektől függ.
– Az akkumulátortöltöttség szintje a hangsugárzó bármelyik gombjának megnyomásával ellenőrizhető.
– A hangsugárzó 20 perc tétlenséget követően automatikusan átkapcsol Készenléti üzemmódra. A szokásos működést a hangsugárzó ⏻ gombjának megnyomásával állíthatja vissza.

6. A PARTYBOX HASZNÁLATA

Megjegyzés:
– Egyidejűleg csak egy hangforrás lejátszása lehetséges. Az elsőbbségi sorrend a következő: USB -> Bluetooth -> AUX.
– A magasabb prioritású források lejátszása mindig megszakítja az alacsonyabb prioritású forrásokét.
– Ha alacsonyabb prioritású forrást kíván lejátszani, előbb állítsa le a magasabb prioritású forrás lejátszását.

6.1 Bluetooth-kapcsolat

A hangsugárzó Bluetooth-képes okostelefonnal vagy táblagéppel együtt is használható.




1. Nyomja meg a hangsugárzó gombját a Bluetooth párosítási mód eléréséhez.
2. A csatlakoztatáshoz válassza ki a „**JBL PARTYBOX ON-THE-GO**” lehetőséget a Bluetooth-képes eszközén.
3. A sikeres csatlakoztatást követően a hangsugárzón keresztül szólaltathatja meg a Bluetooth-képes eszközén lejátszott műsorszámokat.

Megjegyzés:
– A hangsugárzó legfeljebb 8 különböző párosított eszköz megjegyzésére alkalmas. A kilencedik párosított eszköz az elsőt fogja helyettesíteni.
– Ha a Bluetooth-képes eszköz csatlakoztatásához PIN-kód szükséges, adja meg a „0000” számot.
– A Bluetooth-kapcsolat teljesítményét a készülék és a Bluetooth-képes eszköz közötti távolság, valamint a működési környezet is befolyásolhatja.

Bluetooth-képes eszközzel fennálló kapcsolat megszüntetése:
• Kapcsolja ki a hangsugárzót, vagy
• kapcsolja ki az eszköz Bluetooth funkcióját.

Bluetooth-képes eszköz újbóli csatlakoztatása:
• A hangsugárzó következő alkalommal történő bekapcsolásakor az automatikusan a legutoljára csatlakoztatott eszközhöz kísérel meg visszacsatlakozni.
• Ha nem, válassza ki manuálisan a „**JBL PARTYBOX ON-THE-GO**” lehetőséget a Bluetooth-képes eszközén.

6.2 USB-kapcsolat



Csatlakoztasson hozzá a hangsugárzó USB-csatlakozójához egy olyan USB-tárolóeszközt, amely lejátszható formátumú hangfájlokat tartalmaz.


➞ A hanglejátszás automatikusan elindul.

Tanács:
– A hangsugárzó ábécé sorrend szerint játssza le az USB-tárolóeszközön található hangfájlokat, a gyökérmappától az almappák utolsó szintjéig. Legfeljebb 8 almappa használata támogatott.

Támogatott hangformátumok


Kiterjesztés	Kodek	Mintavételezés sebesség	Bitsebesség
WAV	PCM	44,1 kHz ~ 192 kHz	< 5 Mbps
	LPCM	44,1 kHz ~ 192 kHz	< 5 Mbps
	IMA_ADPCM	44,1 kHz ~ 192 kHz	< 5 Mbps
	MPEG	44,1 kHz ~ 192 kHz	< 5 Mbps
	MULAW	44,1 kHz ~ 192 kHz	< 5 Mbps
MP3	MPEG1 layer1/2/3	32 kHz ~ 48 kHz	32 kbps ~ 320 kbps
	MPEG2 layer1/2/3	16 kHz ~ 24 kHz	8 kbps ~ 160 kbps
	MPEG2.5 layer3	8 kHz ~12 kHz	8 kbps ~ 160 kbps
WMA		≤ 320 kbps	8 kbps ~ 48 kbps

6.3 AUX csatlakozás



1. Csatlakoztasson hozzá egy külső hanglejátszó eszközt a hangsugárzóhoz egy 3,5 mm-es hangkábelen (nem tartozék) keresztül.
2. Indítsa el a lejátszást a külső eszközön.

6.4 Zenelejátszás vezérlése



- Nyomja meg egyszer a ▷ gombot a lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához.
- Nyomja meg kétszer a ▷ gombot, ha a következő műsorszámhoz szeretne ugrani.
- Nyomja meg háromszor a ▷ gombot, ha az előző műsorszámhoz szeretne ugrani.
- Nyomja meg a **+/-** gombot a fő hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.
- Nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva a **+** és **-** gombokat a lenémításhoz vagy annak feloldásához.

Megjegyzés:

– AUX módban nem lehetséges a műsorszámok közötti ugrás.

6.5 Hangkeverés mikrofon és/vagy gitár használatával


Mikrofon vagy elektromos gitár (nem tartozék) használatával a kívánt hangforrás hangjával keverheti a hangot.

Megjegyzés:
– A gitár vagy a mikrofon csatlakoztatása, illetve leválasztása előtt mindig állítsa a legalacsonyabbra azok hangerőszintjét.
– Mindig válassza le a gitárt, illetve a mikrofont, ha nem használja azokat.


6.5.1 Mikrofon csatlakoztatása

A mellékelt vezeték nélküli mikrofon csatlakoztatása

Alapértelmezés szerint a vezeték nélküli mikrofon gyárilag előre van párosítva a hangsugárzóval.




1. Helyezze be a két alkáli AA elemet a megfelelő polaritás szerint.



2. Kapcsolja be egymás után a hangsugárzót és a mellékelt vezeték nélküli mikrofont.
   ➞ A vezeték nélküli kapcsolat automatikusan létrejön.

Megjegyzés:
– A mikrofon 10 perc tétlenséget követően automatikusan kikapcsol.
– Legfeljebb két vezeték nélküli mikrofon használata támogatott. Ha további termékeket szeretne vásárolni, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

Vezetékes mikrofon (nem tartozék) csatlakoztatása.




További vezeték nélküli mikrofon csatlakoztatása.

1. Kapcsolja ki a hangsugárzót.
2. Kapcsolja be az új vezeték nélküli mikrofont, és helyezze azt a hangsugárzó tetejére.
3. Kapcsolja be a hangsugárzót.
   ➞ 3 percen belül megtörténik a párosítás, a mikrofon pedig automatikusan hozzácsatlakozik a hangsugárzóhoz.


A vezeték nélküli mikrofon elemeinek cseréje

Figyelmeztetések:
– Ne keverje össze (régi és új, illetve szén és alkáli stb.) az elemeket!
– Vegye ki az elemeket, ha azok már lemerültek, vagy ha huzamosabb ideig nem kívánja használni a mikrofont.
– Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, következésképpen szakszerűen ártalmatlanítandók.


1. Ellenőrizze a töltöttségi szintet.



2. Alacsony töltöttségi szint esetén cserélje ki újakra a régi elemeket.



6.5.2 Gitár csatlakoztatása




6.5.3 Hangkeverés

Énekeljen a mikrofonba, vagy gitározzon.

- A hangforrás hangerőszintjének alacsonyabbra állításához nyomja meg a + / – gombot.
- A mikrofon vagy a gitár hangerőszintjének beállításához forgassa el a **MIC** vagy a **GUITAR** hangerőszint gombjait.
- A vezetékes mikrofon vagy a gitár erősítésének beállításához forgassa el a **MICROPHONE**, illetve a **GUITAR** aljzat melletti **GAIN** vezérlőt.
- A (vezeték nélküli vagy vezetékes) mikrofon visszhang-, magas- és mélyhang-szintjének beállításához forgassa el az **ECHO**, a **TREBLE** vagy a **BASS** gombot.


6.6 Mobileszköz töltése



7. A PARTYBOX HORDOZÁSA

Figyelmeztetések:


– A hangsugárzó hordozása előtt győződjön meg arról, hogy az összes vezetéket leválasztotta.
– A személyi sérülések és/vagy anyagi károk elkerülése érdekében hordozás közben tartsa szorosan a készüléket, utána pedig távolítsa el a szíjat.



Használja a mellékelt vállszíjat a hangsugárzó útközbeni hordozásához.

8. SPECIÁLIS HASZNÁLATI MÓD


8.1 Fényhatások



A ☀ gomb megnyomásával a következő fényhatások közül választhat: rock, neon, club vagy fényhatás kikapcsolása.

8.2 TWS mód

A TWS mód használatával két PARTYBOX hangsugárzót is egymáshoz csatlakoztathat.



Nyomja meg egyszerre a ᛒ gombot mindkét hangsugárzón, és legalább 5 másodpercig tartsa lenyomva azokat.

Kilépés a TWS módból:

Kapcsolja ki a készüléket, vagy nyomja meg bármelyik hangsugárzó ᛒ gombját, és legalább 5 másodpercig tartsa az lenyomva.

Tanácsok:

– Előfordulhat, hogy a Bluetooth-kapcsolat létrehozásához a PARTYBOX funkció forráseszközön történő kikapcsolása szükséges.
– Alapértelmezés szerint a Bluetooth-képes eszközhöz csatlakoztatott hangsugárzó működik elsődleges hangsugárzóként (bal oldali hangcsatorna), míg a másik másodlagosként (jobb oldali hangcsatorna).


8.3 Gyári beállítások visszaállítása

A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg a **+** és a ▷ gombot, és legalább 10 másodpercig tartsa lenyomva azokat.

8.4 IPX4 védettségi fokozat

Figyelem!
– A váltakozó áramú hálózati csatlakoztatás előtt mindig tartsa szárazon a töltőcsatlakozót.
– A fröccsenésállóság garantálása érdekében mindig tartsa szorosan lezárva a védőburkolatokat.

A hangsugárzó védett a bármilyen irányból fröccsenő víz ellen (IPX4 védettségi fokozat).



9. MŰSZAKI ADATOK

A termék neve:	PARTYBOX ON-THE-GO
Váltakozó áramú hálózati bemenet:	100 - 240 V ~, 50/60 Hz
Beépített akkumulátor:	18 Wh
Energiafogyasztás:	60 W
Teljes kimeneti teljesítmény:	100 W RMS teljesítmény (váltakozó áramú hálózati működtetés) 50 W RMS teljesítmény (akkumulátoros működtetés)
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban:	< 2 W Bluetooth-kapcsolattal; < 0,5 W Bluetooth-kapcsolat nélkül
USB kimenet:	5 V ⎓ 2,1 A
Hangsugárzó-meghajtók:	1 x 133 mm-es (5,25”) mélynyomó + 2 x 44 mm-es (1,75”) magassugárzó
Jel-zaj arány:	> 80 dBA
Frekvencia átvitel:	50 Hz ~ 20 kHz
Az akkumulátor töltési ideje:	< 3,5 óra
Az akkumulátor zenelejátszási ideje:	> 6 óra
Bluetooth verzió:	4.2
Bluetooth-profil:	A2DP v1.3, AVRCP v1.6
Bluetooth jeladó frekvenciatartománya:	2,4 - 2,48 GHz
Bluetooth-jeladó maximális teljesítménye:	10 dBm (EIRP – effektív izotropikus sugárzási teljesítmény)
Bluetooth jeladóhoz tartozó moduláció:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Bluetooth-kapcsolat hatótávolsága:	Kb. 10 m (33 láb)
USB-meghajtó támogatott formattálási módjai:	FAT 16, FAT 32
USB-kapcsolaton keresztül lejátszható fájlformátumok:	.mp3, .wma, .wav
Digitális bemenet:	Bluetooth/USB, -9 dBFS
Bemeneti érzékenység:	AUX bemenet: 370 mV RMS teljesítmény Mikrofon: 20 mV Gitár: 100 mV
A termék méretei (Szé x M x Mé):	490 x 245 x 228 mm (19,3 x 9,6 x 9,0 hüvelyk)
Nettó tömeg:	7,5 kg / 16,5 lbs

A vezeték nélküli mikrofon műszaki adatai

Frekvencia átvitel:	65 Hz ~ 15 kHz
Jel-zaj arány:	> 60 dBA
UHF frekvenciasáv:	470 ~ 960 MHz (cikkszámtól függően) (EU: 657 ~ 662 MHz)
A jeladó teljesítménye:	< 10 mW
A mikrofon elemei által biztosított	< 10 óra

játékidő:	
Jeladó és vevőegység közötti távolság:	< 10 m

10. HIBAELHÁRÍTÁS

Figyelem!
– Soha ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani a készüléket! Ha problémát észlel a termék használatakor, tekintse át az alábbiakat, mielőtt szakszervizhez fordulna.

Rendszer

A hangsugárzó nem kapcsol be.
• Ellenőrizze, hogy nem merült-e le a hangsugárzó akkumulátora. Ha nem, használja inkább a váltakozó áramú tápellátást.

Egyes gombok nem reagálnak.
• Előfordulhat, hogy a készülék bemutató üzemmód szerint működik. Bemutató üzemmódban az összes bemeneti forrás és gomb le van tiltva, a **+** / **–** / ▷ / ☼ / BASS BOOST gombok kivételével. A bemutató üzemmódból történő kilépéshez nyomja meg egyszerre, és legalább 5 másodpercig tartsa lenyomva a ▷ és BASS BOOST gombokat.

Hangzás

A hangsugárzó nem bocsát ki hangot.
• Győződjön meg arról, hogy bekapcsolta a hangsugárzót.
• Állítsa be a hangerőszintet.
• Ellenőrizze, hogy aktív-e a hangforrás, és hogy nincs lenémítva.

Bluetooth

Az eszköz nem csatlakoztatható hozzá a hangsugárzóhoz.
• Győződjön meg arról, hogy bekapcsolta az eszköz Bluetooth funkcióját.
• A hangsugárzót előzőleg már hozzácsatlakoztatták egy másik Bluetooth-képes eszközhöz. Nyomja meg, és legalább 20 másodpercig tartsa lenyomva a hangsugárzó ᛒ gombját a leválasztáshoz és új eszköz párosításához.

Rossz hangminőség egy csatlakoztatott Bluetooth eszközről.
• Nem kielégítő a Bluetooth-jelek vétele. Helyezze az eszközt a hangsugárzóhoz közelebb, illetve távolítsa el az eszköz és a hangsugárzó közötti akadályokat.

Vezeték nélküli mikrofon

Nem reagál a mikrofon.
• Kapcsolja be a mikrofont.
• Cserélje ki az elemeket, ha alacsony a töltöttségi szintjük.
• Végezze el a mikrofon és a hangsugárzó manuális párosítását (lásd a Mikrofon csatlakoztatása című 6.5.1 pontot).

11. MEGFELELŐSÉG

A készülék megfelel az Európai Unió energetikai előírásainak.

Bluetooth-kapcsolati mód

A készülék Bluetooth-kapcsolaton keresztüli zenelejátszás céljára szolgál. A kívánt műsorszámok Bluetooth-kapcsolaton keresztül továbbíthatók a hangsugárzó számára. A készülék Bluetooth-kapcsolaton keresztüli csatlakoztatása esetén a Bluetooth-kapcsolatnak a megfelelő működés garantálása érdekében mindig aktívnak kell maradnia.
20 perc tétlenséget követően a készülék átvált Alvó üzemmódra (hálózati készenlét). Az energia-fogyasztás Alvó üzemmódban kevesebb mint 2,0 W; az Alvó üzemmódból Bluetooth-kapcsolaton keresztül aktiválható újra a készülék.

Bluetooth leválasztási mód

20 perc tétlenséget követően a készülék átvált Készenléti üzemmódra. Az energiafogyasztás Készenléti üzemmódban kevesebb mint 0,5 W.

12. VÉDJEGYEK

Bluetooth®

A Bluetooth® szómegjelölés és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, és azok HARMAN International Industries, Incorporated általi használata licenc-megállapodás alapján történik. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő jogtulajdonosok tulajdonát képezik.

invitone

Magyarországi forgalmazó:
INVITONE Korlátolt Felelősségű Társaság
FSD Park 5.,Törökbálint 2045
e-mail: info@invitone.hu

HARMAN International
Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard,
Northridge, CA 91329
USA
www.jbl.com

© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. Minden jog fenntartva. A JBL a HARMAN International Industries, Incorporated Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegye. A termék jellemzői, műszaki adatai és stílusjegyei előzetes értesítés nélkül változhatnak.