LG
Life's Good

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Hordozható Bluetooth hangszóró

Kérjük, a készülék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljára.

MODELLEK

PL2/PL2W/PL2B/PL2M/PL2P/PL2C/PL2S

MFL71701975
2105_Rev03

www.lg.com

Copyright © 2020-2021 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.

Biztonsági előírások



VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (VAGY HÁTOLDALÁT). FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK. A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.



Ez a nyílhegyszimbólummal jelölt, egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett villám arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készüléken belül szigetelés nélküli, veszélyes feszültség van jelen, amelynek mértéke emberre ártalmas lehet, áramütést okozhat.



Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltójel arra szolgál, hogy figyelmeztesse a felhasználót a termékhez mellékelt szakirodalomban található fontos üzemeltetési és karbantartási utasításokról.

FIGYELMEZTETÉS: A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN ÜGYELJEN ARRA HOGY A KÉSZÜLÉKET NE ÉRJE ESŐ VAGY NEDVESSÉG.

VIGYÁZAT: A készüléket ne érje víz (csöpögő vagy fröccsenő), és ne tegyen rá folyadékkal töltött tárgyat, pl. vázát.

FIGYELMEZTETÉS: A készüléket ne használja zárt környezetben, pl. könyvszekrényben vagy más hasonló zárt helyen.

VIGYÁZAT: A készülék környezetében ne használjon nagyfeszültségű eszközöket (pl. elektromos légycsapót). A nagyfeszültségű szikra hibás működést okozhat.

VIGYÁZAT: Ne helyezzen a készülékre nyílt lánggal égő tárgyat, például égő gyertyát.

VIGYÁZAT: Ne takarja le a szellőzőnyílásokat. A telepítést a gyártó előírásainak megfelelően végezze el. A készülék rései és nyílásai a szellőzést és a készülék megbízható működését szolgálják, valamint a túlmelegedés ellen védik a készüléket. A nyílásokat ne takarja el úgy, hogy a készüléket ágyra, heverőre, szőnyegre vagy más hasonló felületre helyezi. A készüléket csak akkor helyezze zárt térbe, például könyvespolcra vagy állványra, ha biztosítja a megfelelő szellőzést, illetve ha ez a gyártó utasításainak betartásával történik.

FIGYELEM: a tápkábelt illetően

A készüléket a hálózati csatlakozó kihúzásával lehet leválasztani a hálózati feszültségről. Vészhelyzet esetén a hálózati csatlakozónak mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Ellenőrizze ezen használati útmutatóban a műszaki adatokat tartalmazó oldalt, és bizonyosodjon meg arról, hogy a villamos hálózatról a készülék számára a megfelelő hálózati áramerősség biztosított.

Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót. A túlterhelt, meglazult vagy sérült hálózati csatlakozó, hosszabbító kábel, kopott hálózati kábel, sérült vagy repedezett kábelszigetelés veszélyt jelent. Bármelyik ilyen állapot áramütést vagy tüzet okozhat. Rendszeresen ellenőrizze a készülék hálózati kábelét, és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal, áramtalanítsa, szüntesse meg a készülék használatát, és szakszervizzel cseréltesse ki a hálózati kábelt. A hálózati kábelt védje a káros fizikai és mechanikai hatásoktól, mint pl. csavarás, gubancolódás, átszúrás, ajtóba csípődés, rálépés. Fokozottan ügyeljen a csatlakozókra, fali aljzatokra, és arra pontra, ahol a kábel elhagyja a készüléket.

MEGJEGYZÉS: A biztonsági megjelölés információi, beleértve a termékazonosítót és a névleges teljesítményt is, a termék alján vagy egyéb felületén levő fő címkén találhatóak.

ÓVATOSAN használja a készüléket alacsony páratartalmú környezetben

- Alacsony páratartalmú környezetben statikus elektromosság jöhet létre.
- Javasoljuk, hogy a termék használata előtt érintsen meg olyan fémtárgyat, amely levezeti az elektromosságot.

Jelek

~	Váltóáramot jelent (AC).
⎓	Egyenáramot jelent (DC).
⧈	II. osztályú berendezést jelent.
⏻	Készenléti módot jelent.
|	Jelentése „BE" (tápfeszültség).
⚡	Veszélyes feszültséget jelent.

Tartalomjegyzék

1 Az első lépések

2 Biztonsági előírások
6 Egyedi sajátosságok
6 Bevezető
7 Előlap
8 Oldal

2 Használat

9 A hangszóró töltése
9 – Töltés a hálózati adapterrel
9 – A töltöttségi állapot ellenőrzése
10 Használat alapszinten
10 – A bekapcsoló gomb használata
10 – Bluetooth csatlakozás
10 – Bluetooth LED állapota
11 – Egyszerű használati útmutató
12 Kézmentes funkció
13 Hangutasítás
14 Hanghatás
14 – Hangeffektus beállítása
15 Zenehallgatás külső készülékről
16 A BLUETOOTH® vezeték nélküli technológia használata
16 – BLUETOOTH eszközön tárolt zene hallgatása
19 Több telefon párosítása
21 A "LG XBOOM" alkalmazás használata
21 – A „LG XBOOM” alkalmazásról
21 – Telepítse a „LG XBOOM” alkalmazást a Bluetooth-eszközre.
22 – Aktiválja a Bluetooth-ot a „LG XBOOM” alkalmazással.
23 Duális üzemmód kapcsolat
25 Egyéb műveletek
25 – Visszaállítás
25 – A sípoló hang be-/kikapcsolása
25 – Automatikus kikapcsolás

3 Hibaelhárítás

26 Hibaelhárítás

4 Melléklet

27 Védjegyek és licencek
27 A készülék kezelése
28 Adatok

Egyedi sajátosságok

Automatikus kikapcsolás

A készülék energiatakarékossági célból kikapcsolja önmagát. (25. oldal)

AUX (hordozható)

Hallgasson zenét a hordozható eszközén. (okostelefon, notebook, stb.)

BLUETOOTH®

A **Bluetooth** eszközön tárolt zenék hallgatása.

LG XBOOM

Az LG XBOOM alkalmazás lehetővé teszi a legújabb LG audio berendezések vezérlését. (Kizárólag Android esetében.) (21-22. oldal)

Duális üzemmód

Két hangszóró segítségével élvezheti a sztereó hanzást. A duális üzemmód használatához még egy hangszóró vásárlása szükséges.
A duális üzemmód csak akkor működik, ha két ugyanolyan típusú eszközt használ hozzá. (PL2 és PL2) (23-24. oldal)

Bevezető

Az útmutatóban használt jelölés

! Megjegyzés

Speciális megjegyzéseket és használati jellemzőket jelöl.

⚠ Vigyázat!

A helytelen használatból eredő esetleges károk megelőzésére vonatkozó tanácsokat jelöli.

⚠ Vigyázat!

Vízálló (IPX5)

Ez a hangszóró vízálló az IPX5 szabvány szerint. Az IPX5 megnevezése: „A víz behatolás elleni védelem fokai" Ez a rendszer azonban nem teljesen vízálló. Kerülje a lenti eseteket.


- Ne használja vízbe vagy más folyadékba merítve.
- Ha az akkumulátor tölt, ne tegye ki a készüléket víznek.
- Ha a portot víz éri, törölje le száraz, puha ruhával.Szárítsa meg teljesen, mielőtt a hangszórót használná.
- A portok nem vízállóak. Biztonságosan zárja be a port fedelét. Lásd az alábbi ábrát.



- Tolja a porttakarót 1 pozícióba, majd a biztonságos rögzítéshez nyomja be 2.

A rendszer vízállósága az itt leírt körülmények között elvégzett méréseinken alapul. Vegye figyelembe, hogy a felhasználó nem rendeltetésszerű használata által okozott vízbefolyás következtében fellépő hibás működés nem tartozik a jótállás hatálya alá.

Előlap



1 Táp LED

2 **Bluetooth** LED

3 SOUND BOOST LED

4 ⏻

Ki- és bekapcsoláshoz: Nyomja meg.

5 ᛒ

- **Bluetooth** eszköz hozzáadása egyszerre több telefon párosításához. (Nyomja meg és 2 másodpercig tartsa lenyomva a ᛒ gombot.)
- Váltás Bluetooth üzemmódra AUX módban. (Nyomja meg a ᛒ gombot)

* A 3,5 mm-es sztereókábel csatlakoztatásakor a készülék átvált AUX módra.

- Tartsa nyomva a ᛒ gombot 7 másodpercig a Bluetooth elindításhoz.

6 —

Halkítás.

7 +

Hangosítás.

8 ⏯


- Lejátszás indítása, szüneteltetése vagy szám átugrása **Bluetooth** üzemmódban. (11. oldal)
- Hívás fogadása a **Bluetooth** készüléken. (12. oldal)
- A hang némítása AUX módban.
- Használja az okos eszköze hangvezérlés funkcióját. A hangutasítás használatához tartsa nyomva 2 másodpercig a ⏯ gombot. (13. oldal)

9 **SOUND BOOST**

Hangeffektus módosítása. (14. oldal)

10 Mikrofon

Oldal



1 Akkumulátorjelző LED

2 **RESET** gomb

3 **DUAL**

Két hangszórót csatlakoztat a duális üzemmódhoz.
(23-24. oldal)

4 **AUX**

USB (C típusú) csatlakozó a töltéshez

5 (DC IN)

USB port töltéshez


6 Port cover

A hangszóró töltése

Töltés a hálózati adapterrel

Ez a hangszóró beépített akkumulátorral rendelkezik. Használat előtt az AC Adapter csatlakoztatásával töltse fel az akkumulátort.

1. A mellékelt USB kábelt csatlakoztassa a hálózati adapterhez.
2. Csatlakoztassa az USB kábelt a hangszóró ⚡ (DC IN) portjához.
3. Az AC tápkábelt csatlakoztassa a hálózati feszültségre.



Megjegyzés

- Működési idő kb. 10 óra. Az akkumulátor teljes feltöltése, folyamatos lejátszás 50% os hangerőszint használatával, valamint a hanghatás funkció kikapcsolása alapján történik. Ez az akkumulátor állapotától és a működési feltételektől függően változhat.
- Javasoljuk, hogy az eszköz védelme érdekében használja a mellékelt USB-kábelt.

Vigyázat!

Az AC-adapter nincs mellékelve.
A robbanásveszély elkerülése érdekében az LG Electronics Inc. által jóváhagyott 5 V AC-adapter (nagyobb, mint 2 A) használata a javasolt. Amennyiben nem a javasolt tápegységet használja, lehetetlenné válhat a töltés, vagy megváltozhat a töltési idő.

A töltöttségi állapot ellenőrzése

A hangszóró akkumulátorának töltése közben a töltöttségi állapot az Akkumulátorjelző LED segítségével ellenőrizhető.

○ KIKAPCSOLÁS / ● BEKAPCSOLÁS


LED	Leírás
○ ⚡	Az akkumulátor teljesen fel van töltve.
● ⚡	Az akkumulátor tölt.

Megjegyzés

- Amikor a főkapcsoló LED fénye villog, a telepet fel kell tölteni.
- Ha a töltés során zenét hallgat, akkor a töltés hosszabb időt vesz igénybe.
- Amikor a hangszóró túlmelegedés miatt nem tölt, a telep LED fénye gyors ütemben, pirosan villog. A hangszóró töltése is abbamarad.
- Amikor a telep LED jelzőfénye a telep töltése közben kikapcsol, az azt jelenti, hogy a telep teljesen fel van töltve.

Használat alapszinten


A bekapcsoló gomb használata



BE/KI kapcsoló

Nyomja meg a ⏻ gombot.


Bluetooth csatlakozás



Játssza le kedvenc zenéit a **Bluetooth** eszközön. A párosítást követően a lejátszás a készüléken található gombok segítségével szabályozható (11. és 16-18. oldal)

Bluetooth LED állapota

Bluetooth készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze a **Bluetooth** LED villogását.



LED	Állapot	Leírás
⁘ ᛒ	A **Bluetooth** LED hangjelzéssel együtt villog.	**Bluetooth** eszköz keresése.
● ᛒ	A **Bluetooth** LED hangjelzéssel együtt bekapcsol.	**Bluetooth** eszköz csatlakozik.

Megjegyzés

- AUX módban a **Bluetooth** LED kikapcsol.
- Miután a párosítás megtörtént, azt akkor sem kell újra végrehajtani, ha a készüléket kikapcsolja.
- Amikor az AUX módot **Bluetooth** módra váltja, a **Bluetooth** LED bekapcsol, de nincsen hang.

Egyszerű használati útmutató


Funkció	Hogyan kell	Állapot
Bekapcsolás	Nyomja meg a ⏻ gombot.	A táp LED hangjelzéssel együtt bekapcsol.
Kikapcsolás	Nyomja meg a ⏻ gombot.	A táp LED hangjelzéssel együtt kikapcsol.
Bluetooth párosítás	Amikor a **Bluetooth** LED villog, válassza ki az LG-PL2 (XX) opciót az Ön **Bluetooth** eszközének eszközlistájáról.	A **Bluetooth** LED hangjelzéssel együtt bekapcsol.
Több telefon párosítása	A ᛒ gombot 2 másodpercig nyomva tartva adhat hozzá egy másik **Bluetooth** eszközt.	A másik eszköz keresése közben a **Bluetooth** LED villog. A párosítás után a **Bluetooth** LED hangjelzéssel együtt folyamatos fehér színnel világít.
Hangerőszabályzó	Nyomja le a — vagy a + gombot.	Amikor a készülék eléri a minimális vagy a maximális hangerőt, egy sípoló hangjelzés hallható.
Lejátszás/Szünet	Nyomja meg a ⏯ gombot.	-
Ugrás előre	Nyomja meg kétszer a ⏯ gombot.	-
Ugrás vissza	Nyomja meg háromszor a ⏯ gombot.	-
Kihangosító	Nyomja meg a ⏯ gombot.	Hívás fogadása és kapcsolat megszüntetése.
Hangvezérlés	Nyomja meg és 2 másodpercig tartsa lenyomva a ⏯ gombot.	Beszélhet úgy, hogy az okostelefon hangutasítás funkciója a hangszóró mikrofonján keresztül működjön.
Hanghatás	Nyomja meg a **SOUND BOOST** gombot és válasszon a Standard vagy a SOUND BOOST módok közül.	A **SOUND BOOST** gomb megnyomásakor a hanghatás megváltozik. Ha a LED nem világít, az standard módot jelent, ha a LED világít, az pedig SOUND BOOST módot.
Duális üzemmód	Nyomja meg a **DUAL** gombot.	A hangjelzés először az elsődleges hangszórón, majd a másik hangszórón hallhatók.
Bluetooth alaphelyzetbe állítás	Nyomja meg és 7 másodpercig tartsa lenyomva a ᛒ gombot.	A táp és a **Bluetooth** LED 4-szer felvillan.

Megjegyzés

- Dual Mode üzemmódban a több telefon párosításával való csatlakozás nem támogatott. (23-24. oldal)
- A lejátszást vagy a hangerőt a **Bluetooth** eszközével módosíthatja.
- A **Bluetooth** inicializálása után újra csatlakoznia kell a **Bluetooth** eszközre. (iOS eszközök esetén próbálja meg újra csatlakoztatni a **Bluetooth** eszközt a **Bluetooth** eszközön fennálló csatlakozás törlése után).

Kézmentes funkció

A **Bluetooth** eszközén bejövő hívást fogadhat erre a készülékre. A készüléket csatlakoztassa egy **Bluetooth** eszközre.



Funkció	Hogyan kell
Hívás fogadás.	Nyomja meg a ⏯ gombot.
Hívás befejezése.	Nyomja meg a ⏯ gombot.
Hívás elutasítása.	Nyomja meg és 2 másodpercig tartsa lenyomva a ⏯ gombot.
Váltás a hangszóró és az Ön telefonja között hívás közben.	Nyomja meg és 2 másodpercig tartsa lenyomva a ⏯ gombot.

Megjegyzés

- Kihangosító funkció közben a hangvezérlés nem támogatott.
- Ez a funkció csak okostelefon esetén érhető el.
- A hívás hangerejének beállításához nyomja meg a készüléken a −, + gombokat.
- Dual Mode üzemmódban az akusztikus gerjedés miatt hívás csupán az elsődleges hangszóróval fogadható. (23–24. oldal)
- Egyes **Bluetooth**-szolgáltatással rendelkező készülékeken, bejövő hívás fogadása esetén előfordulhat, hogy a beépített csengőhang szólal meg (pl. Android készülékeken). A beépített csengőhang nem állítható.
- Többtelefonos párosítási módban a hangszórón csatlakoztatott eszközök közül egyszerre csak egy eszközön fogadható bejövő hívás.
- Ha a hívás fogadása úgy történik, hogy a készülékhez több **Bluetooth** eszköz van párosítva, akkor a kihangosított üzemmód nem használható.
- Még akkor is használhatja ezt a funkciót, ha átkapcsol AUX módra, ha az eszköz **Bluetooth** kapcsolat állapotban van.
- Valamely hívásnak a telefonon lévő beszélgetés gomb megnyomásával történő fogadásakor a hívás átkapcsol a telefonra. Amennyiben a hangszórón keresztül kíván beszélni, a telefonon át kell váltani hangszóró üzemmódra. (Kizárólag iOS készülékek esetén.)
- Ha nem szeretné használni ezt a funkciót, tiltsa le a **Bluetooth** beállítást a telefonon. Csatlakoztassa újra a **Bluetooth**-t az üzemmód használatához.

Hangutasítás

Beszéddel működtetheti az okostelefonja hangvezérlését a hangszóró mikrofonján keresztül, a hangvezérlés vagy a Siri használatával.

Megjegyzés

Mindenképpen olyan okos eszközt használjon, amely rendelkezik hangvezérléssel.




1. Csatlakoztassa a hangszórót okos eszközhöz **Bluetooth**-on keresztül.
2. Nyomja meg 2 másodpercig a ⏯ gombot a hangvezérlés aktiválásához az okos eszközön.
3. Aktiválja a hangutasítás alkalmazást az alábbiak szerint.
   - Android operációs rendszer: Válassza ki a hangvezérlést végző alkalmazást.
   - iOS O/S : a Siri automatikusan aktiválva lesz.
4. A hangszóró mikrofonján keresztül adjon utasítást a hangvezérlésnek vagy a Siri-nek.

Megjegyzés

- Kihangosító funkció közben a hangvezérlés nem támogatott.
- Ha okoseszközökön a hangutasítás időkorlátját túllépi, akkor ez a funkció automatikusan törlésre kerül
- Javasoljuk, hogy használja a Google alkalmazást (Google Asszisztens, Google Now stb.), amikor ezt a funkciót használja Android eszközön. A Google alkalmazást a Google biztosítja. Előfordulhat, hogy a helyszínek egy része nem támogatja a Google Irányelveit.
- Ha törölni szeretné a hangvezérlési módot, akkor nyomja meg ismét a ⏯ gombot és ismét tartsa lenyomva 2 másodpercig, amikor ez a funkció aktiválva van.
- Bővebb információkért lásd a hangvezérlést végző alkalmazást vagy a Siri-t.
- Ha a mikrofonhoz közel beszél, akkor a siker aránya nagyobb lesz.
- A **Bluetooth** eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.

Hanghatás

A kívánt hangeffektust a **SOUND BOOST** gombbal választhatja ki.



Hangeffektus beállítása

○ Be / ● Ki


LED	Funkció	Leírás
○ SOUND BOOST	Standard	Csúcsminőségű, kiegyensúlyozott és természetes hangzást élvezhet.
● SOUND BOOST	SOUND BOOST	Élvezheti a tág hangteret és az erős hangzást.

Megjegyzés

- Ha újra bekapcsolja a hangszórót, akkor a legutoljára használt opció lesz aktív.
- Módosíthatja a hanghatást a “LG XBOOM” alkalmazásban. (Kizárólag Android esetében.)
- Ha a "Standard" hangatást választja ki, prámium hangzást élvezhet a MERIDIAN-tól.
- A hangnak az optimális, csúcsminőségű hangzás érdekében történő finomhangolása miatt egy kis különbség lehet a hangeffektus módok között.

Zenehallgatás külső készülékről

Az eszközön sokféle külső készülék zenéjét lehet hallgatni.



1. A ⏻ gomb megnyomásával kapcsolja be a hangszórót.
2. Csatlakoztassa a külső eszközt az egység **AUX** (3,5 mm) bemenetén át.
3. Kapcsolja be a külső készüléket és indítsa el a lejátszást.

Megjegyzés

- A 3,5 mm-es sztereókábel csatlakoztatásakor a készülék automatikusan AUX üzemmódra vált.
- AUX üzemmódban a hangszórónak más **Bluetooth** eszközökhöz történő nem szándékos kapcsolódásának elkerülése érdekében a rendszer korlátozza a **Bluetooth** kapcsolódást.
- Ha e mód használata közben megnyomja a ᛒ gombot, akkor a rendszer **Bluetooth** módba vált.
- A kettős üzemmódot használata esetén az AUX mód nem támogatott.

A BLUETOOTH® vezeték nélküli technológia használata

A BLUETOOTH-ról

A **Bluetooth** egy rövid hatótávú, vezeték nélküli kommunikációs technológia.

Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok zavarják, vagy a **Bluetooth** készülékek más-más helységben vannak, a hang szakadozhat.

Az egyes készülékek vezeték nélküli **Bluetooth** technológiával végzett összekötése ingyenes.
A vezeték nélküli **Bluetooth** technológia használatára képes mobiltelefon a Cascade készülékkel használható, ha **Bluetooth** technológiával kapcsolódik hozzá.

- Elérhető eszközök: Okostelefon, Notebook stb.
- 5.0-es verzió
- Kodek : SBC, AAC

BLUETOOTH profilok

A vezeték nélküli **Bluetooth** -technológia használatához az eszközöknek képesnek kell lenniük bizonyos profilok használatára.
A készülék a következő profilok használatára alkalmas:

A2DP (fejlett audioszétosztó profil)
HFP (Kéz nélküli profil)


AVRCP (A/V távirányítású profil)

BLUETOOTH eszközön tárolt zene hallgatása


Egység párosítása a BLUETOOTH berendezéssel

Az összekapcsolási műveletek megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** készüléke **Bluetooth** módra van állítva. Lásd a **Bluetooth** eszköz felhasználói útmutatóját. Ha egyszer már párosította az eszközt, azt már nem kell többször megtenni.


1. A készülék bekapcsolását követően a **Bluetooth** LED hangjelzéssel együtt villog.



2. Kapcsolja be a **Bluetooth** eszközt és végezze el a párosítást. A **Bluetooth** eszköz megkeresi az elérhető **Bluetooth** készülékeket, és a típusától függően az elérhető **Bluetooth** készülékek listája jelenhet meg a kijelzőjén. Ez a készülék az „LG-PL2 (xx)" néven jelenik meg a listában.




3. Válassza ki az „LG-PL2 (xx)" opciót.



Megjegyzés

- Az XX a **Bluetooth** cím utolsó két számjegye. Például, ha az Ön készülékének **Bluetooth** címe 9C:02:98:4A:F7:**08**, akkor a **Bluetooth**-eszközön „LG-PL2 (**08**)" látható.
- A **Bluetooth** eszköz típusától függően egyes eszközök párosítási módja eltérő lehet. A **Bluetooth**-párosítás részleteiről a **Bluetooth** eszköz kézikönyvében olvashat.

4. Amikor ez a készülék sikeresen csatlakozott a **Bluetooth** eszközhöz, a **Bluetooth** LED hangjelzéssel együtt bekapcsol.



5. Indítsa el a lejátszást.
   A **Bluetooth**-eszközön tárolt zene lejátszását lásd a **Bluetooth**-eszköz használati útmutatójában.

Megjegyzés

- A **Bluetooth** technológia használatához a készülék és a **Bluetooth** eszköz közötti távolság a lehető legkisebb legyen, és ezt ne változtassa meg.
  A következő lenti esetekben viszont zavarok előfordulhatnak:
  - Akadály található az egység és a **Bluetooth** készülék között.
  - Más, a **Bluetooth** technológia frekvenciáját használó készülék is működik a közelben, pl. orvosi berendezés, mikrohullámú sütő, vagy vezeték nélküli LAN-eszköz.
- Ha a **Bluetooth** kapcsolat nem működik jól, menjen vissza a „Egység párosítása a BLUETOOTH berendezés" 1. lépéséhez és próbálja újra.
- Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok zavarják, a hang szakadozhat.
- Az eszköz típusától függően a **Bluetooth** funkció esetleg nem használható.
- A **Bluetooth** funkciót okostelefon, notebook használatakor élvezheti.
- Minél nagyobb a távolság a készülék és a **Bluetooth** eszköz között, annál rosszabb a hangminőség.
- A **Bluetooth** kapcsolat megszakad, ha a készüléket kikapcsolja, vagy a **Bluetooth** eszköz távol kerül a készüléktől.
- A **Bluetooth** kapcsolat megszakadása esetén csatlakoztassa a **Bluetooth** eszközt újra a készülékhez.
- A **Bluetooth** csatlakozás fennmarad akkor is, ha a **Bluetooth** funkciót más funkcióra váltja.
- Ha egy **Bluetooth** eszközt (iOS eszköz stb.) csatlakoztat a készülékre vagy az eszközt működteti, a készülék és az eszköz hangereje szinkronizálható egymással.
- Ha a készülék nem csatlakozik, a **Bluetooth** LED villog.
- A **Bluetooth** funkció használatakor a megfelelő hangerőt a **Bluetooth** eszközön kell beállítani.

A csatlakoztatott Bluetooth eszköz vezérlése

Az alábbiak a készülékről is vezérelhetőek a csatlakoztatott **Bluetooth** eszközön: lejátszás, szünet, ugrás, hangerő.

Megjegyzés


- Ezt a funkciót csak Android OS és iOS eszközzel használhatja.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció a **Bluetooth**-eszköz típusától függően nincs támogatva vagy máshogy működik.

Több telefon párosítása

A készülék egyszerre 2 **Bluetooth** eszközre csatlakoztatható.


Párosítás két eszközzel

1. A készüléket csatlakoztassa egy **Bluetooth** eszközre. (16-18. oldal)
2. Amikor a **Bluetooth** eszköz és a készülék közötti kapcsolat létrejött, nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a ᛒ gombot.




- Ekkor a **Bluetooth** LED hangjelzéssel együtt villog. Az egység több telefon párosítási módra vált.

3. Válassza az "LG-PL2 (XX)"-t a másik **Bluetooth** eszköz eszközlistájáról.



- Ezt követően a hangszóró 2 **Bluetooth** eszközzel lesz kapcsolatban.

4. Amikor a 2 **Bluetooth** eszköz csatlakoztatása sikeresen megtörténik, a **Bluetooth** LED bekapcsol.



Megjegyzés

- Duális üzemmód használata esetén a többtelefonos párosítási kapcsolat nem támogatott. Nyomja meg a **DUAL** gombot a duális üzemmód visszavonásához.
- A készülékhez legfeljebb 2 **Bluetooth** eszközt lehet csatlakoztatni, a fentiek szerint. Ha új **Bluetooth**-eszközt kíván csatlakoztatni 2 csatlakoztatott **Bluetooth**-eszközzel, nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva 2 másodpercig.
- Ha a mikrofon készen áll a több telefon párosítási módra, néhány percen belül össze kell kapcsolnia más **Bluetooth** eszközöket és a hangszórót (kb. 1 perc). Ellenkező esetben a több telefon párosítási mód megszakad.
- A csatlakoztatni kívánt eszköz jellemzőitől függően előfordulhat, hogy több telefon párosítása nem támogatott.
- Az eltávolítható/lecsatlakoztatható **Bluetooth** eszköz (pl. Dongle stb.) nem alkalmas több telefon párosítására.
- Bár a készülékhez akár 2 **Bluetooth** eszközt lehet csatlakoztatni, a zene lejátszása és vezérlése azonban nem lehetséges a 2 **Bluetooth** eszköz egyidejű használatával. Állítsa le a zenét, ha a másik **Bluetooth** eszközt kívánja lejátszani.
- Több eszköz párosításakor a **Bluetooth** eszközöktől függően egy kis időt vehet igénybe a zene lejátszása.
- Több telefon párosítása esetén 2 **Bluetooth** eszköz összekapcsolása nincs automatikusan támogatva. Csak egy **Bluetooth** berendezés van automatikusan összekapcsolva a mikrofonnal. Egyéb berendezéseket kézzel kell összekötni.
- Ha a **Bluetooth** hatótávolságán kívülre kerül a **Bluetooth** leválasztása nélkül, akkor néhány percig eltarthat más **Bluetooth** eszközök csatlakoztatása. A készülék ki- és bekapcsolása után a többi **Bluetooth** eszköz késlekedés nélkül csatlakoztatható.
- Ha már 2 **Bluetooth** eszközhöz van csatlakozva, és új **Bluetooth** eszközt próbál csatlakoztatni, akkor ez a hangszóró automatikusan leválasztja az egyik **Bluetooth** eszközt. (A használatban levő **Bluetooth** eszköz nem kerül leválasztásra.)
- Több telefon párosítása esetén csak a vezérlést végző egyetlen **Bluetooth** eszköz használhat hangvezérlést.

A "LG XBOOM" alkalmazás használata

Megjegyzés

- Ezen a készüléken a „LG XBOOM” alkalmazás kizárólag Android operációs rendszerrel használható.
- Javasolt az alkalmazás legfrissebb verziójának használata.

A „LG XBOOM” alkalmazásról

Az “LG XBOOM” alkalmazás új funkciók alkalmazását teszi lehetővé a készüléken.

A további funkciók eléréséhez töltse le és telepítse az ingyenes “LG XBOOM” alkalmazást.

Telepítse a „LG XBOOM” alkalmazást a Bluetooth-eszközre.

A “LG XBOOM” alkalmazást kétféle módon telepítheti a Bluetooth eszközére.

Telepítse a „LG XBOOM” alkalmazást QR-kódon keresztül.

1. Telepítse a „LG XBOOM” alkalmazást QR-kódon keresztül. A QR-kód leolvasásához használjon leolvasó szoftvert.

<Android>

2. A telepítéshez koppintson egy ikonra.

Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** eszköze csatlakoztatva van-e az internetre.
- Ellenőrizze, hogy a **Bluetooth** eszköz rendelkezik e szkennelő szoftverrel. Ha nincs, töltse le az egyik "Google Android Market (Google Play Store)".
- A helytől függően előfordulhat, hogy a QR kód nem működik.

Telepítse „LG XBOOM” App keresztül „Google Android Market (Google Play Store)”

1. Érintse meg a "Google Android Market (Google Play Store)" ikont.
2. A keresősávban gépelje be azt, hogy “LG XBOOM” és indítsa el a keresést.
3. A keresési eredmények között a „LG XBOOM” sort megérintve töltse le a **Bluetooth** alkalmazást.

Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** eszköze csatlakoztatva van-e az internetre.
- Győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** eszköz fel van szerelve "Google Android Market (Google Play Store)".

Aktiválja a Bluetooth-ot a „LG XBOOM” alkalmazással.

A “LG XBOOM” alkalmazás segít a **Bluetooth** eszköz csatlakoztatásában a készülékéhez.


Koppintson az “LG XBOOM” alkalmazás ikonjára a kezdő oldalon az “LG XBOOM” alkalmazás megnyitásához, és ugorjon a főmenüre.

Megjegyzés


- A "LG XBOOM" alkalmazás csak olyan készülékeken érhető el, ahol a szoftververzió a következő;
  - Android O/S: 5.0 (vagy újabb)
- A készüléktől függően előfordulhat, hogy a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás nem működik.
- Még a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás csatlakoztatása után is megszólalhat az eszközről lejátszott zene. Ilyenkor ismételje meg a csatlakoztatási eljárást.
- Ha más alkalmazásokat használ vagy módosítja a **Bluetooth** eszköz beállításait, miközben a „Music Flow Bluetooth”-t használja, a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás rendellenesen működhet.
- Ha a „Music Flow Bluetooth” rendellenesen működik, ellenőrizze a **Bluetooth** eszközt és a csatlakozást a „Music Flow Bluetooth” alkalmazásban, majd próbáljon meg újra csatlakozni.
- A telefon operációs rendszerétől függően a „Music Flow Bluetooth” működtetése eltéréseket mutathat.
- Ha a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás kapcsolat nem működik megfelelően, ellenőrizze a **Bluetooth** beállításokat a **Bluetooth** eszközön.

Duális üzemmód kapcsolat

Két hangszóró segítségével élvezheti a sztereó hangzást. A duális üzemmód élvezetéhez egy másik hangszórót is be kell szereznie.




1. Nyomja meg a hangszórókon a **DUAL** gombot. Ezután a hangszórók készen állnak a duális üzemmódra.



- Hangjelzés hallható lesz.

2. Ha két hangszóró van csatlakoztatva, az elsődleges hangszóró Bluetooth LED fény bekapcsol, míg a másik hangszóró Bluetooth LED fény kikapcsol. A hangjelzés először az elsődleges hangszórón, majd a másik hangszórón hallhatók.



- **A** hangszóró: az elsődleges hangszóró beállítása „L" (Left – bal oldali) csatorna, és a **Bluetooth** LED fénye bekapcsol.
- **B** hangszóró: a másik hangszóró beállítása „R" (Right – jobb oldali) csatorna, és a **Bluetooth** LED fénye kikapcsol.

Megjegyzés

- A duális üzemmód kapcsolat létrehozása akár 1 percet is igénybe vehet.
- A duális üzemmód használata csak a PL2 modellre korlátozódik, és egyéb hordozható Bluetooth hangszóró esetében nem érhető el.
- Ha nincs kapcsolat a **Bluetooth** eszközzel, az elsődleges hangszórón található **Bluetooth** LED villog.
- Az **A** hangszóró a **Bluetooth** MAC címétől függ.

3. Játssza le a kívánt zenét a **Bluetooth** eszközön.


Megjegyzés

- A duális üzemmód használata esetén több telefont nem lehet párosítani.
  - Az elsődleges hangszóró (Ⓐ) csak egy **Bluetooth** eszközhöz kapcsolódik.
- Duális üzemmódban a **Bluetooth** eszközhöz csak az elsődleges (Ⓐ) hangszóró csatlakoztatható.
- A tápfeszültség kikapcsolása majd annak bekapcsolását követően a duális üzemmód használatához mindkét hangszórót újból csatlakoztatni kell.
- Ha az egységek nem képesek sztereó módban csatlakozni, térjen vissza az 1. lépésre és próbálkozzon újra.
- A duális üzemmód kapcsolat létrehozása közben a Bluetooth eszközök keresése nem működik.
- Amikor megszakítja a duális üzemmód kapcsolatot, nyomja meg ismét a két hangszóró **DUAL** gombjait.
- Ha a kettős üzemmódot választja, egyszerre állíthatja be mind a fő (Ⓐ), mind a többi (Ⓑ) hangszóró hangerejét, lejátszását vagy hanghatását.
- Ha duális üzemmód kapcsolattal csatlakozik AUX mód használata során, akkor ez a hangszóró automatikusan **Bluetooth** módra vált.
- Duális üzemmódban az akusztikus gerjedés miatt hívás csupán az elsődleges hangszóróval fogadható.
- Ha 3,5 mm-es sztereókábelt csatlakoztat duális üzemmódban, akkor törli a duális üzemmódot, majd átvált AUX módra.
- Ha a **Bluetooth**-eszközt duális üzemmódban szeretné használni, a pillanatnyilag csatlakoztatott **Bluetooth**-eszköz lecsatlakoztatásához nyomja meg és 2 másodpercig tartsa nyomva a ᛒ gombot, majd csatlakoztassa a kívánt eszközt.
- Ha **Bluetooth**-eszközt (iOS eszközt stb.) csatlakoztat a készülékhez, vagy működteti a készüléket, a készülékek hangerejét egymáshoz lehet szinkronizálni.
- Kettős lejátszás módban a hangszórókat helyezze egymáshoz a lehető legközelebb.
- A hálózati körülményektől függően a kettős lejátszás nem biztos, hogy megfelelően működik.
- Duális üzemmódban csak az elsődleges hangszórón használhat hangvezérlést.
- Előfordulhat, hogy egyes mobiltelefonok nem játsszák le megfelelően a zenét, ha a lejátszás során próbálja meg bekapcsolni a duális üzemmódot.
- Előfordulhat, hogy a hangszóró nem szinkronizálja össze a hangot a videóval (pl. TV stb).
- Nyomja meg a ⏻ gombot, DUAL gombot, a duális üzemmód visszavonásához.

Egyéb műveletek

Visszaállítás

A hangszóró hibás működése esetén egy vékony tűvel vagy hasonló tárggyal nyomja meg a **RESET** gombot. Ekkor a hangszóró ki van kapcsolva.
A mikrofon bekapcsolásához nyomja meg a ⏻ gombot.



A sípoló hang be-/kikapcsolása

Állítsa be a sípoló hangot a „LG XBOOM" alkalmazáson keresztül:
LG XBOOM menü → [Beállítás] → [Sípoló hang]

Automatikus kikapcsolás

Ha a készülék **Bluetooth** üzemmódban van zenelejátszás nélkül 15 percig, vagy AUX mód, gombkezelés nélkül 6 órán keresztül, a készülék automatikusan kikapcsol.

A funkció be-, illetve kikapcsolható.
Amikor a beállításokat az alábbi sorrendben módosítja, a főkapcsoló LED fénye 5-ször felvillan, miközben hangjelzést ad.

Funkció	Hogyan kell
BEKAPCSOLÁS	Tartsa nyomva a ⏻, + gombot egyszerre 2 másodpercig.
KIKAPCSOLÁS	Tartsa nyomva a ⏻, — gombot egyszerre 2 másodpercig.

Megjegyzés

- Ezt a funkciót be- és kikapcsolhatja a „LG XBOOM" alkalmazáson keresztül. (Kizárólag Android esetében.)
- Ha a funkció ki van kapcsolva, a hangszóró a ⏻ gomb megnyomásakor, illetve a telep teljes lemerülésekor kapcsol ki.

Hibaelhárítás

Probléma	Oka és kijavítása
Nincs tápfeszültség.	• Az akkumulátor lemerült. Töltse fel az akkumulátort. • Csatlakoztassa az egységet a tápellátáshoz az AC adapterrel.
Nincs hang, vagy torz.	• A készülék vagy az okos eszköz hangereje minimumon van. Ellenőrizze és állítsa be az egység vagy a **Bluetooth** eszköz hangerejét. • Ha a külső készüléket nagy hangerővel használja, a hangminőség romolhat. Csökkentse az eszközök hangerejét. • Ha a készüléket nem zenehallgatásra használja, a hangminőség csökkenhet, vagy a készülék nem megfelelően működhet.
A **Bluetooth** párosítás nem működik megfelelően.	• A **Bluetooth** eszközön kapcsolja ki, majd be a **Bluetooth** funkciót, majd végezze el újra a párosítást. • Ellenőrizze, hogy a **Bluetooth** eszköz be van-e kapcsolva. • A készülék és a **Bluetooth** eszköz között ne legyen akadály. • A **Bluetooth** eszköz vagy a környezet függvényében előfordulhat, hogy az Ön eszközét nem lehet párosítani a készülékkel.
A készülék nem megfelelően működik.	• Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a tárolt **Bluetooth** információ törlődhet. A készülék tápfeszültségének kikapcsolása után előfordulhat, hogy az előző beállítások nem maradnak meg. • Hibás működés esetén a készüléket olyan helyen használja, ahol a páratartalom vagy a hőmérséklet nem túl magas, illetve nem túl alacsony. • Túlterhelés esetén a táp és a **Bluetooth** LED-ek fehér fénnyel villognak. Kapcsolja ki majd be a készülék tápellátását.
A fenti megoldások nem működnek.	• Nyomja meg a hangszórón található **RESET** gombot egy tárggyal, például vékony tűvel (25. oldal).

Védjegyek és licencek



A **Bluetooth®** szó és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek, és az LG Electronics által történő mindenfajta használatuk licenchez kötött.
Minden más védjegy és márkanév az illető tulajdonos tulajdonát képezi.

A készülék kezelése

A készülék szállítása

Kérjük, őrizze meg az eredeti kartondobozt és csomagolóanyagokat. Ha a készüléket szállítani kell, a maximális védelem érdekében használja az eredeti gyári csomagolást.

A külső felületek tisztítása

- A készülék közelében ne használjon illékony anyagokat, például rovarirtó sprayt.
- Az erős dörzsölés hatására a felület sérülhet.
- Gumiból vagy műanyagból készült tárgyak ne érintkezzenek hosszú ideig a készülékkel.

A készülék tisztítása

A lejátszó tisztításához puha, száraz rongyot használjon. Ha a felületek nagyon szennyezettek, enyhe mosogatószerrel nedvesített puha törlőkendőt használjon. Ne használjon erős oldószert, például alkoholt, benzint vagy hígítót, mert ezek felületi sérülést okozhatnak.

Adatok

Általános	
Tápellátás	5 V ⎓ 2 A (AC adapter) Beépített újratölthető akkumulátor
Energiafogyasztás	Tanulmányozza az egységen található fő címkét.
Méretek (Szé. x Ma. x Mé.)	Körülbelül 126 mm X 82 mm X 80 mm
Üzemi hőmérséklet	5 °C - 35 °C
Üzemi páratartalom	5% és 60% relatív páratartalom között
Vízállóság	IPX5

Bemenetek	
AUX (hordozható)	0,5 Vrms (3,5 mm-es sztereó aljzat)

Akkumulátor	
Akkumulátor kapacitása	1500 mAh
Működési idő	körülbelül 10 óra. Ez az akkumulátor állapotától és a működési feltételektől függően változhat.
Töltési idő	4 órán alul (hálózati adapter használata esetén). Az akkumulátor állapotától vagy a működéstől függően változhat.

- A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.


LG
Life's Good