NOKIA

Nokia 110

Felhasználói kézikönyv

Kiadvány 2020-02-05 hu-HU

1 A felhasználói kézikönyv bemutatása

Fontos: Az eszköz használatba vétele előtt olvassa el az eszköz és az akkumulátor biztonságos használatával kapcsolatos fontos információkat a „Saját biztonsága érdekében” és „A termékre és a biztonságra vonatkozó információk” című részeket a nyomtatott felhasználói kézikönyvben, illetve a www.nokia.com/support weboldalon. Az új eszköz kezdő lépéseivel kapcsolatban olvassa el a nyomtatott felhasználói kézikönyvet.

© 2019 HMD Global Oy. Minden jog fenntartva.

Tartalom

1 A felhasználói kézikönyv bemutatása 2

2 Tartalom 3

3 Kezdő lépések 5

A telefon gombjai és részei 5

A telefon beállítása és bekapcsolása 6

A telefon töltése 7

Billentyűzet 8

4 Hívások, névjegyek és üzenetek 9

Hívások 9

Névjegyzék 9

Üzenetek küldése 10

5 A telefon testre szabása 11

A csengőhang vagy az üzenetjelző hang módosítása 11

A kezdőképernyő megjelenésének módosítása 11

Profilok 12

A Kedvencek beállításai 12

A SIM-kártyák testre szabása 13

6 Kamera 14

Fényképek és videók 14

7 Rádió 15

Rádióállomások keresése és mentése 15

Rádióhallgatás 15

8 Óra, naptár és számológép 16

A dátum és az idő manuális beállítása 16

Ébresztőóra 16

Naptár 16

Számológép 16

© 2019 HMD Global Oy. Minden jog fenntartva.

9 Telefonjának kiürítése 18

Személyes tartalom eltávolítása a telefonról 18

Gyári beállítások visszaállítása 18

10 A termékre és a biztonságra vonatkozó információk 19

Saját biztonsága érdekében 19

Segélyhívások 21

A készülék körültekintő használata 22

Újrahasznosítás 23

Az áthúzott, kerekes szemétgyűjtő tartályt ábrázoló szimbólum 23

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk 23

Kisgyermekek 24

Orvosi eszközök 24

Beültetett orvosi eszközök 24

Hallás 25

Óvja meg eszközét a káros tartalmaktól 25

Járművek 25

Robbanásveszélyes környezetek 26

Tanúsítványokra vonatkozó információ (SAR) 26

A Digitális jogvédelem ismertetése 27


A szerzői jogokkal kapcsolatos és egyéb megjegyzések 27

© 2019 HMD Global Oy. Minden jog fenntartva.

3 Kezdő lépések

A TELEFON GOMBJAI ÉS RÉSZEI

Az Ön telefonja



Ez a használati útmutató az alábbi modellre vonatkozik: TA-1192

1. Hívásgomb
2. Bal választógomb
3. Görgetőgomb. Nyomja meg, hogy alkalmazásokat érjen el és elemeket válasszon ki.
4. Fülhallgató/hangszóró
5. USB-csatlakozó
6. Zseblámpa
7. Headset-csatlakozó
8. Kamera
9. Hátlap felnyitási helye
10. Jobb választógomb
11. Vége/Bekapcsológomb
12. Mikrofon

© 2019 HMD Global Oy. Minden jog fenntartva.

Az antenna használata közben ne érintse meg fölöslegesen az antennaterületet. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, és csökkentheti az akkumulátor élettartamát, mivel magasabb energiaszintű működést okoz.

Ne csatlakoztassa olyan eszközökhöz, amelyek kimeneti jelet hoznak létre, mert az károsíthatja a készüléket. Ne csatlakoztasson semmilyen feszültségforrást az audiocsatlakozóhoz. Ha a jóváhagyottól eltérő típusú külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztat az audiocsatlakozóhoz, akkor különösen ügyeljen a hangerőre. A készülék egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémből készült tárgyakat. Ne tartson a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk törlődhetnek.

Előfordulhat, hogy a felhasználói útmutatóban említett egyes tartozékokat, például a töltőt, a fülhallgatót vagy az adatkábelt külön kell megvásárolni.

A TELEFON BEÁLLÍTÁSA ÉS BEKAPCSOLÁSA

Mini SIM-kártya




Fontos: Az eszköz csak mini SIM-kártyával (lásd az ábrát) használható. A nem kompatibilis SIM-kártyák kárt okozhatnak a kártyában vagy a készülékben, és a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

Megjegyzés: Az akkumulátor kivétele előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a töltőt, illetve minden egyéb eszközt. A burkolati elemek cseréjekor kerülje el az elektromos alkatrészek megérintését. A készülék tárolása és használata során mindig legyen a helyén minden burkolati elem.

© 2019 HMD Global Oy. Minden jog fenntartva.

A telefon beállítása



1. Körmét illessze a telefon aljánál lévő kis nyílásba, majd emelje ki és távolítsa el a hátlapot.
2. Ha az akkumulátor a telefonban van, emelje ki onnan.
3. Csúsztassa a SIM-kártyát a SIM1-kártyanyílásba az érintkezőfelülettel lefelé. Ha van második SIM-kártyája, csúsztassa azt a SIM2-nyílásba. Ha a készülék nincs használatban, mindkét SIM-kártya rendelkezésre áll, de ha az egyik kártyát éppen használja (például hívásra), akkor előfordulhat, hogy a másik SIM-kártya nem elérhető.
4. Ha van memóriakártyája, csúsztassa a memóriakártya-nyílásba.
5. Helyezze be az akkumulátort, ügyelve az érintkezők elhelyezkedésére.
6. Helyezze vissza a hátlapot.

A telefon bekapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a ⏻ elemet.

A TELEFON TÖLTÉSE

Az akkumulátor gyárilag csak részben van feltöltve, így előfordulhat, hogy a telefon használatához fel kell töltenie.

Az akkumulátor töltése

1. Csatlakoztassa a töltőt egy fali csatlakozóaljzathoz.

© 2019 HMD Global Oy. Minden jog fenntartva.

2. Csatlakoztassa a töltőt a telefonhoz. Ha végzett, húzza ki a töltőt a telefonból, majd a fali csatlakozóaljzatból is.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg.

Tipp: Ha nincs fali aljzat, használhat USB-töltést. Az USB töltési teljesítmény hatékonysága jelentős mértékben eltér, és hosszú időt vehet igénybe, amíg a töltés elkezdődik, és az eszköz működni kezd. Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva.

BILLENTYŰZET

A telefongombok használata

– A telefon alkalmazásainak és funkcióinak megtekintéséhez a kezdőképernyőn válassza a Menü lehetőséget. – Egy alkalmazásra vagy funkcióra történő ugráshoz nyomja a görgetőgombot fel, le, balra vagy jobbra. Az alkalmazás vagy funkció megnyitásához nyomja meg a görgetőgombot.

A billentyűzet zárolása

A gombok véletlen lenyomásához zárolja a billentyűzetet: válassza a Kedvencek > Billentyűzár lehetőséget. A billentyűzet zárolásának feloldásához válassza a Kiold lehetőséget.

Kapcsolja be a zseblámpát

A zseblámpa bekapcsolásához a nyomja meg felfelé a vezérlőgombot kétszer.

A zseblámpa kikapcsolásához nyomja meg felfelé egyszer a vezérlőgombot.

A lámpával ne világítson mások szemébe.

Írás a billentyűzettel

Ismételten nyomjon meg egy gombot, amíg a betű meg nem jelenik.

Szóköz beírásához nyomja meg a 0 gombot.

Ha különleges karaktert vagy írásjelet szeretne begépelni, válassza ki az Opciók > Beszúr. beáll. > Szimbólum beszúrása lehetőséget.

A kis- és nagybetűs mód közti váltáshoz nyomja meg ismételten a # gombot.

Szám beírásához nyomja tartva a számbillentyűt.

© 2019 HMD Global Oy. Minden jog fenntartva.

4 Hívások, névjegyek és üzenetek

HÍVÁSOK

Híváskezdeményezés

Ismerje meg, hogyan tud hívást kezdeményezni új telefonjáról.

1. – Adja meg a telefonszámot. A nemzetközi hívásoknál használt + karakter beviteléhez nyomja meg kétszer a * gombot.
2. Nyomja meg a ⌒ gombot. Ha szükséges, adja meg a használni kívánt SIM-kártyát.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg az ⌓ gombot.

Hívás fogadása

Nyomja meg a ⌒ gombot.

Tipp: Ha a körülmények miatt nem veheti fel a telefont és gyorsan el szeretné némítani, válassza a Némítás lehetőséget.

NÉVJEGYZÉK

Névjegy hozzáadása

Mentse el és rendszerezze barátai telefonszámait.

1. Válassza a Menü > > Új névjegy h.adása lehetőséget.
2. Válassza ki, hová szeretné elmenteni az adatot: Telefon vagy SIM-kártya.
3. Írja be a nevet és a telefonszámot.
4. Válassza az OK lehetőséget.

Elérhetőség mentése a hívásnaplóból

1. Válassza a Menü > > Nem fogadott hívások, Fogadott hívások, vagy Tárcsázott számok lehetőséget attól függően, honnan szeretné a névjegyet menteni.
2. Álljon rá a menteni kívánt számra, válassza az Opciók > Mentés lehetőséget, majd válassza ki a névjegy mentésének helyét.
3. Adja meg a névjegy nevét, ellenőrizze, hogy a telefonszám megfelelő-e, majd válassza az OK lehetőséget.

© 2019 HMD Global Oy. Minden jog fenntartva.

Ismerős hívása

Ismerőseit közvetlenül a névjegyzékből hívhatja.

1. Válassza ki a Menü > > Nevek lehetőséget.
2. Lapozzon egy névjegyre, és nyomja meg a hívógombot.

ÜZENETEK KÜLDÉSE

Üzenetek írása és küldése

1. Válassza a Menü > > Üzenet létrehozása lehetőséget.
2. Írja be az üzenetet az üzenetmezőbe.
3. Címzett hozzáadásához válassza az Opciók > Küldés lehetőséget. Megadhat telefonszámot, vagy ha címzettet szeretne hozzáadni, válassza a Keresés lehetőséget a Névjegyzék megnyitásához.
4. Válassza az OK lehetőséget.

Írási beállítások

Ha az üzenetmezőben áll, az üzenetíráshoz különféle lehetőségeket talál az Opciók menüpontban. Beszúrhat például szimbólumokat, és mentheti vagy elvetheti az üzeneteket.

A szótár bekapcsolásához válassza az Opciók > Szótár lehetőséget.

© 2019 HMD Global Oy. Minden jog fenntartva.

5 A telefon testre szabása

A CSENGŐHANG VAGY AZ ÜZENETJELZŐ HANG MÓDOSÍTÁSA

A csengőhang módosítása

1. Válassza a Menü > ⚙ > Hangbeállítások > Csengőhang lehetőséget.
2. Ha a telefon kéri, válasszon egy megfelelő SIM-kártyát.
3. Lapozzon egy csengőhanghoz, majd válassza ki az OK lehetőséget.

Tipp: Túl halk vagy túl hangos a csengőhang? Válassza ki a Csengetés hangereje lehetőséget, és görgessen balra vagy jobbra.

Az üzenetjelző hang módosítása

1. Válassza a Menü > ⚙ > Hangbeállítások > Üzenetjelző hang lehetőséget.
2. Ha a telefon kéri, válasszon egy megfelelő SIM-kártyát.
3. Lapozzon egy hanghoz, majd válassza ki az OK lehetőséget.

A KEZDŐKÉPERNYŐ MEGJELENÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Új háttérkép kiválasztása

1. Válassza a Menü > ⚙ > Kijelző beállítása > Háttérkép lehetőséget.
2. Válassza ki az Alapértelmezett lehetőséget, hogy az előre meghatározott háttérképek közül választhasson, vagy válassza ki a Fényképek lehetőséget, hogy az Ön által készített fényképek közül válasszon ki egy háttérképet.
3. Válassza ki a használni kívánt hátteret, majd a háttér képernyőn való elhelyezésének lehetőségét.

A dátum és idő megjelenítése

Megadhatja, hogy a telefon kezdőképernyőjén látni szeretné-e a dátumot és az időt.

1. Válassza a Menü > ⚙ > Időbeállítások > Dátum és idő kijelzése lehetőséget.
2. Válassza az Dátum és idő kijelzése lehetőséget, ha a kezdőképernyőn látni szeretné az órát.

Ha szeretné, hogy a telefon automatikusan frissítse az időbeállításokat, kapcsolja a Dát./idő auto. friss. elemet Be állásba.

© 2019 HMD Global Oy. Minden jog fenntartva.

PROFILOK

A telefon különböző helyzetekhez különböző profilokkal rendelkezik. A profilokat tetszése szerint szerkesztheti.

A profilok testreszabása

Különböző profilok léteznek, amelyeket különböző helyzetekben használhat. Van például csendes profil arra az esetre, ha nem kapcsolhatja be a telefon hangjait, és van kinti profil, amely nagy hangerejű.

A profilokat ennél pontosabban is testreszabhatja.

1. Válassza a Menü > ⚙ > Profilok lehetőséget.
2. Válasszon egy profilt, majd a Testreszabás lehetőséget.

Minden profilhoz beállíthat külön csengőhangot, a csengőhang hangerejét, üzenetjelző hangokat és így tovább.



Tipp: A gyors hozzáférés érdekében különböző profilokat adhat meg az Kedvencek menüben.

A KEDVENCEK BEÁLLÍTÁSAI

Különféle alkalmazásokra és beállításokra mutató gyors hivatkozásokat adhat meg az Kedvencek menüben.

A Kedvencek funkció beállításainak szerkesztése

A kezdőképernyő bal alsó sarkában található a Kedvencek elem, melynek kiválasztásakor gyorsan különféle alkalmazásokhoz és beállításokhoz férhet hozzá. Az alkalmazásokat és beállításokat tetszés szerint módosíthatja.

1. Válassza a Menü > ⚙ > Ugrás a beáll. lehetőséget.
2. Válassza a Lehetőségek elemet.
3. Görgessen a kezdőképernyő Kedvencek listájára felvenni kívánt hivatkozásra, és válassza a Jelöl lehetőséget.
4. A listából való kilépéshez válassza ki a Kész, a változások mentéséhez pedig az Igen lehetőséget.

© 2019 HMD Global Oy. Minden jog fenntartva.

Át is rendezheti a Kedvencek listát.

1. Válassza a Rendezés lehetőséget.
2. Görgessen az áthelyezni kívánt elemre, majd válassza ki a Mozgat lehetőséget.
3. Válassza ki, hogy feljebb, lejjebb, illetve a lista tetejére vagy aljára szeretné-e áthelyezni.
4. A listából való kilépéshez válassza ki a Vissza, a változások mentéséhez pedig az OK lehetőséget.

A SIM-KÁRTYÁK TESTRE SZABÁSA

A SIM-kártyák beállításainak szerkesztése

1. Válassza a Menü > ⚙ > Kettős SIM beáll.-ai lehetőséget.
2. Válassza a SIM neve lehetőséget, majd adjon meg egy nevet a SIM-kártyához.
3. Válasszon ki egy ikont a SIM-kártyához.

© 2019 HMD Global Oy. Minden jog fenntartva.

6 Kamera

FÉNYKÉPEK ÉS VIDEÓK

Fénykép készítése

1. Válassza a Menü > 📷 lehetőséget.
2. Fénykép készítéséhez nyomja meg a görgetőgombot.

Ha az éppen elkészült fényképet szeretné megnézni, válassza az Opciók > Fényképek megtekintése lehetőséget.

Videórögzítés

1. A videófelvevő bekapcsolásához válassza ki a Menü > 📷 elemet, majd lapozzon jobbra.
2. A felvétel megkezdéséhez válassza a 📹 elemet.
3. A felvétel leállításához válassza a ■ elemet.

Ha az éppen rögzített videót szeretné megnézni, válassza a ☰ > Videók lehetőséget.

© 2019 HMD Global Oy. Minden jog fenntartva.

7 Rádió

RÁDIÓÁLLOMÁSOK KERESÉSE ÉS MENTÉSE

Csatlakoztasson kompatibilis fülhallgatót. Ez rádióantennaként működik.

Keresse meg kedvenc rádióállomásait

1. Válassza a Menü > lehetőséget.
2. Ha a telefonja megkérdezi, hogy megkeresi-e az összes elérhető állomást, válassza az OK lehetőséget.
3. Egy másik rádióállomásra való átváltáshoz görgessen felfelé, illetve lefelé.
4. Egy megtalált állomás mentéséhez válassza az Opciók > Állomás mentése lehetőséget.

RÁDIÓHALLGATÁS

Hallgassa kedvenc rádióállomásait

Válassza a Menü > lehetőséget. A hangerő módosításához görgessen balra vagy jobbra. A rádiónak a telefon hangszóróján való hallgatásához válassza az Opciók > Hangszóró lehetőséget. Tartsa csatlakoztatva a fülhallgatót. A rádió kikapcsolásához válassza a Leállít lehetőséget.

© 2019 HMD Global Oy. Minden jog fenntartva.

8 Óra, naptár és számológép

A DÁTUM ÉS AZ IDŐ MANUÁLIS BEÁLLÍTÁSA

A dátum és az idő módosítása

1. Válassza a Menü > ⚙ > Időbeállítások lehetőséget.
2. Kapcsolja a Dát./idő auto. friss. lehetőséget Ki állásba.
3. Az idő beállításához görgessen le, majd válassza az Óra > Idő beállítása lehetőséget. A görgetőgomb segítségével állítsa be az időt, majd válassza az OK lehetőséget.
4. A dátum beállításához görgessen le, majd válassza a Dátumbeállítás lehetőséget. A görgetőgomb segítségével állítsa be a dátumot, majd válassza az OK lehetőséget.

ÉBRESZTŐÓRA

Ébresztés beállítása

1. Válassza a Menü > 🕒 > Jelzés lehetőséget.
2. Válasszon egy ébresztést.
3. Az óra beállításához görgessen fel- vagy lefelé. A perc beállításához lépjen jobbra, majd görgessen fel- vagy lefelé.
4. Válassza az OK lehetőséget.

NAPTÁR

Naptári emlékeztető hozzáadása

1. Válassza a Menü > 12 lehetőséget.
2. Válassza ki a dátumot, majd az Opciók > Emlék. hozzáadása lehetőséget.
3. Írja be az esemény nevét, majd válassza az OK lehetőséget.
4. Az ébresztő beállításához válassza az Jelzéssel lehetőséget. Az óra beállításához görgessen fel- vagy lefelé. A perc beállításához lépjen jobbra, majd görgessen fel- vagy lefelé.
5. Válassza az OK lehetőséget.

SZÁMOLÓGÉP

Ismerje meg, hogyan adhat össze, vonhat ki, szorozhat és oszthat a telefon számológépével.

© 2019 HMD Global Oy. Minden jog fenntartva.

A számológép használata

1. Válassza a Menü > lehetőséget.
2. Adja meg a számítás első tényezőjét, a görgetőgomb segítségével válassza ki a kívánt műveletet, majd adja meg a második tényezőt.
3. A számítás eredményéhez válassza az Egyenlő lehetőséget.

Válassza a Törlés lehetőséget a számmezők törléséhez.

© 2019 HMD Global Oy. Minden jog fenntartva.

9 Telefonjának kiürítése

SZEMÉLYES TARTALOM ELTÁVOLÍTÁSA A TELEFONRÓL

Ha új telefon vásárlása vagy más ok miatt szeretné kidobni vagy újrahasznosítani a régi telefont, az alábbi módon távolíthatja el róla személyes adatait és tartalmait. Ne feledje, az Ön felelőssége eltávolítani minden személyes tartalmat.

Tartalom eltávolítása a telefonról

Ha személyes tartalmat távolít el a telefonról, figyeljen arra, hogy a tartalmat a telefon memóriájából vagy a SIM-kártyáról törli-e.

1. Az üzenetek eltávolításhoz válassza a Menü > > Üzenetek törl. lehetőséget. Válassza ki a törölni kívánt üzeneteket.
2. A névjegyek eltávolításához válassza a Menü > > Törlés lehetőséget, majd válasszon, hogyan akarja törölni a névjegyeket: Egyenként vagy Mindegyik törlése.
3. A hívásadatok eltávolításához válassza a Menü > > Törlés lehetőséget, majd jelölje ki az Minden hívás lehetőséget.
4. Ellenőrizze, hogy minden személyes tartalma eltávolításra került.

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

Ebben a beállításban állíthatja vissza a gyári beállításokat. Azonban legyen óvatos, mivel elveszti a telefon összes személyre szabását és rajta lévő adatait.

A telefon visszaállítása

Ne feledje, ha kidobja telefonját, Ön a felelős minden személyes tartalom eltávolításáért.

Válassza a Menü > > Gyári beállítások visszaállítása lehetőséget. A telefon nem kér több megerősítést, de a telefon alaphelyzetbe kerül, és minden adat törlődik róla.

© 2019 HMD Global Oy. Minden jog fenntartva.

10 A termékre és a biztonságra vonatkozó információk

SAJÁT BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN

Olvassa el az alábbi egyszerű útmutatót. Ha nem tartja be az itt leírtakat, veszélyt okozhat, illetve sértheti a helyi jogszabályokat és előírásokat. További információért olvassa el a teljes felhasználói útmutatót.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJA KI



Kapcsolja ki a készüléket az olyan helyeken, ahol a mobiltelefon használata tiltott, illetve ahol interferenciát vagy veszélyt okozhat, például repülőgépen, kórházban, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek és robbantási területek közelében. A használatot korlátozó helyeken tartson be minden utasítást.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG



Tartson be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyja szabadon a kezét, hogy irányíthassa a járművet. Vezetés közben a biztonság legyen a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA



© 2019 HMD Global Oy. Minden jog fenntartva.

Minden vezeték nélküli eszköz érzékeny lehet az interferenciára, és ez kihatással lehet a teljesítményre.

HIVATALOS MÁRKASZERVIZ



A termék üzembe helyezését és javítását csak erre felhatalmazott szakember végezheti.

AKKUMULÁTOROK, TÖLTŐK ÉS EGYÉB TARTOZÉKOK



Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a HMD Global Oy által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Ne csatlakoztasson nem kompatibilis termékeket.

A KÉSZÜLÉKET TARTSA SZÁRAZON



Ha az eszköz vízálló, kérjük, további útmutatásért tekintse meg IP-értékelését.

© 2019 HMD Global Oy. Minden jog fenntartva.

ÓVJA HALLÁSÁT



Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgasson semmit hosszabb időn át nagy hangerővel. Legyen elővigyázatos, amikor a kihangosított készüléket a füléhez teszi.

SAR



Ez a készülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva, illetve a testtől legalább 0,2 hüvelyk (5 mm) távolságra használja. A vonatkozó maximális SAR-értékek a jelen felhasználói útmutató Tanúsítványokra vonatkozó információ (SAR) fejezetében olvashatók. További információ a www.sar-tick.com webhelyen található.

Ha a készüléket hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordja, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől legalább a fent meghatározott távolságban tartsa. Ne feledje, hogy a mobileszközök hanghívás bonyolítása nélkül is adhatnak le sugárzási teljesítményt.

SEGÉLYHÍVÁSOK

Fontos: A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmények között. Létfontosságú kommunikáció (például orvosi segélykérés) céljából soha ne hagyatkozzon kizárólag vezeték nélküli telefonokra.

Hívás kezdeményezése előtt:

- Kapcsolja be a telefont.
- Ha a telefon képernyője és billentyűzete le van zárva, oldja fel a zárolást. – Menjen olyan helyre, ahol megfelelő a térerő.

© 2019 HMD Global Oy. Minden jog fenntartva.

1. Nyomja meg ismételten a vége gombot, amíg meg nem jelenik a főképernyő.
2. Írja be az aktuális tartózkodási helyén használatos hivatalos segélyhívó számot. A segélyhívó telefonszámok a helytől függően eltérőek lehetnek.
3. Nyomja meg a hívás gombot.
4. Adja meg a szükséges adatokat a lehető legnagyobb részletességgel. Ne bontsa a hívást, amíg erre fel nem kérik.

Az alábbiak végrehajtására is szükség lehet:

– Tegyen a telefonba SIM-kártyát. – Ha telefonja PIN-kódot kér, írja be az adott helyhez tartozó hivatalos segélykérőszámot, majd nyomja meg a hívás gombot. – Kapcsolja ki a telefonon a híváskorlátozásokat, például a hívástiltást, a rögzített tárcsázást vagy a zárt hívócsoportok használatát.

A KÉSZÜLÉK KÖRÜLTEKINTŐ HASZNÁLATA

Óvatosan bánjon a készülékkel, az akkumulátorral, a töltővel és a tartozékokkal. A következő javaslatok segíthetnek fenntartani a készülék működőképességét.

– Tartsa szárazon a készüléket. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. – Ne használja és ne tárolja a készüléket poros vagy piszkos helyen. – Ne tartsa a készüléket túl meleg helyen. A magas hőmérséklet károsíthatja a készüléket vagy az akkumulátort. – Ne tartsa a készüléket túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja a készüléket. – Ne nyissa ki a készüléket más módon, mint ahogyan az a használati útmutatóban szerepel. – Az illetéktelen módosítás károsíthatja a készüléket, és a rádióhullámot kibocsátó eszközökre vonatkozó előírások megsértésével is járhat. – Ne ejtse le, ne ütögesse, és ne rázogassa se a készüléket, se az akkumulátort, mert az a durva bánásmód hatására eltörhet. – A készülék felületének tisztításához csak puha, tiszta, száraz törlőkendőt használjon. – Ne fesse be a készüléket. A festék használhatatlanná teheti azt. – Tartsa távol a készüléket mágnestől és mágneses tértől. – A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tárolja, például a készüléken, memóriakártyán vagy számítógépen, illetve jegyezze le a fontos adatokat.

Huzamosabb ideig tartó működés során a készülék felmelegedhet. A legtöbb esetben ez nem utal hibára. A készülék igyekszik elkerülni a túlmelegedést: automatikusan lelassulhat, alkalmazásokat zárhat be, lekapcsolhatja a töltést, illetve szükség esetén kikapcsolódhat. Ha a készülék nem működik megfelelően, vigye el a legközelebbi hivatalos márkaszervizbe.

© 2019 HMD Global Oy. Minden jog fenntartva.

ÚJRAHASZNOSÍTÁS



A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigye vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel segít megakadályozni az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegíti az anyagok újrahasznosítását. Az elektromos és elektronikus termékek sok értékes anyagot, többek között fémet (például rezet, alumíniumot, acélt és magnéziumot), és nemesfémet (például aranyat, ezüstöt, palládiumot) tartalmaznak. A készülék minden anyaga újrahasznosítható nyersanyagként vagy energiaként.

AZ ÁTHÚZOTT, KEREKES SZEMÉTGYŰJTŐ TARTÁLYT ÁBRÁZOLÓ SZIMBÓLUM

Az áthúzott, kerekes szemétgyűjtő tartályt ábrázoló szimbólum



A terméken, az akkumulátoron, a dokumentáción vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekes szemétgyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket és akkumulátort az élettartama végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljon meg, hanem vigye el a begyűjtőhelyre. A legközelebbi hulladékbegyűjtő-helyekről a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságtól kaphat további információt.

AZ AKKUMULÁTORRA ÉS A TÖLTŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Az akkumulátorral és a töltővel kapcsolatos információ

A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén a hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzza ki a konnektorból.

Ha nem használja a töltőt, húzza ki az aljzatból. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

© 2019 HMD Global Oy. Minden jog fenntartva.

Az optimális működés érdekében az akkumulátort mindig 59 °F és 77 °F (15 °C és 25 °C) közötti hőmérsékleten tartsa. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Véletlen rövidzárlatot okozhat, ha egy fémtárgy hozzáér az akkumulátoron lévő fémsávokhoz. Ez tönkreteheti az akkumulátort, vagy a másik tárgyat.

Az akkumulátort soha ne dobja tűzbe, mert felrobbanhat. Tartsa be a helyi előírásokat. Lehetőség szerint hasznosítsa újra. Soha ne dobja a háztartási szemétbe.

Ne szedje szét, ne darabolja fel, ne törje össze, ne hajlítsa meg, ne szúrja ki, és semmilyen más módon se károsítsa az akkumulátort. Ha szivárog az akkumulátor, ügyeljen arra, hogy a folyadék ne kerüljön se a bőrére, se a szemébe. Ha ez mégis megtörténne, azonnal öblítse le vízzel az érintett területet, vagy forduljon orvoshoz. Ne módosítsa az akkumulátort, ne próbáljon idegen tárgyat beledugni, ne merítse vízbe vagy más folyadékba, illetve ne tegye ki ezek hatásának. A sérült akkumulátor felrobbanhat.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használja. Az akkumulátor vagy a töltő nem megfelelő használata, illetve jóvá nem hagyott vagy nem kompatibilis akkumulátor vagy töltő használata tüzet vagy robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat, és érvénytelenné tehet minden jóváhagyást és jótállást. Ha úgy gondolja, hogy az akkumulátor vagy a töltő megsérült, akkor a további használat előtt vigye el egy szervizközpontba vagy a telefont értékesítő kereskedőhöz. Soha ne használjon sérült akkumulátort vagy töltőt. A töltőt csak épületen belül használja. Zivatar idején ne töltse a készüléket.

KISGYERMEKEK

A készülék és tartozékai nem játékok; Apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsa távol a kisgyermekektől.

ORVOSI ESZKÖZÖK

A rádióhullámokat kibocsátó berendezések, többek között a mobiltelefonok használata zavarhatja a nem megfelelően árnyékolt orvostechnikai berendezések működését. Annak eldöntése érdekében, hogy egy adott orvostechnikai berendezés megfelelően van-e árnyékolva a külső rádiófrekvenciás sugárzással szemben, forduljon egy orvoshoz vagy az orvostechnikai berendezés gyártójához.

BEÜLTETETT ORVOSI ESZKÖZÖK

A beültetésre szánt orvostechnikai eszközök gyártóinak javaslata szerint az orvostechnikai eszközzel való esetleges interferencia elkerülése érdekében a vezeték nélküli készülékek és az orvostechnikai eszköz között ajánlatos legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságot tartani. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyek számára:

© 2019 HMD Global Oy. Minden jog fenntartva.

– A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől. – A vezeték nélküli készüléket ne hordja a mellényzsebében. – A vezeték nélküli készüléket az orvostechnikai eszközzel átellenes oldali füléhez tartsa. – Kapcsolja ki a vezeték nélküli készüléket, ha okkal feltételezhető, hogy interferencia jött létre. – Tartsa be a beültetett orvostechnikai eszköz gyártójának utasításait.

Ha kérdése van a vezeték nélküli készülék beültetett orvostechnikai eszközzel együtt történő használatával kapcsolatban, akkor forduljon egészségügyi szolgáltatójához (pl. a háziorvosához).

HALLÁS

Figyelmeztetés: A headset használatakor előfordulhat, hogy csak kisebb mértékben érzékeli a környezeti zajokat. Ne használja a headsetet, ha ezzel veszélynek teszi ki magát.

Bizonyos rádiófrekvenciás eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

ÓVJA MEG ESZKÖZÉT A KÁROS TARTALMAKTÓL

A készülék vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Tartsa be az alábbi óvintézkedéseket:

– Legyen elővigyázatos az üzenetek megnyitásakor. Azok rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben. – Kellő óvatossággal kezelje a kapcsolódási kérelmeket, az internetböngészést és a letöltéseket. Ne fogadjon el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól. – Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsen és használjon, amelyekben megbízik, és amelyek megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak. – Telepítsen víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket a készülékre és a csatlakoztatott számítógépre. Egyidejűleg csak egy víruskereső alkalmazást használjon. Több víruskereső alkalmazás egyidejű használata károsan befolyásolhatja a készülék és/vagy a számítógép teljesítményét, illetve működését. – Ha a készülékre előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat nyit meg, akkor kellő elővigyázatossággal járjon el. A HMD Global vállalat ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget.

JÁRMŰVEK

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a gépjárművek nem helyesen beszerelt vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus rendszereire. További információkért forduljon a gépjármű, vagy az adott berendezés gyártójához. Kizárólag felhatalmazott szakember szerelheti a készüléket járműbe. A hibás beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenné teheti a jótállást. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően van-e felszerelve, és megfelelően működik-e. Ne tároljon és ne szállítson gyúlékony vagy robbanóanyagokat ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. Ne tegye a készüléket vagy annak tartozékait a légzsák tágulási terébe.

© 2019 HMD Global Oy. Minden jog fenntartva.

ROBBANÁSVESZÉLYES KÖRNYEZETEK

Kapcsolja ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye állhat fenn, például üzemanyagtöltő állomásokon. A szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Tartsa be az üzemanyag-tároló helyeken, a vegyi üzemekben és a robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Előfordulhat, hogy egy bizonyos területen az esetleges robbanás veszélyének kitett körzetek nincsenek pontosan megjelölve. Ezek rendszerint olyan helyek, ahol felszólítás látható a járművek motorjának kikapcsolására, vagy a hajók fedélzet alatti része, a vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint olyan helyek, ahol a levegő vegyszereket vagy részecskéket tartalmaz. Tudja meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártójától, hogy az adott járművek környezetében biztonságosan használható-e ez a készülék.

TANÚSÍTVÁNYOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobileszköz egy rádióhullámú adó-vevő készülék. Kialakításának köszönhetően a rádióhullámoknak (rádiófrekvenciás elektromágneses tereknek) való kitettség nem haladja meg a ICNIRP független tudományos szervezet nemzetközi irányelveiben ajánlott határértéket. Ezeket az irányelveket számottevő biztonsági ráhagyással határozták meg, amely kortól és egészségi állapottól függetlenül minden ember védelmét biztosítani kívánja. A kitettségi irányelvek alapja az ún. specifikus elnyelési ráta (SAR – Specific Absorption Rate), amely az eszköz jelsugárzása közben a fejben, illetve a testben elnyelődött rádiófrekvenciás (RF) teljesítmény nagyságát jellemzi. Az ICNIRP által a mobileszközökre vonatkozóan megállapított SAR-határérték 2,0 W/kg átlagelnyelődést jelent 10 gramm emberi szövetben.

A SAR-teszteket szabványos működési helyzetben végzik úgy, hogy a készülék összes frekvenciasávján a legmagasabb energiaszinten sugároz.

Az eszköz maximális SAR-értéke: www.nokia.com/phones/sar.

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek, ha a fejhez tartva, illetve a testtől legalább 5/8 hüvelyk (1,5 centiméter) távolságra használja. Ha a készüléket hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordja, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől legalább a fent meghatározott távolságra tartsa.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez jó hálózati kapcsolatra van szükség. Előfordulhat, hogy a küldésre csak később, akkor kerül sor, amikor ilyen kapcsolat elérhetővé válik. Mindaddig tartsuk fenn a javasolt távolságot, amíg az elküldés be nem fejeződik.

Általános használat közben a SAR-értékek rendszerint messze elmaradnak a fenti értékektől. Ennek az az oka, hogy a rendszer hatásfokának növelése és a hálózati interferencia minimalizálása érdekében a mobileszköz automatikusan csökkenti a jelkibocsátási teljesítményt, amikor a híváshoz nincs szükség a teljes kapacitásra. Az alacsonyabb leadott teljesítmény alacsonyabb SAR-értéket eredményez.

Az egyes eszközök típusainak különféle változatai létezhetnek, ezért több érték is tartozhat hozzájuk. A készülékek részegységei, illetve kialakítása idővel változhat, ami szintén hatással lehet a SAR-értékekre.

© 2019 HMD Global Oy. Minden jog fenntartva.

További információ a www.sar-tick.com webhelyen található. Ne feledje, hogy a mobileszközök hanghívás bonyolítása nélkül is adhatnak le sugárzási teljesítményt.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) állásfoglalása szerint a jelenlegi tudományos ismeretek alapján nincs szükség különleges intézkedésekre mobileszközök használata esetén. A szervezet azt javasolja, hogy ha csökkenteni szeretné saját teste sugárzásnak való kitettségét, akkor kevesebbet használja a készüléket, vagy használjon kihangosítót, hogy a készüléket a fejétől és a törzsétől távol helyezhesse el. A rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettséggel kapcsolatos további tudnivalók, magyarázatok és eszmecserék a WHO www.who.int/peh-emf/en webhelyén érhetők el.

A DIGITÁLIS JOGVÉDELEM ISMERTETÉSE

A készülék használatakor tartsa be az összes törvényt, és tartsa tiszteletben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve a szerzői jogokat is. Előfordulhat, hogy a szerzői jogi védelem miatt egyes fényképeket, zenéket és más tartalmakat nem másolhat, nem módosíthat, vagy nem küldhet tovább.

A SZERZŐI JOGOKKAL KAPCSOLATOS ÉS EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Szerzői jogok

A termékek, funkciók, alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége térségenként eltérő lehet. További tájékoztatásért forduljon a márkakereskedőhöz vagy a szolgáltatóhoz. Ez a készülék olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkoznak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

A jelen dokumentum tartalmát ebben az ”aktuális” formában kell értelmezni. A jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával és tartalmával kapcsolatban az alkalmazandó jogszabályok által előírtakon kívül nem vállalunk semmiféle jótállást, legyen az kifejezett vagy vélelmezett, nem korlátozó jelleggel ideértve a forgalmazhatóságra és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó vélelmezett jótállást is. A HMD Global fenntartja a jogot arra, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A HMD Global és annak bármely licencbe adója – az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben – semmilyen körülmények között sem tehető felelőssé semmiféle adatvesztésért vagy bevételkiesésért, sem semmiféle rendkívüli, véletlenszerű, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára való tekintet nélkül.

A HMD Global előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a jelen dokumentum tartalmát részben vagy egészben, bármilyen formában lemásolni, továbbítani és terjeszteni. A HMD Global a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A HMD Global fenntartja a jogot arra, hogy a jelen dokumentumban ismertetett bármelyik terméket előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A HMD Global nem tesz semmilyen kijelentést, nem biztosít jótállást, és nem vállal felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működésével, tartalmával és

© 2019 HMD Global Oy. Minden jog fenntartva.

végfelhasználói terméktámogatásával kapcsolatban. Azzal, hogy használ egy alkalmazást, Ön elfogadja, hogy az alkalmazás adott állapotban áll rendelkezésre.

A térképek, a játékok, a zeneszámok és a videók letöltése, illetve a képek és a videók feltöltése nagy mennyiségű adat átvitelével járhat. A szolgáltató az adatátvitelért díjat számíthat fel. Az egyes termékek, szolgáltatások és funkciók elérhetősége térségenként eltérő lehet. A további részletekről és az elérhető nyelvi változatokról érdeklődjön a helyi márkakereskedőnél.

Bizonyos szolgáltatások, funkciók és termékspecifikációk hálózatfüggőek lehetnek, és további feltételek, kikötések és díjak vonatkozhatnak rájuk.

A specifikációk, funkciók és egyéb termékinformációk mindegyike előzetes értesítés nélkül megváltozhat.

A készülék Ön általi használatára a HMD Global http://www.nokia.com/phones/privacy webhelyen található Adatvédelmi irányelve alkalmazandó.

A HMD Global Oy a Nokia márkájú telefonok és táblagépek kizárólagos licencbe vevője. A Nokia a Nokia Corporation bejegyzett védjegye.

A Bluetooth szó, jel és emblémák tulajdonosa a Bluetooth SIG, Inc., és az ilyen jeleket a HMD Global minden esetben licenc alapján használja.

© 2019 HMD Global Oy. Minden jog fenntartva.