Ahhoz, hogy sokáig szépek maradjanak a termoszok a következő tanácsok betartását ajánljuk:

1. Használat után azonnal öblítse le a nyeles kávékiöntőt, ne hagyja, hogy az ételmaradék rászáradjon a fémre.
2. Nem szabad klór vagy klorid tartalmú szerrel tisztítani, csak semleges tisztítószert használjon.
3. Ne hagyja egyik napról a másikra vízbe áztatva. A vízben lévő ásványi sók károsíthatják a felületüket.
4. A mosogatógépben történő szárítás általában nem elegendő a korrózió elkerüléséhez, elengedhetetlen a kézzel történő szárítás (törlés) rögtön a mosogatás után.
5. Soha ne hagyja a termoszt zárt, nedves mosogatógépben.
6. Mindig kövesse a mosogatógép gyártó utasításait és a kémiai tisztítószerek használatára vonatkozó útmutatót.
7. Az Inoxriv termoszok rozsdamentes acélból készülnek, ez nem jelenti azt, hogy nem tud korrodálni. Leggyakrabban a helytelen mosogatás miatt fordul elő rozsdásodás, ha a termoszt nedves környezetben tartja. A mosogatógépbe semmi esetre se tegyen olyan fedőket, lábasokat és más termékeket, melyek akár csak a legkisebb rozsdanyomokat is tartalmazzák. A mosogatás folyamata alatt ugyanis a rozsda könnyen átterjed a mosogatógépben lévő többi termékre.