

Csempék, járólapok vágására ajánlott. Nem csipkézi ki a csempe szélét.

Száraz és nedves vágásra egyaránt használható.

Figyeljünk a tárcsa pontos rögzítésére a gépbe történő befogásnál.

A megadott max. fordulatszámot ne lépjük túl.

A vágandó anyagot erősen rögzítsük, hogy vágás közben ne mozdulhasson el.

Ne nyomjuk erősen a tárcsát a vágandó anyaghoz, a megfelelő vágási nyomás eléréséhez a súlyából adódó nyomás elég.

Védőszemüveg és maszk használata kötelező.

Nedves vágás esetén a hálózat és a gép közé kapcsoljunk védő generátort.

Szárazvágás esetén 2 percenként emeljük ki a tárcsát a vágandó anyagból és hagyjuk 10 másodpercig üresen forogni.

1 mm-nél alacsonyabb szegmens esetén a tárcsa nem használható.