

12014 Öntöttvas grill lap forgatható

Minden főzőfelületen, nyílt lángon, valamint parázson is használható. Húsok, zöldségek, halak, egyéb ételek grillezéséhez. Használata, tisztítása: Első használat előtt a grill lapról távolítsa el a rozsdásodást gátló növényi viaszt. Ehhez az edényt forró vízben, semleges folyékony mosogatószerrel mossa el, törölje szárazra. A grill lapot ezután kenje ki zsírral vagy szalonnával és alaposan hevítse fel. Minden használat után meleg mosószeres vízzel mossa el, szárítsa meg és kenje be zsírral a rozsdásodás elkerülése érdekében.

Használat során a grill lap felforrósodik! Sütőkesztyű használata javasolt.