

**BLAUPUNKT**

Gyorsbeállítási útmutató  
Mobiltelefon BS 04



*Enjoy it.*

# Tartalomjegyzék

1. Biztonság.....	2
2. A készülék műszaki adatai.....	3
3. Billentyűk, készülék megjelenése .....	3
4. Első lépések .....	4
4.1. Telepítés.....	4
4.2 Az akkumulátor töltése .....	4
4.3 Az akkumulátor karbantartása.....	5
5. A készülék használata .....	5
5.1 Ki- bekapcsolás.....	5
5.2 Hívás indítása .....	5
5.3 Hívásfogadás.....	6
5.4 Segélyhívás .....	6
5.5 Bejövő üzenetek megtekintése .....	6
5.6 Kamera .....	6
5.7 SOS funkció beállításai .....	6
5.8 Telefon Jelszó .....	7
6. Megfelelőségi Nyilatkozat .....	7

## 1. Biztonság

**Kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, mert annak figyelmen kívül hagyása veszélyes, akár illegális is lehet.**

A készülék tulajdonosa felelős a készülék használatáért.

### **Korlátozott területek**

Kapcsolja ki a készüléket, ha a mobiltelefon használata nem engedélyezett, vagy ha interferenciát vagy veszélyt okozhat, például repülőgépen, kórházakban vagy orvosi eszközök, üzemanyagok, vegyszerek vagy robbantási terület közelében. Tartsa be az utasításokat a korlátozott területeken.

### **Közúti biztonság**

Tartsa be a helyi törvényeket és szabályozásokat. Ne használja a telefont vezetés közben, első a közúti biztonság.

### **Interferencia**

Minden vezeték nélküli eszköz érzékeny lehet az interferenciára, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

### **Minősített szerviz**

A terméket csak szakképzett személy javíthatja.

### **Töltő, akkumulátor és egyéb tartozékok**

Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt és egyéb tartozékokat használjon. Ne csatlakoztasson inkompatibilis termékeket. Mivel a hálózati csatlakozó szolgál a készüléknek az elektromos hálózatról való leválasztására, a készüléket könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa.

### **Hallás védelem**

A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszabb ideig nagy hangerőn a zenét, rádiót.

### **Vízállóság**

A készülék nem vízálló, ezért tartsa szárazon.

### **Használati környezet**

A berendezés megfelel a rádióhullámok javasolt kibocsátási értékeinek, ha azt a fültől minimum 1,5 cm távolságra tartják. Ha a telefont tokban, övcsattal vagy tartón hordja, ügyeljen arra, hogy azok ne tartalmazzanak fémeteket, és hogy a telefon általuk kissé eltávolodjon a testtől. Más tartozékok használata esetén nem biztosítható rádiófrekvenciás irányelveknek megfelelő működés. Ha Ön nem használ tokot és nem

tartja a füléhez a telefont, tartsa legalább 2,5 cm-re a készülékét a testétől, különösen adatátvitel közben.

## 2. A készülék műszaki adatai

**A készülék Micro SIM kártyát kezel.**

**Tápegység jellemzői:**

- Bemenet: (AC), 100-240 V- 50/60 Hz – 0.1 A
- Kimenet: (DC), 5 V- 500 mA – 2.5W

**Akkumulátortípus és feszültség:**

Li-ion akkumulátor, 3.7 V- 900 mAh

**Hálózat fajtája:** GSM 900/1800 MHz

**SAR érték:** 0.375 W/Kg (Fej) – 1.058 W/Kg (Test)

**Megjegyzés:** A tényleges működési feltételek a helyi viszonyoktól, a hálózati környezettől, és a felhasználói szokásoktól függenek.

## 3. Billentyűk, készülék megjelenése

**1. Jobb szoftvergomb:** Készenléti módban: belépés a Nevekbe. Menü módban: visszalépés a kezdőképernyőre.

**2. Bal szoftvergomb:** Készenléti módban: belépés a Főmenübe, egyéb menüpontokban "OK" gomb

**3. Hívás (tárcsázó) gomb:** Hívás indítás és fogadás. Készenléti módban a Híváslista megnyitása

**4. Hívás vége gomb:** Nyomja meg és tartsa lenyomva a ki- és bekapcsoláshoz.


**5. Navigáló gombok:** (léptetés a menüben) Készenléti módban különböző funkció állítható be az irányokra.

**6. Zseblámpa gomb:** Zseblámpa ki- és bekapcsolása.

**7. SOS:** Vészhelyzetben, a gomb megnyomásával riaszthatja a készülékben előzetesen erre a funkcióra beállított kontaktokat.

**8. Hangerő gomb:** Hívás módban a hangerő növelése és csökkentése

**9. Alfnumerikus billentyűzet:** nyomja meg a megfelelő gombokat a számok beviteléhez, amikor tárcsáz vagy a számokhoz tartozó karaktereket, amikor szöveget ír.



## 4. Első lépések

### 4.1. Telepítés

1. Távolítsa el a telefon hátlapját
2. Helyezze be a SIM-kártyát a készülékbe. A SIM-kártya arany érintkezői lefelé mutatnak, és az élek igazodnak a SIM-kártya megfelelő széleihez.
3. Helyezze az akkumulátor-érintkezőit az akkumulátor-nyílás kiálló fém pontjába, helyezze be az akkumulátort, és nyomja lefelé, amíg az akkumulátor nem illeszkedik teljesen a mélyedésbe.
4. Helyezze vissza a hátlapot.

### 4.2 Az akkumulátor töltése

Csatlakoztassa a töltőt a készülékhez, majd a másik végét dugja a konnektorba. Ha be van kapcsolva a készülék töltés közben, akkor az akkumulátor ikon mozog a kijelző jobb sarkában. A töltés befejeződött, ha a jobb felső sarokban a töltést jelző jel folyamatosan világít. Ha kikapcsolt állapotban tölti a készüléket, egy töltést jelző szimbólum jelenik meg a kijelzőn. Ha a töltés befejeződött, húzza ki a töltőcsatlakozót a készülékből. **Megjegyzés:** amikor az akkumulátor feszültség alacsony, a készülék figyelmeztető üzenetet jelenít meg a kijelzőn. Töltse fel az akkumulátort olyan hamar, amennyire csak tudja,

a kellemetlenségek elkerülése érdekében, a készülék kikapcsolhat telefonbeszélgetés közben. Készüléke automatikusan kikapcsolhat, amikor túl alacsony az energiaszint.

### 4.3 Az akkumulátor karbantartása

A készülék újratölthető akkumulátorral rendelkezik, amikor az akkumulátor feszültség alacsony, akkor minél hamarabb töltsse fel az akkumulátor élettartalmának növelése érdekében. Amikor nem használja a töltőt, akkor húzza ki az áramforrásból. A túltöltés rövidíti az akkumulátor élettartamát. Egy hétnél tovább semmiképpen se hagyja töltőn a telefont. A hőmérséklet befolyásolja az akkumulátor kapacitását. Az akkumulátornak szükséges lehet hűtésre vagy melegítésre töltés előtt. Ha az akkumulátor hőmérséklete alacsonyabb, mint 0°C vagy magasabb, mint 45 °C, ne töltsse az akkumulátort. Az akkumulátort rendeltetésének megfelelően használja. Ne okozzon rövidzárlatot az akkumulátor pólusai között. Ne használjon sérült akkumulátort. Amennyiben extrém hőmérsékleti viszonyok közt használja készüléket, az akkumulátor nem fog megfelelően működni és az élettartama is csökken. NE dobja az akkumulátort tűzbe, kövesse a helyi törvényeket és szabályozásokat az elhasznált akkumulátor elhelyezésével kapcsolatosan.

## 5. A készülék használata

### 5.1 Ki- bekapcsolás

1. Tartsa lenyomva az Ki-Be kapcsoló gombot a készülék be- vagy kikapcsolásához.
2. Ha bekapcsolás után PIN-kódot kér a készülék, írja be a helyes kódot. Ha rossz számot adott meg, nyomja meg a jobb oldali programbillentyűt a szám törléséhez.
3. A telefon kikapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot, amíg a képernyő kikapcsol.

### 5.2 Hívás indítása

Készenléti módban nyomja meg a megfelelő számbillentyűket a hívni kívánt telefonszám megadásához, nyomja meg **jobb szoftvergombot** a hibás számok törléséhez, nyomja meg a **bal szoftvergomb (Opciók)**, majd Hívás, vagy a **tárcsázó gombot** a hívás indításához, amennyiben a megadott szám helyes. Nemzetközi telefonszám-formátum

megadásához nyomja meg és tartsa lenyomva a [0] gombot, amíg a „+” nemzetközi hívójel meg nem jelenik a kijelzőn.

### 5.3 Hívásfogadás

Amikor bejövő hívása van, a készülék a megfelelő módon riaszt, ha a szolgáltatója támogatja a hívószám kijelzést, akkor a kijelzőn megjelenik a hívó száma vagy a hívó neve (attól függően, hogy korábban elmentette-e a telefonkönyvbe).

Nyomja meg a **tárcsázó** gombot vagy a **bal oldali szoftvergombot** és válaszoljon [Válasz] a bejövő hívásra.

### 5.4 Segélyhívás

Segélyhívást SIM kártya nélkül is tud indítani. Különböző hálózatok eltérő segélyhívószámot használhatnak, ezzel kapcsolatba kérjük, forduljon a hálózati szolgáltatóhoz.

### 5.5 Bejövő üzenetek megtekintése

Új üzenet érkezésekor, a készülék egy hangjelzést ad vagy rezeg (amit menüben korábban beállított) és egy felugró ablak jelenik meg a kijelzőn. Az üzenet megtekintéséhez nyomja meg a bal oldali [Nézet] vagy a jobb oldali programgombot az SMS menübe való visszatéréshez.

### 5.6 Kamera

Menü üzemmódban válassza a Kamera alkalmazást a fényképezőgép megnyitásához.

- Irányítsa a kamerát a lefényképezni kívánt tárgy felé.
- A kép elkészítéséhez, nyomja meg a középső (navigációs)

gombot.

Figyelem! A képek mentéséhez memóriakártyára van szüksége.

### 5.7 SOS funkció beállításai

Az SOS funkció beállításához lépjen a Menü > Beállítások > SOS beállítások menüpontba.

- **Állapot:** a funkció (a készülék hátoldalán található SOS gomb) aktiválása.
  - **SOS számok:** az itt megadott telefonszámokat tárcsázza a készülék az SOS gomb megnyomása esetén, illetve SMS üzenetet küld (ha aktív a funkció) a listában szereplő számokra. A riasztási lánc addig tart, ameddig a listában szereplő számok valamelyike fogadja a hívást.
- Figyelem! Ne adjon meg olyan számot, ahol a hívás fogadása**

**automatikus.**

- **SOS SMS ki/be:** ki-és bekapcsolható az SOS SMS funkció.
- **SOS SMS:** ebben a menüpontban szerkeszthető a vészhelyzetben küldendő üzenet szövege. A szerkesztés végén a Mentés (bal szoftvergomb) segítségével mentse az üzenet szövegét.

Az SOS riasztás indításához nyomja meg a készülék hátulján található SOS gombot hosszan. A láncolat megszakításához nyomja meg ismét.

## 5.8 Telefon Jelszó

A telefon jelszó 4-8 számjegyből álló kód lehet, mely védi készülékét a jogsulatlan használattól.

A gyári alapértelmezett jelszó „1122”. Ha a funkció aktív, a telefon minden bekapcsoláskor kéri ezt a kódot. Az adatai védelme érdekében, változtassa meg az alapértelmezett jelszót (Menü > Beállítások > Biztonsági beállítások > Telefon biztonság > Jelszómódosítás), amint lehetséges. Olyan jelszót állítson be, amit könnyen meg tud jegyezni.

## 6. Megfelelőségi Nyilatkozat

A Blaupunkt BS 04 modellszámú készülék megfelel az 2014/53/EU, valamint a 2011/65/EU számú RoHS irányelv alapvető követelményeinek, és idevonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelési nyilatkozat elérhető a honlapunkon.



Designed and Engineered by  
Blaupunkt Competence Center Mobile Europe  
HTM Mobile Kft.

1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. Hungary

Assembled in P.R.C by  
CSM Technology Co., Ltd.

5F, Bld. C, Hongshengyuan Industrial Park, Longgang District, Shenzhen, China

A készülékkel kapcsolatos bővebb információért, keresse fel honlapunkat: [www.htmmobile.hu](http://www.htmmobile.hu) vagy [www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com)