

Használati útmutatások:

- Helyezze a jelző keskenyebb végét a cső tetején lévő (nagyobb) nyílásba, hajlítsa meg és húzza ki a cső nyílásán
- Helyezze a kioldó lapot a jelző csúcsára. Húzza vissza a jelző csúcsát a csőbe. Helyezze be a csúcsot a cső alsó (kisebb) nyílásába.
- Miután a csövet behelyezte az alagútba, a jelzőnek a csőre merőlegesen kell állnia (ahogy az ábrán látható).
- Amikor a vakond bemegy a csapdába, eltolja a cső belsejében álló kioldót és megforgatja a jelzőt.
- Óvatosan bontsuk ki a vakondok és pockok által használt alagutat.
- Helyezzük el a csapdát az alagútban úgy, hogy föld ne kerüljön bele és a járat ne omoljon be. A csapda legyen bezárva.
- Fedjük le a lyukat egy gyepetéglával, deszkával vagy egyéb lapos tárggyal, hogy fény és levegő ne menjen bele. A jelző legyen látható a földfelszín felett. Forgása jelzi, hogy állat van a csapdában.