


## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### steck! SRM 1240 típusú MÁGNESES SZÚNYOGHÁLÓ AJTÓRA termékhez

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót és őrizze azt meg.

#### LEÍRÁS:

- A háló felhelyezése előtt gondoskodjon róla, hogy ajtókeret felülete tiszta és száraz legyen.
- Válassza ki a megfelelő rögzítési módot:
  - A **befelé nyíló** ajtók esetében a hálót rögzítse az ajtókeret külső oldalára.
  - A **kifelé nyíló** ajtók esetében a hálót rögzítse az ajtókeret belső oldalára.
  - Ha **elhúzható ajtója** van, a hálót rögzítse az ajtókeret belső oldalára.
- Mérje ki és jelölje meg az ajtókeret felső részének középpontját.



#### ÚTMUTATÓ A FELHELYEZÉSHEZ:

1. Fektesse a háló mindkét („A” , „B”) részét a padlóra úgy, hogy a mágnesek a rajzon látható módon helyezkedjenek el. Figyelje meg - a mágnesek és a rögzítések elhelyezését illetően -, hogy a felső és alsó részek különbözzenek egymástól.
2. Ellenőrizze, hogy a mágnesek megfelelően illeszkednek-e egymáshoz.
3. Vegye le a ragasztószalag egyik oldaláról a védőfóliát és a rajz alapján rögzítse a háló szélére.
4. Emelje fel az „A” részt, vegye le a védőfóliát a ragasztószalag másik oldaláról is („1.” rögzítési pont) és rögzítse vele a hálót az ajtókerethez. Ellenőrizze, hogy a háló megfelelő magasságban van-e, ne karcolja fel a padlót. Ismételve meg ugyanezt a műveletet a „2.” és „3.” rögzítési pontnál lévő ragasztószalagokkal.
5. Emelje fel a „B” részt, vegye le a védőfóliát a „7.” rögzítési pontnál lévő ragasztószalag másik oldaláról is és rögzítse vele a hálót az ajtókerethez. Ellenőrizze, hogy a háló megfelelő magasságban van-e, ne karcolja fel a padlót. Ismételve meg ugyanezt a műveletet a „8.” és „9.” rögzítési pontnál lévő ragasztószalagokkal.
6. Kapcsolja össze az „A” és „B” részt a mágnesekkel. Ellenőrizze, hogy a mágnesek megfelelően illeszkednek és tartanak-e.
7. Rögzítse a „4.” és „6.” rögzítési pontnál, majd a „10.” és „12.” rögzítési pontnál lévő ragasztószalagokat.
8. Végül rögzítse az „5.” és „11.” rögzítési pontnál lévő ragasztószalagokat.

#### A CSOMAG TARTALMA:

- a háló „A” része
- a háló „B” része
- 12 db kétoldalú ragasztószalag a felhelyezéshez
- 20 db rajpszög a felhelyezéshez
- használati útmutató

#### TERMÉKINFORMÁCIÓK:

- anyaga: 100% poliészter
- kiterített mérete: 2400 mm x 1000 mm

#### TIPPEK:

Ha **fém vagy műanyag ajtója van**, használja a **ragasztószalagokat**.

Ha **fa ajtója van**, rögzítse az hálót a **rajpszögekkel** (a csomag tartalmazza).

#### Megjegyzés:

A rajpszögeket hagyja az ajtókeretbe rögzítve.

Ha nem tapadnak megfelelően a mágnesek, igazítson az összeillesztésükön.

**TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:**

Ne használjon súrolószereket és vegyszeres tisztítószereket.  
A hálót langyos vízzel benedvesített kendővel törölje tisztára.  
Nagyobb mértékű szennyeződés esetén használjon szappanos vizet.  
A hálót tisztítás után hagyja megszáradni.  
A háló nem szárítható szárítógépben.

**BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK:**

A csomagolóanyagokat tartsa távol gyermekektől, fulladást okozhatnak.  
A hálót tartsa megfelelő távolságban hőforrásoktól (tűzhely, kályha, kandalló, stb.)  
Ha egészségügyi implantátumokkal rendelkezik (pl. szívritmus-szabályzó), a háló használata előtt kérje ki orvosa tanácsát. A mágnesek megzavarhatják az ilyen típusú készülékek működését.  
A rajzszögek használatakor legyen nagyon óvatos. Tartsa távol a gyermekektől.  
A nem megfelelően felhelyezett termék nem működik hatékonyan.

**FIGYELMEZTETÉS:**

A mágneses szúnyogháló nem alkalmas gyermekek és háziállatok őrzésére.  
Ne használja azzal a céllal, hogy gyermekeit vagy házi kedvenceit meggátolja abban, hogy elhagyják a lakást.

**Gyártó/Importőr/Importer:**

STECK HUNGÁRIA Kft.

1119 Budapest, Fehérvári út 85. C épület, 4. emelet

Vevőszolgálat:

Tel: +36 30 657-0941

[info@steckhungaria.hu](mailto:info@steckhungaria.hu)[www.steckhungaria.hu](http://www.steckhungaria.hu)**FIGYELEM!**

A termék használatát követően ne dobja a háztartási szemétyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagait szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétkerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemétkelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.

