

## Díztasakok (ajándék tasakok) használati és kezelési utasítása

Tisztelt Vásárló!

Az alábbiakban ismertetjük Önnel a Cardex Európa Kft. által forgalmazott díztasakok (más néven: ajándék tasakok, zsinórfüles tasakok, italtasakok, a továbbiakban: díztasakok) felhasználására és kezelésére vonatkozó utasítást.

Kérjük, hogy jelen utasítást tanulmányozza át és annak megfelelően járjon el!

### 1. A díztasakok rendeltetése és felhasználásának módja:

A díztasakok méretüknek megfelelő, kisebb–nagyobb ajándéktárgyak, palackozott italok, csomagolt élelmiszerek (első sorban édességek és delikát élelmiszerek) elhelyezésre, kényelmesebb mozgatására és általában egy megajándékozandó személy részére történő elegáns átadására szolgáló termékek.

A díztasakok alapanyag papír. Egyes típusoknál a papír egyik oldalát nagyon vékony műanyag borítással látják el a gyártás során, mely által ezek a tasakok külső felülete védelmet kap a freccsenő folyadékkal szemben, és nedves törölkendővel tisztíthatóvá is válik. A laminálás révén a díztasak fényessé válik, lakkszerűen csillog. E tasakokat ezért helyenként lakk tasaknak is nevezik.

A díztasakokat alapvetően az különbözteti meg a hasonló kialakítású egyéb tasakoktól, hogy a díztasakokra nyomdai úton olyan grafikai megjelenítések kerülnek, amelyek révén a tasakok – a dizájn tervező és a forgalmazó szándéka szerint - esztétikusabbá váltak.

A tasakok praktikus hordozhatóságát, a tasakokon kialakított lyukakba fűzött zsinórfül biztosítja. A zsinórfül anyaga lehet műanyag (polipropilén) vagy pamut.

A tasakok terhelhetősége mérettől függően az alábbi:

Italos tasak és normál (kis méretű) tasak: 1,5 kg.,

Közepes és nagy méretű tasak: 2 kg.,

Óriás és gigant tasak: 3 kg.

A tasakok túlterhelésből fakadó elszakadásáért a forgalmazó nem vállal felelősséget.

**Fontos figyelmeztetés:**

Igen ritkán előfordulhat, hogy a leggondosabb munka és a megfelelő ragasztóanyag használata ellenére, egy-egy dísztasak ragasztása nem kellően erős, ami miatt a tasakok oldalt vagy alul kinyílhatnak, miáltal a tasakokba tett tárgyak kieshetnek. Ezért mind a megvásárlás előtt, de különösen a használatbavételt megelőzően ellenőrizze a ragasztás megfelelőségét! Az ellenőrzés elmaradásából és hibás tasak használatából eredő károkért a forgalmazó nem vállal felelősséget. A már megvásárolt és hibásnak bizonyult tasakokat a forgalmazó a vásárlást igazoló számla vagy blokk ellenében visszaveszi.

Használatbavétel előtt ellenőrizze, hogy a zsinórfül megfelelően rögzült-e a zsinórfül áthúzása céljából kialakított furatba. Ellenkező esetben a zsinórfül kicsúszhat a tasakból és a tasak a bele tett tárgyal együtt leeshet a földre.

## 2. Biztonsági előírások:

- a. A dísztasakok alapvetően a fent leírt használat céljából került elkészítésre. dísztasakok emberi vagy állati fogyasztásra nem alkalmasak, azok elfogyasztása megbetegedéshez, nagy mértékű fogyasztás esetén akár halálhoz is vezethetnek.
- b. A dísztasakok különféle nyomdafestéket tartalmaznak, melyek egészségre ártalmasak lehetnek, amennyiben azt valaki vagy valamely állat elfogyasztja! Különösen ügyelni kell arra, hogy gyermek ne vegye szájba, ne rágcsálja meg a lapokat.
- c. A dísztasakok alapanyaga papír, mely gyúlékony, ezért azokat sugárzó hőtől vagy nyílt lángtól távol kell tartani. Ez alól kivételt jelent az, ha a dísztasak felhasználója a tasakot megsemmisítés céljából el kívánja égetni. Az elégetést csak tüzelésre alkalmas készülékben (kályha, kazán, kandalló) lehet elvégezni. A dísztasakok kézben tartva nem gyújthatók meg és nem égethetők el!
- d. Tilos égetés útján megsemmisíteni az úgynevezett laminált tasakokat (1. pont második bekezdés), mert a műanyag elégetése során káros anyagok szabadulhatnak fel, melyek szennyezik a levegőt és mérgezéshez, rendkívüli esetben halálhoz is vezethetnek.
- e. Ügyeljen arra, hogy a dísztasakokat (különösen a laminálással meg nem erősítetteteket) lehetőleg minél kisebb fizikai behatás érje, mert azok könnyen meggyűrődhetnek vagy szakadhatnak. A fizikai hatás miatt bekövetkező gyűrődésre, szakadásra a forgalmazó semmilyen garanciát vagy szavatosságot nem vállal.
- f. a dísztasakokba nem szabad csomagolatlan éles vagy hegyes tárgyat tenni.
- g. a a dísztasakokba folyadék csak palackozott formában tehető. Bármilyen folyadék, amely közvetlenül érintkezik a tasakkal rongálhatja azt.
- h. fokozottan kell ügyelni arra, hogy a tasakot gyermek nehogya a fejére húzza, mert az fulladáshoz vezethet. Ugyancsak ügyelni kell arra, hogy a gyermek a zsinórfület nehogya a nyakára tekerje. Ezért ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül játszani a dísztasakokkal.

3. Környezetvédelmi előírások:

A laminált dísztasakok szelektív hulladékgyűjtőbe nem tehetők, mert a tasakok papír alapanyaga nem választható szét az azt kívülről védő lamináló fóliától. Ezért ezeket a tasakokat – amennyiben már nincs rájuk szükség – háztartási hulladék gyűjtőbe kell dobni. A laminálás nélküli, papírból, illetve kartonból készült dísztasakok a szelektív papírhulladék-gyűjtőbe dobhatók.

4. Felhasználási határidő:

A dísztasakok megfelelő tárolás mellett a vásárlástól számított 2 évig felhasználhatók a fentiekben megjelölt célra, de felhasználás előtt ellenőrizni kell, hogy a ragasztások épek-e és a várható terhelés alatt is kellően erősek maradnak-e. A zsinórfülek szakítószilárdságának kellő erősségét is ellenőrizni kell. A tárolás alatt mind a papír, mind a zsinórfül, mind pedig a ragasztás elöregedhet, ami miatt a tasak a rendeltetésének megfelelően már nem használható

5. A tasakok tárolása:

A tasakokat száraz, sugárzó hőtől és napsugárzástól védett helyen lehet tárolni. A lapokat a nedvesség károsítja, a napsugárzás pedig megsárgítja.

A dísztasakok forgalmazója: Cardex Európa Kft. Cím: 1037 Budapest, Bécsi út 267.

[www.cardex.hu](http://www.cardex.hu)