

## Használati utasítás

### Gyújtógyertya / univerzális, több típus



**FIGYELMEZTETÉS:** Mielőtt bármilyen karbantartási vagy tisztítási munkát végezne, kapcsolja ki a motort és várja meg, amíg a penge megáll.

Miután a motor lehűlt, húzza le a gyújtógyertya vezetékét egy csavarással. Vegye ki a gyújtógyertyát gyertyakulccsal. Tisztítsa meg a gyújtógyertyát egy drótkéfével. A gyertya elektródája és annak alapja között egy mérőeszköz segítségével állítsa be a hézagot 0,75 mm-re, illetve kövesse a gépkönyvben leírt értéket amennyiben ettől eltérő. Óvatosan, kézzel szerelje be a gyújtógyertyát, hogy elkerülje a menet sérülését. Amint a gyújtógyertya a helyére került, húzza meg a csavarkulccsal az alátétet.

Amennyiben a gépkönyv más utasításokat nem tartalmaz az alábbi karbantartási időszakokat vegye figyelembe:

	12 óra használat	24 óra használat	36 óra használat
Gyújtógyertya	Ellenőrizze	Tisztítsa	Cserélje

Forgalmazó: Agroforg Kft. 1097 Budapest Táblás u. 29.