

Chicco Halacszkás vízhőmérő 0m+ indikátorcsíkkal, 32-38°C

A hőérzékeny indikátor elszíneződéssel jelzi a víz hőmérsékletét, miközben úszik a vízben. Higanyt nem tartalmaz. Mérési tartomány: 32-38 °C. Ideális vízhőmérséklet: 37 °C. Tegye a vízhőmérőt a vízbe úgy, hogy a fekete indikátort a víz teljesen ellepje. Várjon kb. 1 percet, majd olvassa le a mért hőmérsékletet, miközben a vízhőmérő a vízben van.

ZÖLD szín: jelzi a hőmérsékletet. Sárga és kék színek: középtartomány. A víz túl hideg (32 °C alatt): "Lo" kiírás alatt egy kék pont látható. Túl forró (38 °C felett): a "Hi" kiírásnál egy piros pont látható. 38-39 °C feletti vízbe soha ne tegye a gyermeket. Mindig ellenőrizze a víz hőmérsékletét könyökével, mielőtt a gyermeket a kádba teszi. Soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül a fürdőkádban! A hőmérő nem játékszer, csak szigorúan a célnak megfelelően (vízhőmérés) alkalmazható! Ha a vízhőmérő megsérült, eltört, ne használja többé. Soha ne hagyja a terméket gyermeke közelében. Pontosság: +2 C /-1 C. Tárolás: hideg, száraz helyen, hőforrástól védve.

Gyártás helye: Kína. Forgalmazó: Babycare International Kft., 1113 Budapest, Badacsonyi utca 24. Tel: 1/209-2632, babycare@babycare.hu, www.chicco.com