HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Chicco NATURALFEELING CUMISÜVEGEK

0% BPA POLIPROPILÉN MŰANYAG CUMISÜVEG
0% BPA ÜVEG CUMISÜVEGEK

FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT AZ ÚTMUTATÁST ÉS TEGYE EL EGY KÉSŐBBI HASZNÁLATRA

A GYERMEK BIZTONSÁGA ÉS EGÉSZSÉGE ÉRDEKÉBEN FIGYELMEZTETÉS!

- A terméket kizárólag felnőtt felügyelete mellett használja.
- Az etetőcumit soha ne használja nyugtatócumiként altatáshoz, síráskor, és játszáskor sem.
- A folyadékok állandó és hosszantartó szopása fogszuvasodást okozhat.
- A baba foga könnyen kárt szenved, ha a cumisüveg szopókája állandóan a szájában tartja, ha cumiként használja, illetve ha cukortartalmú ételbe vagy gyógyszerbe mártják.
- A használaton kívüli tartozékok a gyermektől távol tartandók.
- Használat előtt mindig ellenőrizze a cuclit, húzza kifelé a csúcsát minden irányba. Ha kopást, szakadást, illetve az állag, a méret vagy a szín változásait észleli, azonnal cserélje ki.

Minden esetben tanácsos a cuclit egy vagy két havi használat után újra cserélni.

- Kizárólag eredeti Chicco tartozékokkal cserélje ki a termék egyes részeket; más márkájú vagy típusú tartozék alkalmazása a termék biztonságos használatát veszélyeztetheti.
- A csomagolásban talált kiegészítőket / tartozékokat kizárólag a Chicco Well-Being termékcsalád üvegeivel lehet használni.
- A cuclit és a többi tartozékot ne hagyja közvetlen napsugárban vagy hőforrás közelében, illetve a fertőtlenítő folyadékban több ideig, mint ahogy az a kezelési tájékoztatóban ajánlott; a cucli és a tartozékok állaga módosulhat.
- A cuclit ne használja cumiként.
- Ne engedje, hogy a gyermek a cumisüveggel a szájában totyogjon vagy szaladjon.
- Az etetés végeztével a cumisüveget tartsa távol a gyermektől, mert veszélyes lehet.
- Az etetés előtt mindig ellenőrizze a folyadék hőmérsékletét.
- Üveg alapanyagú cumisüveg: az üveg törékeny

ÜVEG CUMISÜVEG
Az üveg anyagból készült cumisüveg eltörhet. Körültekintően bánjon vele.

MŰANYAG CUMISÜVEG
Törésálló műanyag, normál használat esetén és nem extrém körülményeknek kitéve (túlzott forróság vagy fagy) , mely a műanyag ellenálló képességét gyengíti.

LATEX ETETŐCUMI
Barna kaucsuk gumi, természetes kaucsukból készül. A latex anyag allergiát válthat ki latex-érzékenység esetén. A latex cumi első használatakor előfordulhat, hogy enyhe gumiszagot érzünk, de ez a szag első mosáskor eltűnik.

SZILIKON ETETŐCUMI Színtelen, átlátszó, szintetikus anyag, mely könnyebben szakad és lyukad, mint a latex. Ezért fogzási időszakban különösen ügyelni kell rá, hogy a gyermek ne rághassa, illetve váltsunk át latex cumira. A latex cumi sem rágóka, mindig járjon el körültekintően.

TISZÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS

- A cumisüveg legelső használata előtt alaposan mossa el a tartozékokat és legalább 5 percig forralja, mert csak így biztosíthatja a megfelelő higiéniát. Használat előtt hagyja kihűlni.
- A cumisüveg tartozékait mosogatás és fertőtlenítés előtt le és szét kell szerelni.
- A cumisüveget és a tartozékokat minden használat előtt mossa el és fertőtlenítse.
- A fertőtlenítést hidegen, sterilizáló folyadékokkal, illetve melegen, (gőzben) megfelelő eszközökkel, illetve forralással lehet végezni.
- Minden használat után a cumisüveget és a tartozékokat öblítse el meleg vízzel és egy kefe segítségével távolítsa el az esetleges ételmaradékokat.
- A cuclit és a tartozékokat kézzel mossa el. Tanácsos a cumisüveget is kézzel mosni el. A mosogatógépben károsodhat.
- A terméket tiszta, száraz helyen tárolja.
- Nem tanácsos az üveg alapanyagú cumisüveget mikrosütőben sterilizálni.

TEJ FELMELEGÍTÉSE CUMISÜVEGBEN

- A tej melegítése előtt távolítsa el a cseppfelfogó poharat, a gyűrűt és a cuclit.
- A cumisüveget tilos közvetlenül nyílt lángon, melegítőlapon, elektromos főzőlapon, stb. felmelegíteni.
- Ha a cumisüveget gőzben vagy Chicco cumisüveg melegítő készülékben melegítette fel, akkor használat előtt gondosan szárítsa meg az alját.
- A melegítést nem tanácsos mikrosütőben végezni, mert ott a tej nem melegszik fel egységesen.
- Etetés előtt mindig ellenőrizze az ital hőmérsékletét úgy, hogy pár cseppet a csuklójára ejt.
- Tanácsos etetés előtt összerázni az üveg tartalmát, hogy a folyadék hőmérséklete egységes legyen
- Maximális javasolt ételhőmérséklet: 37 ^{0}C

Gyártó: Artsana SpA Olaszország Gyártás helye: Olaszország-EU. Forgalmazza: Babycare Int. Kft 1113 Budapest, Badacsonyi utca 24. Tel: 1/209-2632 babycare@babycare.hu www.chicco.hu