



Hosszan nyomja meg az intelligens fokozatok kapcsolót Kutytus talpán.

Őrizze meg ezt az útmutatót, mert a későbbiekben is felhasználható, fontos információkat tartalmaz.

Három AA elemmel működik (mellékelve).

A mellékelt elemek csak szemléltetésre szolgálnak.

Csak az elemek behelyezését követően fog működni.

Az elemek behelyezését csak felnőtt személy végezheti.

Szükséges szerszám: keresztfejű csavarhúzó (nem tartozék).

A játéknak csak a felülete mosható. Ne merítse vízbe!

Elemcsere



A biztonságos elemhasználatra vonatkozó tudnivalók


Az elemekből rendkívüli esetben a terméket károsító és vegyi égést okozó folyadék szivároghat. Az elemszivárgás megelőzése érdekében:




- Ne tegyen be egyszerre régi és új vagy különböző típusú – alkáli-, hagyományos (szén-cink) vagy újratölthető elemeket.
- Az elemtartó rekesz belső részén feltüntetett polaritásnak megfelelően helyezze be az elemeket.
- Vegye ki az elemeket, amikor hosszabb ideig nem használja a terméket. Mindig vegye ki a termékből a lemerült elemeket. Gondoskodjon a lemerült elemek biztonságos selejtezéséről. Ne dobja tűzbe a terméket! A benne található elemek felrobbanhatnak, vagy szivárogni kezhetnek.
- Ne zárja rövidre az elemek pólusait!
- Kizárólag az útmutatóban javasolt típusú vagy azokkal egyenértékű elemeket tegyen a játékba!
- A nem újratölthető elemeket ne töltsse újra!
- Töltéshez vegye ki az újratölthető akkumulátorokat a játékból.
- A kivehető, újratölthető akkumulátorok csak felnőtt felügyelete mellett tölthetők fel.

- A játék **alkáli** elemmel hosszabb ideig működik.
- Az elemtartó rekeszhez történő hozzáféréshez nyissa szét a játék hátulján lévő tépőzárát.
- Keresztfejű csavarhúzóval csavarja ki a csavart az elemtartó rekesz fedeléből, majd vegye le a fedelet. Vegye ki, és a vonatkozó szabályozás szerint selejtezze az elemeket.
- Helyezzen be három új AA (LR6) **alkálielemet**.
- Helyezze vissza az elemtartó rekesz fedelét, és csavarozza be. Ne húzza meg túl erősen a csavart!
- Zárja vissza a tépőzárát a játékon.
- Ha a játék rendellenes módon kezd működni, célszerű újraindítani. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a játékot a főkapcsoló / hangerő-szabályozó gombbal.
- Ha a hangok és fények intenzitása csökken, vagy ha a játék egyáltalán nem bocsát ki fényt és hangot, ideje, hogy egy felnőtt elemet cseréljen.

Az ismeretanyag a baba tudásszintjéhez igazítható!

Nyomd meg Kutyus bármelyik érintési pontját a közösen énekelhető-mondható dalokért és kifejezésekért.



• Oldja ki a tépőzárat a játék hátulján. A bekapcsoló / hangerő-szabályozó gomb háromféle helyzetbe állítható: halk üzemmód , hangos üzemmód  és kikapcsolt állapot .

• A Kutyus talpán lévő intelligens fokozatok kapcsolót hosszan megnyomva válthat a játékmódok között.

- 1 **Felfedezés** – Megtanítja az első szavakat, betűket, színeket, testrészeket és még sok más!
- 2 **Bátorítás** – Közösen énekelhető dalokkal tanítja a számolást és a színeket.
- 3 **Szerepjáték** – A dalok, kifejezések és zene izgalmas szerepjátékokra ösztönzik a babát.
- **Szundi** – Nincs hang és fény.

Vásárlóknak szóló tájékoztatás



Azzal is óvja a környezetet, ha a háztartási hulladéktól elkülönítve selejтеzi a terméket és az elemeket. A szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Forduljon a helyi hatóságokhoz, ahol hulladék-újrahasznosítási tanácsokat kaphat, és hallhat az újrahasznosítható hulladékot gyűjtő helyekről.



Forg.: Mattel Toys Hungary Kft 1139
Budapest Váci út 91. +36 1 270 0223.

Gyártja és az EU-ba importálja:
Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ
Amstelveen, Nederland.