



UGEARS

Ló

Összeszerelési útmutató: Távolítsd el a részeket a táblából az illusztráció szerint. Vigyázz, hogy el ne törd a részeket! Ha egy darabot nem tudsz könnyen kiszedni, óvatosan vágd ki egy késsel. Ezt a modellt ragasztó nélkül lehet összeszerelni. Ha nehézségeid vannak a tengely elhelyezésével, dörzsöld be azt egy egyszerű gyertyával. Az összes mozgó alkatrészt be lehet viaszozni az összeszerelés alatt, hogy csökkentse a súrlódást a működés során.



Figyelem! Ne égő gyertyát használj!



Viaszold be a darabot egy egyszerű gyertyával (dörzsöld be egy gyertyával)!



Figyelem! Ellenőrizd a helyes irányt és beállítást.



A daraboknak könnyen forgathatóknak, mozgathatóknak kell lenniük.



Ellenőrizd hogy a szerkezet simán és pontosan mozog. Mozgasd is meg a szerkezetet, hogy a részek összeilleszkedjenek.



Ne nyomd össze teljesen a külső részeket (a keretet) addig, amíg nem ellenőrizted a belső darabok elhelyezkedését és passzolását.




Csiszold le a sorját egy smirglivel.



Ellenőrizd a méretet!



Tartalék alkatrész.



A tengely méretei



Nem része a modellnek; az alkatrészek eltávolításában, a mérésben és összeszerelésben segít.

30a - Fast

30 - Normal

30b - Slow

30c - Slow

Find out MORE

p. 11

30a – Gyors

30 – Normál

30b – Lassú

30c – Lassú

Tudj meg többet!

Hibaelhárítás

A) Ha a mechanizmus ellenőzésének No.1-No.2-No.3. lépései közben (lásd 10. oldal) az inga szorul, akkor a 30-as alkatrészt ki kell cserélni a 30a alkatrészsre (ez meg fogja könnyíteni az inga és a fogaskerekek összekapcsolódását).

B) Ha a mechanizmus ellenőzésének No.1-No.2-No.3. lépései közben (lásd 10. oldal) az inga "csúszik", vagyis nem kapcsolódik a fogaskerekekkel, és az inga nem oszcillál, akkor a 30-as (vagy 30a) alkatrészt ki kell cserélni a 30b alkatrészsre (ez meg fogja könnyíteni az inga és a fogaskerekek összekapcsolódását, és a megfelelő lendülést).

C) A 30c alkatrésznek erősebb hatása van a mechanizmusra, mint a 30b alkatrésznek, ugyanakkor ez újabb szorulást is előidézhet.

A szétszerelés és az alkatrészek cseréje a 14. oldalon olvasható.

Az inga mozgása lelassítja a gumiszalagos motor működését, így hosszabb és stabilabb működést tesz lehetővé.

Szétszerelés és az alkatrészek cseréje

Cseréld az alkatrészt a 30a, 30b vagy 30c alkatrészsre, majd szereld ismét össze a 7. oldal 7. ábrája szerinti módon.

Köszönjük, hogy velünk vettél részt ezen az utazáson!