



# UGEARS

## Széf

**Összeszerelési útmutató:** Távolítsd el a részeket a táblából a illusztráció szerint. Vigyázz, hogy el ne törd a részeket! Ha egy darabot nem tudsz könnyen kiszedni, óvatosan vágd ki egy késsel. Ezt a modellt ragasztó nélkül lehet összeszerelni. Ha nehézségeid vannak a tengely elhelyezésével, dörzsöld be azt egy egyszerű gyertyával. Az összes mozgó alkatrészt be lehet viaszozni az összeszerelés alatt, hogy csökkentse a súrlódást a működés során.



Figyelem! Ne égő gyertyát használj!



Vigyázat! A tengelyek végei élesek!



Figyelem! Ellenőrizd a helyes irányt és beállítást.



Viaszold be a darabot egy egyszerű gyertyával (dörzsöld be egy gyertyával)!



Törd ki vagy vágd ki!



Csiszold le a sorját egy smirglivel.



Vágd ki a közbenső részeket, mielőtt eltávolítod a darabot a táblából!



Tartalék alkatrész.



Nem része a modellnek; az alkatrészek kinyomásában, a mérésben és összeszerelésben segít.

### Pontosítás:

Alapértelmezés szerint egy széf egy szabványos zárolási kóddal van felszerelve - 321. Ha másik kódot szeretnél beállítani, az összeszerelés során a 40, 41 és 42-es címkével ellátott három nagyméretű alátétben található 48-as és 49-es csapokat ki kell cserélned a többi számmal ellátott nyílásokba. Lásd 1. ábra. Az 1. táblázatban találhatsz kód beállítási opciókat.

Vigyázat! Ne helyezz csapokat a I, II, III aljazokba az ellenkező számokkal rendelkező nyílásokba, például 1-es és 4-es vagy 4-es és 9-es aljzathoz. Lásd 2. ábra.

A kód utolsó számjegye attól függ, hogy a zár gombját a 32-es rész lyukában, majd azt követően a biztonsági ajtóban hogyan rögzítették. A telepítés megfelelő helyét a 32. rész nyilakkal jelöli és 1-6 és 2-7 számjegyekkel. Ne szerelje a zár gombját egy nyílak nélküli nyílásba.

**Vigyázat!** Miután beszerelted a zárat, ne zárd be a széf ajtaját amíg le nem ellenőrizted kétszer, hogy a zár kódja megfelelően működik. Csak azután csukd be az ajtót, miután a zár teljesen össze lett szerelve, beleértve a dollárjel alakú hátsó keretet és az 57-es rögzítő rudat. 4. ábra.

A zár összeszerelése után ki kell találnod a tényleges összeszerelés kori beállított kódot. Fordítsd el a záró gombot kétszer az óramutató járásával ellenkező irányban (balra). Ezt mindig csináld meg, mielőtt „beírod” a kódot.

Első számjegy. Fordítsd el a zár gombját az óramutató járásával ellentétes irányba (balra), amíg az utolsó (harmadik) lemezen lévő nyílás a zárszerkezet gerincéhez igazodik. Nézd meg a háromszög által jelzett gombon lévő számjegyet. Jegyezd meg a számjegyet. 5. ábra.

Második számjegy. Fordítsd el a zár gombját az óramutató járásával megegyező irányba (jobbra) a nullára. Ha elérted a nulla értékét, addig fordítsd tovább, amíg a második lemezen lévő nyílás a zárszerkezet gerincéhez nem igazodik. A második lemez pirossal van jelölve. Nézd meg a háromszög által jelzett gombon lévő számjegyet. Jegyezd meg ezt a számjegyet. 6. ábra.

Harmadik számjegy. Ismét fordítsd el a zár gombját az óramutató járásával ellentétes irányba (balra) addig, amíg a zár ki nem nyílik. Az első lemez zölddel van jelölve. Nézd meg a háromszög által jelzett gombon lévő számjegyet. Jegyezd meg ezt a számjegyet. 8. ábra.

**Köszönjük, hogy velünk vettél részt ezen az utazáson!**