



# UGEARS

## Színház

**Összeszerelési útmutató:** Távolítsd el a részeket a táblából a illusztráció szerint. Vigyázz, hogy el ne törd a részeket! Ha egy darabot nem tudsz könnyen kiszedni, óvatosan vágd ki egy késsel. Ezt a modellt ragasztó nélkül lehet összeszerelni. Ha nehézségeid vannak a tengely elhelyezésével, dörzsöld be azt egy egyszerű gyertyával. Az összes mozgó alkatrészt be lehet viaszozni az összeszerelés alatt, hogy csökkentse a súrlódást a működés során.



Figyelem! Ne égő gyertyát használj!



Vigyázat! A tengelyek végei élesek!



Viaszold be a darabot egy egyszerű gyertyával (dörzsöld be egy gyertyával)!



Ellenőrizd a méretet!



Törd ki vagy vágd ki!




Figyelem! Ellenőrizd a helyes irányt és beállítást.



Tartalék alkatrész.



Vágd ki a közbenső részeket, mielőtt eltávolítod a darabot a táblából!



A tengely méretei



Nem része a modellnek; a mérésben és összeszerelésben segít.

**Köszönjük, hogy velünk vettél részt ezen az utazáson!**