

HASZNÁLATI ÉS ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ

Figyelem!

**Az ápolási útmutató figyelmen kívül hagyásából származó károkra
garanciális igények nem érvényesíthetőek!**

A WC-tartály alkalmas alacsony és magas helyzetben történő beépítésre, működtetésre.

Alacsony beépítés: a termék összeszerelése a bal oldali ábra alapján.

Magas beépítés: a termék összeszerelése a jobb oldali ábra alapján. A stop gomb alsó karját fűrészszel eltávolítjuk, így elfér alatta a lehúzó kar.

A lehúzó kar helyét a tartályon megjelölt helyen ki kell vágni, ide helyezük a lehúzó kart.

Használata:

Szerelje fel és húzza le.

Karbantartás:

A víz keménységétől függően időszakonként a vízkövet, illetve egyéb szennyeződések el kell távolítani a töltőszelepből, különösen igaz ez a gumimembránban található belső műanyag alkatrészre. A töltőszelep használata csak szűrővel ellátott vízvezetékhez javasolt.

Tisztítás: semleges tisztítószerrel és vízzel.

Vízkő meghiúsulás esetén a garancia érvényét veszti.

Üzemi nyomás: 0,05-1 MPa.

Üzemi hőmérséklet: 1-40 °C

Nyomáskiegyenlítés elvén működik.

A vízszint emelkedésével az emelőkarban található gumidugó lezárja a szelepházban lévő membrán mögötti részt, ezáltal itt a nyomás megnövekszik, és a membrán lezárja a beáramló víz útját. A vízmennyiség csökkenésével a membrán mögötti tér nyomása lecsökken, ezáltal a szelep kinyit, és a feltöltés megkezdődik.

A tartályba beömlő víz mennyiségét az 1. sz. menetes pálcá forgatásával állíthatjuk be 6 és 9 liter közé.



